



# Manual de operação





**Medrald**<sup>®</sup> Mark 7 Arterion

**Injection System** 

# Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion Manual de operação

O Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion tem uma expectativa de suporte e serviços de no mínimo\* de sete anos a partir da data de instalação do produto, quando operado de acordo com as instruções fornecidas com esse dispositivo. Esses sete anos incluem ações sugeridas ou mandatórias de manutenção preventiva e atividades de reparo, bem como calibrações exigidas quando necessário. A leitura obrigatória inclui as instruções de uso e outros materiais fornecidos com o dispositivo. Isso também inclui atualizações de hardware e software que possam ser necessárias.

Expectativa de suporte e serviços - O tempo mínimo garantido para fornecimento de suporte e serviços à uma unidade, lote ou lote de dispositivos permaneça funcional após ser colocado em uso.

Relate qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação a este dispositivo à Bayer (radiology.bayer.com/contact/contact; www.bayer.com.br) e à autoridade competente local europeia (ou, quando aplicável, à autoridade reguladora apropriada do país em que ocorreu o incidente).

1 Introdução	1	-	1
1.1 Aviso importante sobre segurança	1	1 -	1
1.2 Certificações	1	1 -	1
1.3 Uso indicado	1	1 -	1
1.4 Contraindicações	1	1 -	1
1.5 Venda restrita		1 -	1
1.6 Informações sobre treinamento		1 -	2
1 7 Isenção de responsabilidade	1	1 -	2
2 Símbolos e ícones		, _	3
2 1 Óraão notificado			х 2
2.1 orgue notificações regulatórias	2	- 2_	2 2
2.2 Olassificações regulatorias	2		с 2
2.0 Auvel tellelas	2		5
2.4 DOIDES E ICONES	2 r	<u>-</u> - כ	5
2.4.1 DOLOES E ICONES DA UNILADE DE CONTROLE DE VIDEO	2 r	<u>-</u> - 2	5
2.4.2 DOUCES E ICONES DA CADEça INJETORA	2		6
2.4.5 Icones da fonce de alimentação	2		7
	2		
3 Advertências, cuidados e avisos do sistema	3 -	- 1	1
3.1 Advertências	. 3	- 1	1
3.2 Cuidados	. 3	- 1	2
3.3 Avisos	. 3	- 1	2
4 Visão geral do sistema	4 ·	- 1	5
4.1 Proteção para injeção	. 4	- 1	5
4.2 Limite de pressão	. 4	- 1	6
4.3 Especificações técnicas do sistema	. 4	- 1	6
4.3.1 Requisitos de alimentação de entrada	. 4	- 1	6
4.3.2 Especificações técnicas	. 4	- 1	7
4.4 Especificações do tubo do conector de alta pressão (não Twist & Go)	. 4	- 1	7
4.5 Unidade de controle de vídeo	. 4	- 1	8
4.5.1 Revestimento estéril da unidade de controle de vídeo	. 4	- 1	8
4.6 Cabeça injetora	. 4	- 1	8
4.7 Unidade de alimentação	. 4	- 1	9
4.8 Interface do sistema de obtenção de imagem	. 4	- 1	9
4.9 MEDRAD® VFlow	. 4	- 1	9
4.10 Chaves acionadoras	. 4	- 1	9
4.10.1 Chave manual e interruptor de pedal	. 4	- 1	9
4.10.2 Disparador manual MEDRAD® VFlow	. 4	- 2	20
4.11 Movimento do pedestal e do suporte	. 4	- 2	21
4.11.1 Sistema de pedestal	. 4	- 2	21
4.11.2 Suporte da cabeça (KMA 320 RT) e suporte de altura ajustável (KMA 330)	. 4	- 2	22
4.11.3 Configuração do kit de montagem do suporte do Mark 7 Arterion	. 4	- 2	23
5 Uso e compreensão da tela da unidade de controle de vídeo	5 -	- 2	:5
5.1 Guia Inicial	. 5	- 2	25
5.1.1 Janela Programados	. 5	- 2	25
5.1.2 Janela Efetivos	. 5	- 2	26
5.1.3 Janela Alertas	. 5	- 2	26
5.2 Guia Protocolos	. 5	- 2	26
5.3 Guia Histórico	. 5	- 2	26
5.4 Guia Opções	. 5	- 2	26

5.4.1 Modificação de opções	5 - 27
5.5 Guia Ajuda	5 - 28
5.6 Bloqueios da unidade de controle de vídeo	5 - 28
5.7 Como executar a calibração da tela sensível ao toque	5 - 28
6 Como usar e compreender a cabeca injetora	6 - 31
6 1 Componentes da cabeca inietora	6 - 31
6 2 Posição da cabeça injetora	6 - 32
6 3 Interface da carinaa	6 - 33
6.3.1 Retração automática do âmbolo	6 - 33
6 / Bracadeira de proceão	6 - 33
6 / 1 Armazonamento da bracadoira de pressão	0 00
6 5 Monitores da cabeca inietora	6 - 34
6.5.1 Taya da infusão (Λ)	6 - 34
6.5.2 Volume (B)	6 - 34
6.5.3 Limite de pressão (C)	6 - 34
6.5.4 Volume restante (D)	6 - 34
6.6 Controles da cabeca injetora	6 - 35
6.6.1 Botão Ativar (F)	6 - 35
6.6.2 Tira de enchimento (H)	6 - 35
6.6.3 Botão Enchimento automático (I)	6 - 35
6.7 Luz indicadora de injetora armada	6 - 36
6.8 Botão manual	6 - 37
6.9 Aquecedor de seringa	6 - 37
6.10 Bloqueios da cabeça injetora	6 - 37
7 Como ligar e desligar a injetora	7 - 39
7 1 Ativação do sistema	7 - 39
7 2 Desligamento	7 - 39
7 3 Desligamento em emeroência	7 - 39
9 Como definir o goronoiar protocolos	9 _ 11
0 1 Aiuste des perêmetres de iniciais	0 - 41
8. I Ajuste dos parametros da injeção na guia inicial	8 - 41
8.1.1 Ajuste dos parametros da injeção na guia inicial – simples	8 - 41
0.1.2 Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial — etil lases	0 - 42
8.2 Gerencie protocolos a partir da quia Protocolos	0 - 43 8 - 11
8.2.1 Crie protocolos	0 - 44 8 - 11
8.2.2 Becupere um protocolo armazenado	0 - 44 8 - 47
8 2 3 Edição de um protocolo existente	8 - 48
8.2.4 Exclua um protocolo	8 - 49
9 Prenaração nara injeção	0 - 51
0 1 Instalação da seringa Mark 7 Arterion ou Twist & Co	0 - 51
9.1 Instalação da seringa Mark 7 Arterion ou Twist & Co.	9 - 51
3.2 Libilinento e punya na seninya ivian a Antenon UU TWISLA UU	9 - 03
9.5 CUMU INSTALAT E TEMOVEL O AL UD LUDO UD CUMECIUL DE ALLA PLESSAU PAULAU	9 - 04
9.4 Ilistalayau e pulya uu i wist a uu metal menangan yelawa	9 - 55
9.0 Ilistalayau uu uispalauui iliallual ivieuñau Vriuw	9 - 00
9.0 CUMU CUMECIAL E TEMOVEL O AL OU CALELEL	9 - 5/
9.7 Auvanuo o recurso de Expurgo de 15 mL e Escoinendo opções de contiguração	9 - 58
9.7.1 EXPUIGO DE 15 ML LIGADU	9 - 58
9.7.2 Expuigo de 13 ME DESLIGADO 9.8 Definindo um protocolo	9 - 09 9 - 50
	0 - 00

9.9 Ligando ou desligando a ISI	9 - 60
10 Armação e injeção	10 - 61
10.1 Confirmação de remoção do ar	10 - 61
10.2 Armação da injetora	10 - 61
10.2.1 Armação em modo único	10 - 62
10.2.2 Armação em modo múltiplo	10 - 63
10.3 Realização de uma injeção	10 - 65
10.3.1 Realização de uma injeção única em ml/s no modo de armação simples	10 - 65
10.3.2 Como realizar uma injeção única em ml/m no modo de armação simples	10 - 65
10.3.3 Como realizar uma injeção única em ml/s ou Vazão variável no modo de armação múltipla	10 - 65
10.3.4 Realização de uma injeção em fases	10 - 66
10.3.5 Execução de uma injeção com a interface do sistema de obtenção de imagens (ISI)	10 - 66
10.4 Execução de uma injeção	10 - 69
10.5 Enchendo a seringa durante um procedimento	10 - 70
10.5.1 Enchendo a seringa com o recurso de Expurgo de 15 mL ativado	10 - 71
11 Desmontagem	11 - 73
11 1 Bemoção dos descartáveis	11 - 73
11 9 l imnoza	11 - 73
11.2 Armazanamento da inistora	
12 Mensagens do sistema	12 - 75
12.1 Mensagens de erro	12 - 75
12.2 Mensagens de alerta	12 - 75
12.3 Mensagens pop-up	12 - 77
13 Opcional VirtualCare™	13 - 81
14 Limpeza e manutenção	14 - 83
14 1 Diariamente	14 - 83
14.1.1 Limneza da cabeca injetora, aquecedor de seringa, tampa do braco frontal, bracadeira de pr	essão êmbolo
interface da seringa e suporte de mesa	14 - 83
14.1.2 Inspecão da cabeça injetora	
14.1.3 Inspeção da bracadeira de pressão	
14.1.4 Inspeção do aquecedor	14 - 86
14.1.5 Inspeção da unidade de controle de vídeo	14 - 86
14.1.6 Inspeção do suporte de mesa	14 - 87
14.1.7 Inspeção do pedestal	14 - 87
14.1.8 Inspeção da fonte de alimentação	14 - 87
14.2 Mensalmente	14 - 87
14.2.1 Limpeza da unidade de controle de vídeo, pedestal, fonte de alimentação e suporte de mesa	14 - 87
14.2.2 Inspeção e limpeza do filtro interno de ar	14 - 88
14.2.3 Como realizar uma verificação operacional	
14.3 Anualmente	
14.3.1 Calibração do sistema de injeção	
14.3.2 Verificação de fuga de energia eletrica	
15 Instalação – sistema e acessório	15 - 93
15.1 Retirada do sistema de injeção da embalagem	15 - 93
15.2 Instalação do pedestal	
	15 - 93
15.3 Instalação da fonte de alimentação	15 - 93 15 - 97
15.3 Instalação da fonte de alimentação 15.3.1 Conexões da fonte de alimentação	
15.3 Instalação da fonte de alimentação 15.3.1 Conexões da fonte de alimentação 15.3.2 Montagem do suporte de chão para a fonte de alimentação	15 - 93 15 - 97 15 - 98 15 - 100

15.4 Opcionais para montagem da cabeça injetora	15 - 101
15.4.1 Instalação do suporte da cabeca (KMA 320RT)	15 - 101
15.4.2 Instalação do suporte de altura ajustável (KMÁ 330)	15 - 101
15.4.3 Instalação do suporte de mesa ajustável (KMA 350)	15 - 101
15.4.4 Instalação do sistema de montagem de teto com contrapeso	15 - 101
15.5 Opcionais para montagem da unidade de controle de vídeo	15 - 101
15.5.1 Instalação do kit de suporte	15 - 101
15.5.2 Instalação do kit do suporte de mesa	15 - 102
15.5.3 Instalação do suporte de mesa fixo	15 - 103
15.5.4 Instalação do suporte de montagem em parede	
15.6 Instalação de acessórios	
15.6.1 Instalação do aquecedor de seringa	15 - 108
15.6.2 Instalação da bracadeira de pressão da seringa	15 - 109
15.6.3 Instalação da chave manual e do interruntor de pedal	15 - 109
15.6.4 Kit de suporte da chave manual	15 - 110
15.6.5 Instalação do revestimento estéril da unidade de controle de vídeo	15 - 111
15.6.6 Instalação do suporte para cabo	15 - 111
15.7 Instalação do kit de montagem do suporte	15 - 119
15.8 Instalação do suporte da fonte de alimentação	15 - 119
15.0 Instalação do suporte da lonte de alimentação	15 _ 121
16 Instalação - ISI	16 - 125
16.1 Axiom Artis da Siemens com os sistemas ODU e Cios Alpha	16 - 125
16.1.1 Etapa 1: Remova a tampa da fonte de alimentação	16 - 125
16.1.2 Etapa 2: Relocação do conectores ISI da fonte de alimentação	16 - 126
16.1.3 Etapa 3: Reinstalação da tampa da fonte de alimentação	16 - 126
16.1.4 Etapa 4: Verificação de vazamento completa e verificação operacional	16 - 126
16.2 Sistemas Siemens com conector Z5	16 - 128
16.2.1 Etapa 1: Remova a tampa da fonte de alimentação	16 - 128
16.2.2 Etapa 2: Remova o conjunto de cabo universal da fonte de alimentação interna de ISI	16 - 129
16.2.3 Etapa 3: Instale o conjunto de cabos internos ISI da Siemens da fonte de alimentação, cabo	Bayer n° 3016360/
60163802	16 - 130
16.2.4 Etapa 4: Reinstalação da tampa da fonte de alimentação	16 - 130
16.2.5 Etapa 5: Verificação de vazamento completa e verificação operacional	16 - 130
17 Especificações	17 - 131
17.1 Peso e dimensões dos componentes do sistema	17 - 131
17.1.1 Peso e dimensão do sistema de pedestal	17 - 131
17.1.2 Peso e dimensões da unidade de controle de vídeo	17 - 132
17.1.3 Peso e dimensões da cabeça injetora	17 - 132
17.1.4 Peso e dimensões da unidade de alimentação	17 - 133
17.2 Peso e dimensões dos componentes de montagem	17 - 133
17.2.1 Peso e dimensões do suporte de pedestal	17 - 133
17.2.2 Peso e dimensões do suporte da cabeca	17 - 134
17.2.3 Peso e dimensões do suporte da cabeça de altura ajustável	17 - 134
17.2.4 Peso e dimensões dos componentes do kit de montagem do suporte.	17 - 135
17.2.5 Peso e dimensões do suporte de mesa ajustável (KMA 350)	17 - 136
17.2.6 Peso e dimensões do sistema OCS	17 - 136
17.2.7 Peso e dimensões do suporte de mesa fixo	17 - 139
17.2.8 Peso e dimensões do suporte de mesa da unidade de controle de vídeo	17 - 139
17.2.9 Peso e dimensões do suporte para parede da unidade de controle de vídeo	17 - 140
17.2.10 Peso e dimensões do pedestal para a unidade de alimentação	17 - 140
17.3 Especificações técnicas da ISI	17 - 141
17.3.1 Especificações de saída da ISI	17 - 141

17.3.2 Especificações de entrada da interface ISI	17 - 142
17.3.3 Especificações do conector da ISI	17 - 142
17.4 Especificações ambientais	17 - 146
17.4.1 Em operação	17 - 146
17.4.2 Fora de operação (transporte e armazenamento):	17 - 146
17.4.3 EMI/RFI	17 - 146
17.4.4 Classificação do equipamento	17 - 146
17.4.5 Produto de classe I	17 - 146
17.4.6 Componente do tipo CF à prova de desfibrilação	17 - 146
17.4.7 IPX1	17 - 147
17.4.8 Modo de operação contínuo	17 - 147
17.5 Especificações do cabo de alimentação	17 - 147
17.6 Conexões do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion à rede de TI	
18 Opcionais e acessórios	18 - 149
18.1 Kits de componentes descartáveis/seringas para Mark 7 Arterion	
18.2 Opcionais para montagem do sistema Mark 7 Arterion	
18.2.1 Opcionais para montagem da cabeça injetora	
18.2.2 Opcionais para montagem da fonte de alimentação	
18.2.3 Opcionais para montagem da unidade de controle de vídeo	
18.2.4 Suportes para cabo	
18.3 Dispositivos e kits auxiliares para Mark 7 Arterion	
18.3.1 Chaves	
18.3.2 Dispositivos e kits auxiliares	
18.4 Cabos para Mark 7 Arterion	
18.4.1 Cabos de alimentação	
18.4.2 Cabos de extensão de alimentação e comunicação (cabeça)	
18.4.3 Cabos do monitor	
18.5 Sistemas de montagem do OCS	
18.5.1 Suporte estacionário de teto	
18.5.2 Suporte móvel de teto	
18.5.3 Suporte para parede	
18.5.4 Placa de montagem de teto	
18.6 Cabos de interface do sistema de obtenção de imagens OEM	
18.6.1 General Electric	
18.6.2 Philips	
18.6.3 Siemens	
18.6.4 Ziehm	
18.6.5 Cabos de interface de sistemas de imagem universais	
18.6.6 Cabos equipotenciais	
19 Conformidade com a IEC 60601-1-2 / 2ª, 3ª e 4ª edições	19 - 155

# 1 Introdução

Este manual se aplica ao Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion, também denominado como Sistema, com os números de catálogo: ART 700 PEDL, ART 700 TABL, ART 700 OCS, ART 700 BASC, ART 700 VFL.

Leia todas as informações contidas neste manual. É importante entender estas informações para operar o Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion de maneira segura.

#### 1.1 Aviso importante sobre segurança

#### $\Lambda$ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE $\Lambda$

Este manual e o equipamento descrito devem ser usados por profissionais médicos qualificados, com o treinamento e a experiência adequados em procedimentos angiográficos e no uso do Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion (Mark 7 Arterion). O manual contém as instruções para o uso adequado da injetora e da seringa Mark 7 Arterion.

O Sistema de Injeção Mark 7 Arterion foi concebido para operação com seringas da Bayer, e o uso de outras seringas pode resultar na ruptura ou vazamento da seringa. Portanto, apenas seringas autênticas da Bayer devem ser usadas na operação do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion. O uso seguro e eficaz do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion depende, em grande parte, de fatores unicamente sob controle dos profissionais médicos que utilizam o sistema. Nada substitui uma equipe de angiografia treinada e em alerta. É importante que as instruções operacionais e as advertências e alertas ao usuário fornecidas com o sistema de injeção sejam lidas, compreendidas e observadas.

Antes de iniciar qualquer procedimento de injeção angiográfica, a equipe deve ser treinada nos procedimentos angiográficos específicos que serão realizados. Além disso, a equipe deve estar familiarizada com a bibliografia médica referente a procedimentos angiográficos e os benefícios de sua realização com os sistemas de injeção automatizada, em comparação com os possíveis riscos e complicações, incluindo, entre outros, embolia gasosa.

Leia e compreenda todas as informações contidas neste manual. É importante entender estas informações para operar o Sistema de Injeção Mark 7 Arterion de maneira segura e eficaz.

### 1.2 Certificações

Este dispositivo foi projetado para funcionar na faixa de 100 - 240 VCA, 50/60 Hz, 1000 VA, e apresenta conformidade com as normas IEC 60601-1 (2ª e 3ª Edições, emenda 1) e IEC 60601-1-2 (2ª, 3ª e 4ª edições), incluindo as diferenças nacionais.

#### 1.3 Uso indicado

O Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion é indicado para administrar meios de contraste e soluções salinas comuns no sistema vascular humano para estudos angiográficos.

#### 1.4 Contraindicações

Este dispositivo não se destina ao uso em quimioterapia ou administração de líquidos que não sejam os agentes de contraste intravasculares e soluções de infusão comuns.

#### 1.5 Venda restrita

Somente para venda sob prescrição médica. A legislação federal restringe a venda deste dispositivo por profissionais médicos ou mediante pedido de profissionais médicos.

#### 1.6 Informações sobre treinamento

Este manual pode ser utilizado como uma extensão da interface entre o usuário e o *Sistema de Injeção Mark 7 Arterion* para fornecer informações de procedimentos e técnicas. As informações de treinamento adicionais do Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion estão disponíveis nos seguintes formatos:

- Instalação inicial in loco e treinamento adicional a pedido
- Vídeo/DVD prático
- Instruções de uso da seringa
- Manual de manutenção

Entre em contato a Bayer ou com o representante local da Bayer sempre que for necessário qualquer um desses recursos.

#### 1.7 Isenção de responsabilidade

Especificações de operação e disponibilidade de recursos podem variar de acordo com o país. Consulte seus representantes de produto locais e as instruções de operação específicas de cada país.

Isenção de responsabilidade relacionada a modificações e ao cabeamento externo: A Bayer não se responsabiliza por quaisquer modificações ou conexões com outros equipamentos que não estejam em conformidade com as especificações e informações contidas neste manual.

Os operadores responsáveis pela conexão do equipamento adicional ao dispositivo ou pela configuração de um sistema médico devem observar a adequação do sistema às normas relevantes da IEC 60601-1. Um acessório ou equipamento conectado ao dispositivo deve ser certificado de acordo com a IEC 60601-1 (Uso no Ambiente do Operador ou Paciente) ou, fora do ambiente do paciente, o nível de segurança deve ser equivalente ao equipamento de acordo com as respectivas normas de segurança IEC ou ISO, por exemplo, IEC 62368-1 ou IEC 60950-1 (Apenas Uso no Ambiente do Operador), e deve cumprir as normas relevantes de acordo com a IEC 60601-1. Consulte a Bayer para saber sobre modificações no equipamento.

#### 2 Símbolos e ícones

Os símbolos e ícones discutidos nas próximas seções descrevem os requisitos cumpridos pelo Sistema de Injeção Mark 7 Arterion, como as advertências são ilustradas no manual e os ícones usados no equipamento e na embalagem deste.

# 2.1 Órgão notificado



Indica a conformidade do dispositivo com os requisitos da Regulação da União Europeia de Dispositivos Médicos 2017/745.

# 2.2 Classificações regulatórias



Peça aplicada à prova de desfibrilação flutuante tipo cardíaca (CF).



Código IPX1 que especifica o grau de proteção fornecido pelo invólucro contra gotas de água que podem cair verticalmente.



Indica coleta separada para equipamento elétrico e eletrônico segundo a Diretriz 2002/96/EC. Para obter mais informações, consulte o site da Web a seguir: www.weee.bayer.com

### 2.3 Advertências



Advertência: Indica tensão perigosa.



Aviso: Consulte as advertências e precauções nas Instruções de Uso que acompanham cada caixa.



Advertência: Indica risco de pinçamento ou esmagamento.



Atenção: Consulte as advertências e precauções nas Instruções de Uso que acompanham cada caixa.



Cuidado: Indica superfície quente. O item pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

Etiqueta de advertência sobre ar WARNING - Do Not Inject A -Air Embolism Hazard: injury or death can nesult. - Read operation manu -Expel air from syringe/disposable before connecting or injecting to pati -Osserve change in FluiDets Indicators, for syringes from Bayer. - Ar Risco de embolia gasosa: pode ocorrer ferimento ou morte. Leia o manual de operação. Expulse o ar da seringa /descartável antes de conectar ou injetar . no paciente. Observe gualquer mudança nos indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots das seringas da Bayer. Médicos - equipamentos médicos em geral Em referência a riscos de choque elétrico, incêndio e mecânicos somente De acordo com a ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) CAN/CSA-C22.2 Nº 60601-1 (2014) Proibido empurrar. Não empurre o injetor neste ponto ou acima dele. Consulte as instruções de uso. Consulte a documentação que acompanha o produto. Este símbolo indica que o usuário deve consultar as instruções de uso para assegurar a operação segura.



Peso máximo do sistema injetor e acessórios durante o uso normal:

Pedestal do Arterion, peso total: 66 kg/146 lbs Pedestal básico do Arterion, peso total: 42 kg/93 lbs Pedestal básico ajustável do Arterion, peso total: 44 kg/97 lbs



Advertência sobre suporte de mesa

Podem ocorrer lesões ao paciente ou operador se todos os parafusos não estiverem devidamente apertados. Confirme se todos os parafusos estão bem apertados antes de usar. Não aperte demasiadamente.

Advertência

Indica que a informação é uma advertência. Chama a atenção para circunstâncias que podem provocar ferimento ou morte do paciente ou do operador. Leia e entenda essas advertências antes de usar o sistema de injeção.

ATENÇÃO

Indica que a informação é uma precaução. Chama a atenção para circunstâncias que podem provocar ferimentos leves ou moderados no paciente ou operador. Leia e entenda essas precauções antes de usar o sistema de injeção.

AVISO	Indica que a informação é um aviso. Os avisos advertem sobre circunstâncias que podem provocar danos ao dispositivo. Leia e entenda esses avisos antes de usar o sistema de injeção.
OBSERVAÇÃO	Indica que as informações seguintes são informações adicionais importantes ou dicas para recuperação de erro ou para obter informações correlatas no manual.

#### 2.4 Botões e ícones

Os botões da unidade de controle de vídeo (DCU), da cabeça injetora e da fonte de alimentação permitem que os operadores acessem funções do sistema injetor. Os ícones usados na DCU, na cabeça injetora e na fonte de alimentação avisam os operadores sobre processos do sistema e identificam portas de conexão.

### 2.4.1 Botões e ícones da unidade de controle de vídeo



### 2.4.2 Botões e ícones da cabeça injetora



O botão Ativar ativa a tira de enchimento e o botão Enchimento automático.



# 2.4.3 Ícones da fonte de alimentação







Para uso único somente.



Número do lote.



Data de fabricação



Linha de infusão não pirogênica

**Rx Only** A legislação federal dos Estados Unidos restringe a venda deste dispositivo por profissionais médicos ou mediante pedido de profissionais médicos. (Regra Final de FDA - Uso de Símbolos no Boletim de Rotulagem N. FDA–2013–N–0125).



Número de série.



Numero de Catálogo.



Esterilizado por radiação.

STERILE EO

Esterilizado com óxido de etileno.



Data de validade.



Variação de pressão atmosférica.



Símbolo chinês de reciclagem para papelão.



Símbolo chinês de reciclagem para papelão ondulado.



Não empilhe.



Representante autorizado na Comunidade Europeia.



Frágil, manuseie com cuidado.



Variação de umidade.



Testado ISTA.



Mantenha seco.

Fabricante.



Este produto contém certas substâncias ou elementos tóxicos ou perigosos que podem ser utilizados com segurança durante o período de proteção ambiental (indicado pelo número no meio do símbolo). Este produto deve ser reciclado imediatamente após o término do período da proteção.



Variação de temperatura.



Este lado para cima.



Não é fabricado com látex de borracha natural.

# 3 Advertências, cuidados e avisos do sistema

# 3.1 Advertências

Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.
<ul> <li>Não injete ar.</li> <li>Remova todo o ar da seringa e componentes descartáveis antes de conectar ou injetar no paciente.</li> <li>Utilize somente acessórios e opcionais fornecidos pela Bayer, que foram desenvolvidos especificamente para o sistema de injeção.</li> <li>Inspecione o sistema e não o utilize quando houver sinais evidentes de dano.</li> </ul>
<ul> <li>Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados para assegurar que o líquido esteja presente na seringa.</li> <li>Não é permitida nenhuma modificação no equipamento.</li> <li>O sistema não deve receber manutenção enquanto estiver sendo usando em um paciente.</li> </ul>
<ul> <li>Pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.</li> <li>O uso de produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, mas sem limitação, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão pode causar lesões ao paciente se não forem conectados ou infundidos corretamente. Esses dispositivos devem ser compatíveis com o seu sistema. Consulte as instruções do fabricante quanto ao uso correto desses dispositivos.</li> </ul>
<ul> <li>Não utilize se a embalagem esterilizada estiver aberta ou danificada.</li> <li>Se a embalagem estiver aberta ou danificada, ou se forem utilizados componentes danificados, poderá ocorrer lesão física ao paciente ou ao operador. Antes de usar, examine visualmente o conteúdo e a embalagem.</li> </ul>
Risco de contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou
<ul> <li>operador.</li> <li>Certifique-se de que apenas as seringas da Bayer sejam usadas no sistema.</li> <li>Não armazene seringas carregadas para uso posterior.</li> <li>Descarte as seringas carregadas não utilizadas.</li> <li>Não reutilize os itens descartáveis.</li> <li>No caso de dispositivos classificados para uso único, observe: Este produto é destinado para uma única utilização. Não re-esterilize, reprocesse nem reutilize. Dispositivos descartáveis são projetados e validados somente para uso único. A reutilização de dispositivos descartáveis de uso único cria o risco de falha do dispositivo, assim como riscos para o paciente. As falhas potenciais do dispositivo incluem deterioração significativa do componente com o uso prolongado, funcionamento inadequado do componente e falha do sistema. Os riscos potenciais para o paciente</li> </ul>
incluem lesões devidas ao funcionamento inadequado do dispositivo ou infecção, já que o dispositivo não é validado para ser limpo nem re-esterilizado.
Risco de atraso no procedimento – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador
<ul> <li>Desligue qualquer equipamento que possa gerar descargas eletrostáticas durante o procedimento.</li> </ul>

#### Risco de choque elétrico – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- O sistema deve ser aberto e manuseado pela Bayer HealthCare Services ou pela equipe de serviços treinada da Bayer.
- Use apenas cabos de alimentação aprovados para uso no Mark 7 Arterion.
- Para instalações nos Estados Unidos, os equipamentos devem ser ligados apenas tomadas exclusivas para hospitais ou de grau hospitalar.
- Desconecte o sistema da tomada de energia antes de limpar ou realizar qualquer manutenção ou reparo.
- Evite o contato com os pinos.
- Verifique se as tampas do conector estão no lugar ou se os cabos estão conectados.
- Evite que a cabeça da injetora entre em contato com o paciente.
- 0 equipamento deve ser conectado à rede elétrica com aterramento.
- Desconecte o sistema antes de realizar a manutenção.

### 3.2 Cuidados

#### **ATENÇÃO**

Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Siga os procedimentos da técnica estéril; especificamente, mantenha a esterilidade da ponta e do êmbolo da seringa, da superfície interna do barril da seringa, do tubo de enchimento rápido, do tubo do conector de alta pressão, do cateter e do revestimento da unidade de controle de vídeo.
- Descarte corretamente os componentes descartáveis após o uso, conforme os procedimentos do hospital para descarte de resíduos perigosos.

#### Risco mecânico – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Não use a alça da cabeça injetora para mover o sistema injetor.
- Não use os cabos ou a seringa para posicionar o sistema injetor.
- Não utilize o sistema na presença de gases ou outros agentes inflamáveis ou combustíveis.
- Desligue a alimentação do sistema e desconecte o paciente caso ocorra mau funcionamento do sistema.

#### 3.3 Avisos

	AVISO		
Risco mecânico – podem ocorrer danos ao equipamento.			
•	Não pendure itens na unidade de controle de vídeo nem no suporte de parede.		
٠	Não lubrifique a placa de fricção no suporte de parede.		

#### AVISO

Risco eletromecânico – podem ocorrer danos ao equipamento.

- Não use ferramentas para apertar as conexões ou remover os conjuntos descartáveis.
- Não passe o pedestal sobre os cabos.
- A manutenção preventiva regular é recomendada para garantir que o sistema permaneça calibrado e funcionando de maneira adequada. Consulte a seção de manutenção deste manual ou entre em contato com a Bayer para obter informações adicionais.
- Aguarde duas horas antes do uso, para que a injetora atinja a temperatura ambiente.
- Siga as práticas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD).
- Desconecte o cabo de alimentação antes de remover ou substituir as placas do PC.
- Não aplique tensão ao conector ISI.
- Forneça apenas um sensor de contato do interruptor se a injetora for iniciada por uma conexão externa.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação da fonte de alimentação.
- A folga para instalação deve ser de no mínimo 8 a 13 cm.
- Antes da instalação do suporte de mesa, verifique se o trilho da mesa pode suportar uma carga estática vertical mínima de 18 kg (40 lb). Consulte a documentação do fabricante da mesa para obter informações relativas à capacidade de carga.
- Não aperte demais o parafuso do suporte de mesa.
- Não force o suporte de mesa sobre o trilho da mesa.
- Solte o parafuso do suporte de mesa antes de remover os componentes.

# 4 Visão geral do sistema

Este capítulo descreve:

- "Proteção para injeção"
- "Limite de pressão"
- "Especificações técnicas do sistema"
- "Especificações do tubo do conector de alta pressão (não Twist & Go)"
- "Unidade de controle de vídeo"
- "Cabeça injetora"
- "Unidade de alimentação"
- "Interface do sistema de obtenção de imagem"
- "Chaves acionadoras"
- "Movimento do pedestal e do suporte"



Figura 4 - 1: Sistema de Injeção Mark 7 Arterion

A	Unidade de controle de vídeo	В	Cabeça injetora	С	Unidade de alimentação
---	---------------------------------	---	-----------------	---	---------------------------

### 4.1 Proteção para injeção

Os seguintes meios são fornecidos para proteção contra injeção excessiva ou insuficiente:

Uma indicação de volume insuficiente surge na tela sempre que o volume total programado a ser administrado for maior do que a quantidade de líquido na seringa.

O sistema monitora as injeções para detectar condições de vazão ou volume excessivos devido a falhas do sistema. O volume fornecido também é monitorado em relação ao volume total programado para a injeção.

Quando o sistema for desarmado, um sinal sonoro será emitido e uma mensagem de desarme será exibida na tela da unidade de controle de vídeo.

Quando for detectada uma condição de falha, a injeção será interrompida.

#### 4.2 Limite de pressão

O objetivo do limite de pressão programado é proteger o paciente, o cateter e qualquer dispositivo descartável acoplado à injetora.

Como regra geral, ajuste o limite de pressão de forma que não seja superior à pressão máxima nominal do componente mais fraco do caminho do fluido (tubos, válvulas registro, conectores, cateteres, conjuntos de administração, etc.).

Exemplos de pressão nominal máxima para um cenário de exemplo:

- Tubagem 1.200 psi
- Válvula registro 1.050 psi
- Cateter 1.200 psi

Neste caso, ajuste o limite de pressão para no máximo 1.050 psi, porque qualquer valor mais alto pode causar falha no componente.

Fatores típicos para considerar e como afetam a pressão:

	Efeitos sobre a pressão		
Fatores	Reduzir pressão	Aumentar pressão	
Viscosidade do líquido	Baixo	Alto	
Comprimento do cateter e do tubo	Curtos	Longos	
DI do cateter	Grande	Pequeno	

Considere os fatores acima quando ajustar o limite de pressão para obter a vazão de injeção desejada. Um ajuste adequado no limite de pressão otimiza as imagens angiográficas.

O injetor aplica a pressão mínima necessária para obter a vazão programada. Se a pressão do injetor exceder o limite de pressão programado, o sistema não consegue atingir a vazão e uma mensagem de alerta é exibida.

A guia Histórico traz as informações de pressão.

#### 4.3 Especificações técnicas do sistema

#### 4.3.1 Requisitos de alimentação de entrada

100-240 VCA 50/60 Hz 1.000 VA

#### 4.3.2 Especificações técnicas

Tava da infusão	0,1 a 45,0 ml/s em incrementos de 0,1 ml/s (simples e em fases)		
Taxa de infusao:	0,1 a 59,9 ml/m em incrementos de 0,1 ml/m (ml/m simples)		
	1,0 a 10,0 ml/s em incrementos de 0,1 ml/s (variável)		
Volume:	1 a 150 ml em incrementos de 1 ml		
Limite de pressão	100 a 1.200 psi em incrementos de 1 psi		
(seringa de 150 ml):	689 a 8.273 kPa em incrementos de 1 kPa		
Tempo de elevação:	0,0 a 9,9 segundos em incrementos de 0,1s		
Intervalo de retardo:	0,0 a 99,9 segundos em incrementos de 0,1s		
Velocidade de enchimento manual:	1 a 20 ml/s em incrementos de 1 ml/s		
Velocidade de enchimento automático:	1 a 10 ml/s em incrementos de 1 ml/s		
Volume de enchimento:	1 a 150 ml em incrementos de 1 ml		
Tamanho da seringa:	150 ml		
Memória de protocolo:	39 protocolos (4 padrão, 35 armazenáveis)		
Memória do histórico de injeções	Aproximadamente 50 injeções		

Tabela 4 - 1: Especificações técnicas do sistema

# 4.4 Especificações do tubo do conector de alta pressão (não Twist & Go)

O sistema de injeção foi projetado para usar a seringa do MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion e seringa Twist and Go. Ao usar a seringa Mark 7 Arterion, os tubos devem atender às seguintes especificações para que operem de maneira segura e eficiente.

- Tubos descartáveis devem ter classificação mínima de 1.200 psi
- Tubos descartáveis terão diâmetro interno mínimo de 0,070 pol. com comprimento máximo de 72 pol.
- 0 luer da interface da seringa deve ser fêmea padrão, conforme definido na:
  - ISO 594-1:1986
  - EN 20594-1:1993/AC:1996/A1:1997.
- 0 luer da interface do cateter deve ser macho padrão, conforme definido na:
  - ISO 594-1:1986
  - ISO 594-2:1998
  - EN 20594-1:1993/AC:1996/A1:1997.
- Os tubos descartáveis devem ser feitos de material polimérico transparente, que permita visualização adequada do percurso do fluido, para assegurar que todo o ar seja devidamente eliminado com o fluido antes da conexão a um paciente.

#### 4.5 Unidade de controle de vídeo

A unidade de controle de vídeo do sistema de injeção é composta por um monitor sensível ao toque. A partir da unidade de controle de vídeo, o operador pode gerenciar protocolos, armar e desarmar o injetor, analisar o histórico de injeção, definir opções e ver tópicos de ajuda.



Figura 4 - 2: Unidade de controle de vídeo

O sistema de injeção permite a conexão de uma segunda unidade de controle de vídeo. Em um sistema com duas unidades de controle de vídeo, ambas têm os mesmos controles e funções. Dependendo das situações de operação, apenas uma das unidades de controle de vídeo pode estar ativa por vez. Se um operador está informando um protocolo em uma unidade de controle de vídeo da sala de controle, por exemplo, o sistema bloqueia a unidade de controle de vídeo da sala de exame. Consulte a seção <u>"5.6 - Bloqueios da unidade de controle de vídeo"</u>, para obter mais informações.

Para obter mais informações sobre a navegação pelas telas da unidade de controle de vídeo, consulte o capítulo <u>"5 - Uso e compreensão da tela da unidade de controle de vídeo"</u>.

#### 4.5.1 Revestimento estéril da unidade de controle de vídeo

Se a unidade de controle de vídeo for usada no campo estéril, deve ser usado um revestimento como o Revestimento para unidade de controle de vídeo (AVA 500 DCOV) da Bayer. Consulte a seção <u>"15.6.5"</u> - Instalação do revestimento estéril da unidade de controle de vídeo"

### 4.6 Cabeça injetora

A cabeça injetora tem uma alça usada para girá-la. A posição da cabeça injetora determina quais funções estão ativas e quais valores são exibidos na cabeça injetora. O teclado e o botão manual da cabeça injetora podem ser usados para enchimento e remoção do ar da seringa. Um braço frontal permite que os operadores carreguem as seringas pela frente. O aquecedor de seringa é preso à braçadeira de pressão e se conecta à parte inferior da cabeça injetora. Foi projetado para manter o contraste preaquecido na seringa.

Para obter mais informações sobre a cabeça injetora ou o aquecedor de seringa, consulte o capítulo <u>"6</u> - <u>Como usar e compreender a cabeça injetora"</u>.



Figura 4 - 3: Cabeça injetora

#### 4.7 Unidade de alimentação

A fonte de alimentação do sistema de injeção fornece energia para a cabeça injetora e a unidade de controle de vídeo. Como principal centro de comunicações, a fonte de alimentação proporciona comunicação do sistema com todos os componentes conectados. Uma luz verde se acende quando a fonte de alimentação está ligada.

A placa frontal da fonte de alimentação contém um filtro de ar que requer manutenção. Para instruções de limpeza, consulte o capítulo <u>"14 - Limpeza e manutenção"</u>.

#### 4.8 Interface do sistema de obtenção de imagem

A interface do sistema de obtenção de imagens (ISI) permite interconectar o sistema de injeção a um sistema de obtenção de imagens, proporcionando a sincronização de uma injeção com exposição a raios X. Para usar a ISI no sistema de injeção, configure o sistema na guia *Opções* da unidade de controle de vídeo. Consulte o capítulo <u>"5 - Uso e compreensão da tela da unidade de controle de vídeo"</u>. Para obter mais informações sobre como a ISI interage com o sistema de injeção, consulte a seção <u>"10.3.5 - Execução de uma injeção com a interface do sistema de obtenção de imagens (ISI)"</u>

# 4.9 MEDRAD<sup>®</sup> VFlow

O MEDRAD<sup>®</sup> VFIo (VFlow) permite o uso de injeções na Infusão com vazão variável. No modo de Injeção com infusão de vazão variável, a injetora é rearmada automaticamente após cada injeção. Uma injeção com vazão variável pode ser iniciada pelo disparador manual e varia de 1 a 10 ml/s em incrementos de 0,1 ml/s. A vazão variável destina-se ao uso nos procedimentos em que baixos volumes são injetados e é desejado o controle da vazão variável. O sistema tem uma opção para emissão de aviso sonoro durante o uso do disparador manual. O informação sonora indica a vazão. Consulte a "5.4 - Guia Opcões" para ver instrucões sobre como ativar o VFlow.

#### 4.10 Chaves acionadoras

O sistema de injeção pode ser usado com uma chave manual, interruptor de pedal e/ou disparador manual. As chaves permitem que o operador inicie uma injeção.

	Simples ml/s	Em fases	Infusão de vazão variável	Simples ml/m
Chave manual	Х	Х		Х
Interruptor de pedal	Х	х		х
Disparador manual	Х	Х	Х	Х

#### 4.10.1 Chave manual e interruptor de pedal



Figura 4 - 4: Chave manual e interruptor de pedal

Para instruções de instalação, consulte a seção <u>"15.6.3 - Instalação da chave manual e do interruptor</u> <u>de pedal"</u>.

# 4.10.2 Disparador manual MEDRAD<sup>®</sup> VFlow

O disparador manual VFlow é um dispositivo estéril que deve ser utilizado em um único paciente.

O disparador manual funciona em dois modos diferentes: variável e fixo. No modo de injeção com vazão variável, a taxa infusão aumenta em incrementos à medida que o êmbolo do disparador manual (A) é pressionado e diminui à medida que é liberado. No modo de injeção com vazão fixa, o disparador manual atua como uma chave acionadora, e a liberação do dispositivo interrompe todo fluxo.

O botão do Disparador manual (B) não é funcional e emite um bipe a partir da cabeça da Injetora e um DCU quando abaixado.



Figura 4 - 5: Disparador manual

**OBSERVAÇÃO:** O disparador manual é exigido para realizar as injeções de Infusão de vazão variável. Para instruções de instalação, consulte a seção <u>"9.5 -</u><u>Instalação do disparador manual MEDRAD</u> <u>VFlow"</u>.

# 4.11 Movimento do pedestal e do suporte

#### 4.11.1 Sistema de pedestal

Coloque os componentes do sistema de pedestal nas posições aproximadas mostradas na figura 4 - 6 antes de mover o sistema. Se necessário, levante o pedestal usando a alça para mover pelos obstáculos.



Figura 4 - 6: Posições aproximadas dos componentes para o movimento do sistema

# 4.11.2 Suporte da cabeça (KMA 320 RT) e suporte de altura ajustável (KMA 330)

Coloque as mãos nas posições indicadas na figura 4 - 7 para mover a cabeça da injetora montada em um suporte da cabeça e um suporte de altura ajustável sobre obstáculos.



Figura 4 - 7: Posição aproximada das mãos para mover um suporte da cabeça e um suporte de altura ajustável pela obstrução

# 4.11.3 Configuração do kit de montagem do suporte do Mark 7 Arterion

Coloque os componentes do kit de montagem do suporte do Mark 7 Arterion nas posições aproximadas e as mãos nas posições mostradas na figura 5 - 8 antes de mover o sistema.



Figura 4 - 8: Posições aproximadas das mãos para mover a configuração do kit de montagem do suporte imóvel pela obstrução

# 5 Uso e compreensão da tela da unidade de controle de vídeo

A tela sensível ao toque da unidade de controle de vídeo tem cinco guias nas quais o operador pode gerenciar protocolos, armar e desarmar a injetora, analisar o histórico de injeção, definir opções e ver tópicos de ajuda.

**OBSERVAÇÃO:** Um operador será bloqueado em uma unidade de controle de vídeo se outro operador estiver executando funções na cabeça injetora ou em outra unidade de controle de vídeo conectada ao mesmo sistema.

O capítulo discute:

- "Guia Inicial"
- "Guia Protocolos"
- "Guia Histórico"
- "Guia Opções"
- "Guia Ajuda"
- "Bloqueios da unidade de controle de vídeo"
- "Como executar a calibração da tela sensível ao toque"

#### 5.1 Guia Inicial

Na guia *Inicial* os operadores podem definir protocolos, selecionar o protocolo único ou em fases ou armar o injetor. Esta guia tem uma janela **Programados** (A), uma janela **Efetivos** (B) e uma janela **Alertas** (C). Cada uma dessas janelas é discutida a seguir.



Figura 5 - 1: Guia Inicial

#### 5.1.1 Janela Programados

A janela **Programados** exibe os parâmetros de protocolo para uma injeção, incluindo taxa de infusão, volume, pressão, tempo de elevação (não é exibido para protocolos em Vazão variável ou ml/m) e intervalo (não é exibido para protocolos em fases e Vazão variável ou ml/m).

Na janela **Programados**, os operadores podem definir protocolos simples e de Vazão variável em ml/s e ml/m e protocolos em fases. Para obter mais informações, consulte a seção <u>"8.1 - Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial"</u>.

#### 5.1.2 Janela Efetivos

A janela **Efetivos** traz Pico (taxa de infusão máxima obtida), Administrado (volume total real administrado), Contraste total (volume total administrado para o caso atual) e o botão **Finalizar caso**. O operador pressiona o botão **Finalizar caso** depois de concluir um procedimento no paciente e antes de remover os componentes descartáveis para retrair o êmbolo da seringa. O botão também zera o contraste total e cria uma nova entrada de caso na guia *Histórico*. Para obter mais informações sobre casos, consulte a seção <u>"5.3 - Guia Histórico"</u>.

#### 5.1.3 Janela Alertas

A janela de alerta exibe mensagens do sistema, como "Gire a cabeça para baixo para armar". A janela de alerta também exibe o status da última injeção.

A mensagem da janela de alerta pisca momentaneamente quando o sistema não pode ser armado.

O capítulo 13, "Mensagens do sistema", traz uma lista das mensagens.

#### **5.2 Guia Protocolos**

Os operadores podem armazenar novos protocolos, lembrar protocolos armazenados e editar os protocolos existentes na guia *Protocolos*. Para informações sobre como gerenciar protocolos na guia *Protocolos*, consulte a seção <u>"8.2 - Gerencie protocolos a partir da guia Protocolos"</u>.

**OBSERVAÇÃO:** Para definir parâmetros de protocolo na guia *Inicial* consulte a seção <u>"8.1 - Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial"</u>.

#### 5.3 Guia Histórico

A guia **Histórico** traz uma lista de injeções recentes, com data e horário da injeção e os parâmetros programados e efetivos. As injeções são agrupadas por caso. Os casos são redefinidos quando um operador seleciona o botão **Finalizar caso** na guia *Inicial*.

Um operador pode, por exemplo, desejar agrupar todas as injeções para um paciente. O operador executa todas as injeções para um paciente. Depois, seleciona o botão **Finalizar caso** depois do término da última injeção. O sistema agrupa todas as injeções para aquele paciente. Esse grupo de injeções pode ser recuperado na guia *Histórico*.

### 5.4 Guia Opções

Os operadores podem modificar as configurações do sistema na guia **Opções**. Um LED verde é exibido ao lado da configuração atual para cada opção. Quando o operador altera uma configuração, o sistema coloca um asterisco ao lado do nome da opção para identificar as alterações não confirmadas. Para ativas as novas configurações, selecione uma das outras guias, como **Inicial**. Uma janela é exibida, solicitando confirmação para o novo valor. Selecione **Sim** para confirmar a configurações anteriores.

Opção	Descrição
Idioma	Define o idioma da unidade de controle de vídeo.
Taxa de infusão	Selecione ml/m ou ml/s.
Volume de enchimento	Determina o volume de contraste colocado na seringa quando o operador pressiona o botão <b>Enchimento automático</b> da cabeça injetora.

#### Tabela 5 - 1: Opcionais
Opção	Descrição
Velocidade de enchimento	Determina a velocidade na qual o injetor enche a seringa de contraste quando o operador pressiona o botão <b>Enchimento automático</b> da cabeça injetora.
ISI	Ativa ou desativa a interface do sistema de obtenção de imagens (apenas para protocolos simples em ml/s).
Retração automática	Ativa ou desativa o recurso de retração automática do pistão. Consulte a seção <u>"6.3.1 - Retração automática do êmbolo"</u> , para mais informações.
Em fases	Ativa ou desativa protocolos em fases.
Data/hora	Define a data e hora do sistema e a data de calibração.
Unidades de pressão	Define a medida de pressão como psi ou kPa. PSI é o padrão.
Volume de áudio da cabeça	Ajusta o volume de áudio da cabeça injetora.
Volume de áudio da DCU	Ajusta o volume de áudio da unidade de controle de vídeo.
Upgrade	Utilizados pela Bayer HealthCare Services ou pela equipe treinada da Bayer para ativar recursos.
MEDRAD <sup>®</sup> VFlow	Permite injeções em vasão variável quando esse recurso é ativado na atualização. Entre em contato com a Bayer para ativar esse recurso.
Feedback do áudio	Quando o VFlow é ativado, o sistema emite um som quando o êmbolo do disparador manual é abaixado.
Expurgo de 15 mL	Com esse recurso ativado, o sistema fornece uma opção entre duas configurações (ON ou OFF) da Opção de Expurgo de 15 mL. Entre em contato com a Bayer para ativar esse recurso.

## Tabela 5 - 1: Opcionais

## 5.4.1 Modificação de opções

Para modificar uma opção:

- 1. Selecione a guia *Opções*. Uma lista de opções é exibida. Consulte a Tabela 5 1 para explicação das opções.
- 2. Selecione uma opção. Um painel central é exibido com os ajustes possíveis ou um teclado numérico, dependendo da opção.
- **3.** Faça as alterações desejadas.
- 4. Selecione outra guia para salvar as alterações. Uma caixa de mensagem é exibida solicitando confirmação para salvar as alterações ou voltar às configurações anteriores. Selecione Sim para salvar as alterações. Selecione Não para reverter para a configuração anterior.

## 5.5 Guia Ajuda

A guia *Ajuda* traz uma lista dos tópicos de ajuda.

Para ver um tópico de ajuda

- 1. Selecione a guia *Ajuda*.
- 2. Selecione o nome do tópico.

## 5.6 Bloqueios da unidade de controle de vídeo

A unidade de controle de vídeo será bloqueada enquanto um operador estiver interagindo com os controles da cabeça injetora ou acessando outra unidade de controle de vídeo em um sistema com duas unidades de controle de vídeo.

A unidade de controle de vídeo inativa permanece bloqueada até que (A):

- 1. o operador termine de acessar a unidade de controle de vídeo ativa, uma unidade de controle de vídeo ativa exiba a guia Inicial,
- 2. ou um operador tenha acessado a unidade de controle de vídeo ativa e não faça nada por um minuto,
- 3. ou um operador não tenha interagido com os controles da cabeça injetora por sete segundos.



Figura 5 - 2: Unidade de controle de vídeo bloqueada

## 5.7 Como executar a calibração da tela sensível ao toque

Calibre a unidade de controle de vídeo se a tela sensível ao toque não responder corretamente ao pressionar os botões na tela. Para calibrar na Tela de segurança, pressione simultaneamente os botões de **controle de brilho (+)** e (-) no painel traseiro da unidade de controle de vídeo. Siga as instruções apresentadas na tela para aquele monitor.

**OBSERVAÇÃO:** Toque o centro dos alvos de calibração para assegurar uma calibração correta da tela sensível ao toque.



Figura 5 - 3: Calibração da tela sensível ao toque

#### 6 Como usar e compreender a cabeça injetora

Este capítulo descreve:

- "Componentes da cabeça injetora" •
- "Posição da cabeça injetora" "Interface da seringa" ٠
- ٠
- ٠

- "Braçadeira de pressão" "Monitores da cabeça injetora" "Controles da cabeça injetora" "Luz indicadora de injetora armada"
- "Botão manual"
- "Aquecedor de seringa"
- "Bloqueios da cabeça injetora"

## 6.1 Componentes da cabeça injetora



Figura 6 - 1: Cabeça injetora

A	Braço frontal	В	Braçadeira de pressão – Consulte <u>"6.4 - Braçadeira de pressão"</u>
С	Alça da cabeça injetora.	D	Monitores da cabeça injetora – Consulte <u>"6.5 - Monitores da cabeça injetora"</u>
E	Controles da cabeça injetora – Consulte <u>"6.6 - Controles da cabeça injetora"</u>	F	Luz indicadora de injetora armada – Consulte <u>"6.7 - Luz indicadora de</u> injetora armada"
G	Botão manual – Consulte <u>"6.8 - Botão manual"</u>		

## 6.2 Posição da cabeça injetora

A cabeça injetora do **Mark 7 Arterion** contém um sensor que monitora a posição da cabeça: Remoção do ar (para cima) (X), intermediária (Y) ou injeção (para baixo) (Z). A posição da cabeça determina como os dados são exibidos e as funções disponíveis. Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual) para girar e posicionar a cabeça.



Figura 6 - 2: Posição da cabeça injetora

Tabela 6 - 1: Posição e funções da cabeça injetora

	Posição da cabeça injetora			
Funções	Remoção do ar (X)	Intermediária (Y)	Injeção (Z)	
Encha	Ativado	Ativado	Ativado	
Injeção	Desativado	Desativado	Ativado	

## 6.3 Interface da seringa

A interface da seringa comporta uma única seringa de 150 ml. Os operadores podem acoplar a seringa à cabeça pela parte frontal da injetora (carga frontal). A seringa encaixa-se no lugar quando os braços frontais estiverem totalmente fechados. O operador pode remover a seringa da haste do êmbolo em qualquer posição dentro do seu curso normal, girando a seringa 1/4 de volta em sentido horário, enquanto a cabeça injetora estiver ligada ou desligada, e sem remover o conjunto descartável da seringa.

## 6.3.1 Retração automática do êmbolo

O Sistema de Injeção *Mark 7 Arterion* possui opção de retração automática que automaticamente retrai o êmbolo quando a cabeça injetora estiver na posição de remoção do ar. As duas situações a seguir descrevem como funciona este recurso quando a cabeça injetora está na posição de remoção do ar ou nas posições intermediária ou de injeção (consulte a seção <u>"6.2 - Posição da cabeça injetora"</u>, para uma descrição das posições).

- Posição de remoção do ar O operador baixa os braços frontais e remove a seringa. A cabeça injetora emite três avisos sonoros e retrai automaticamente para a posição de seringa pronta.
- Posições intermediária e de injeção O operador baixa os braços frontais, remove a seringa e gira a cabeça injetora para a posição de remoção do ar (para cima). A cabeça injetora emite três avisos sonoros e retrai automaticamente para a posição de seringa pronta.

**OBSERVAÇÃO:** Pressione qualquer tecla da cabeça injetora para interromper a retração automática.

**OBSERVAÇÃO:** Ative o recurso de retração automática na guia *Opções*. Consulte a seção <u>"6.4 - Braçadeira de pressão"</u>, para obter mais informações.

## 6.4 Braçadeira de pressão

O Mark 7 Arterion tem uma braçadeira de pressão projetada para manter a seringa no lugar e ajudar a manter sua integridade durante o uso.

ų	

#### Figura 6 - 3: Braçadeira de pressão

A braçadeira de pressão é fabricada com material resistente a impactos, no entanto, impactos fortes como quedas podem causar pequenas rachaduras quase imperceptíveis que podem se propagar durante os ciclos de pressão subsequentes.

#### 6.4.1 Armazenamento da braçadeira de pressão

Quando não estiver em uso, a braçadeira de pressão deve permanecer bem fixa à cabeça injetora. Alternativamente, a braçadeira de pressão pode ser envolta em um pano e armazenada em local protegido contra impactos e quedas.

Após cada procedimento, verifique se há acúmulo de contraste na braçadeira de pressão. Para limpeza e manutenção da braçadeira de pressão, consulte o capítulo <u>"14 - Limpeza e manutenção"</u>

## 6.5 Monitores da cabeça injetora

A cabeça injetora tem duas áreas de visor. Uma área exibe os parâmetros programados para taxa de infusão, volume, e limite de pressão. A outra área exibe o volume restante na seringa.



Figura 6 - 4: Monitor da cabeça injetora

Α	Taxa de infusão	В	Volume
С	Limite de pressão	D	Volume restante
Е	Ícone de volume restante	F	Botão Ativar
G	Indicador de ativação	Η	Tira de enchimento
Ι	Botão Enchimento automático		

#### 6.5.1 Taxa de infusão (A)

A taxa de infusão exibe a taxa programada. Para protocolos em fase, a cabeça injetora exibe os valores para a fase atual. A taxa de infusão é exibida em modo por segundo ou por minuto, com base nos parâmetros do protocolo. Os operadores podem alterar o modo da taxa de infusão usando a guia **Opções**. Consulte a seção "<u>5.4 - Guia Opções</u>", para obter mais informações.

#### 6.5.2 Volume (B)

O volume exibe o volume programado, em mililitros. Para protocolos em fase, a cabeça injetora exibe os valores para a fase atual.

#### 6.5.3 Limite de pressão (C)

O limite de pressão indica a pressão máxima que o sistema pode usar para injetar contraste para o protocolo programado. O limite é exibido em psi ou kPa. Para saber mais sobre os limites de pressão, consulte a seção <u>"4.2 - Limite de pressão"</u>, ou a guia *Ajuda* da unidade de controle de vídeo.

#### 6.5.4 Volume restante (D)

O volume restante indica a quantidade de contraste na seringa no momento.

## 6.6 Controles da cabeça injetora

Os controles da cabeça injetora no monitor da cabeça injetora contêm o botão **Ativar**, o indicador de ativação, a **tira de enchimento** e o botão **Enchimento automático**.

### 6.6.1 Botão Ativar (F)

O botão **Ativar** ativa a **tira de enchimento** e o botão **Enchimento automático**. Depois de pressionar o botão **Ativar**, o indicador de ativação (G) acende e a **tira de enchimento** e o botão **Enchimento automático** ficam ativos enquanto em uso ou por cinco segundos de inatividade.

## 6.6.2 Tira de enchimento (H)

A **tira de enchimento** permite que os operadores avancem e retraiam o êmbolo da cabeça injetora. Depois de pressionar o botão **Ativar**, pressione as setas de avanço (mais próximas à seringa) para avançar o êmbolo ou pressione as setas inversas (mais afastadas da seringa) para retrai-lo. A velocidade do êmbolo aumenta progressivamente quando o operador pressiona as setas mais distantes do botão **Ativar**.

### 6.6.3 Botão Enchimento automático (I)

O botão **Enchimento automático** enche a seringa com volume de contraste e velocidade definidos pelo usuário. Depois de pressionar o botão **Ativar**, pressione o botão **Enchimento automático**. Configure o volume e a velocidade na guia *Opções*. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>.

### 6.6.3.1 Botão de Enchimento automático com opções de Configuração de Expurgo de 15 mL

Expurgo de 15 mL LIGADO	Expurgo de 15 mL DESLIGADO
Enchimento automático disponível para uso em qualquer posição do Injetor.	Enchimento automático disponível para uso na posição vertical do Injetor.

#### Tabela 6 - 2: Opções de Configuração de Expurgo de 15 mL

## 6.7 Luz indicadora de injetora armada

A **luz indicadora de injetora armada** (J) permanece acesa quando o sistema está armado. A luz pisca uma vez por segundo durante a injeção.



Figura 6 - 5: Luz indicadora de injetora armada

## 6.8 Botão manual

Use o **botão manual** (K) para avançar ou retrair manualmente o êmbolo. Gire o botão no sentido horário para avançar o êmbolo e no sentido anti-horário para retrai-lo.



Figura 6 - 6: Botão manual

## 6.9 Aquecedor de seringa

O aquecedor de seringa é preso à braçadeira de pressão e se conecta à parte inferior da cabeça injetora. Foi projetado para manter o contraste preaquecido na seringa. Para obter informações sobre a instalação do aquecedor de seringa, consulte a seção <u>"15.6.1 - Instalação do aquecedor de seringa"</u>.

## 6.10 Bloqueios da cabeça injetora

A cabeça injetora será bloqueada enquanto o operador acessar a unidade de controle de vídeo. LOC exibe o volume restante na seringa.

A cabeça injetora permanece bloqueada até que:

- 1. o operador termine de acessar a unidade de controle de vídeo ativa, uma unidade de controle de vídeo ativa exiba a guia Inicial;
- 2. ou um operador tenha acessado a unidade de controle de vídeo ativa e não faça nada por um minuto.

# 7 Como ligar e desligar a injetora

Este capítulo descreve:

- "Ativação do sistema"
- "Desligamento"

## 7.1 Ativação do sistema

	<b>▲ ATENÇÃO</b>	
Risco de choque elétrico – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.		
•	Verifique se a tensão e a frequência indicadas na etiqueta serial na parte traseira da fonte	
	de alimentação correspondem à tensão e à frequência da tomada elétrica.	
•	Não use extensão ou adaptador de energia no sistema.	

- 1. Pressione a chave liga/desliga da fonte de alimentação.
- 2. Abra a tampa da chave liga/desliga da unidade de controle de vídeo e pressione a **chave** liga/desliga. São exibidas a tela inicial e uma tela de segurança.
- 3. Feche a tampa da chave liga/desliga.
- 4. Leia as advertências e pressione **Continuar**. A guia *Inicial* é exibida.

## 7.2 Desligamento

- **1.** Abra a tampa da chave liga/desliga da unidade de controle de vídeo e pressione a chave liga/desliga.
- 2. Feche a tampa da chave liga/desliga.
- 3. Pressione a chave liga/desliga da fonte de alimentação.

## 7.3 Desligamento em emergência

<b>∆ATENÇÃO</b>
<ul> <li>Risco mecânico – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.</li> <li>Desligue a alimentação do sistema e desconecte o paciente caso ocorra mau funcionamento do sistema.</li> </ul>
-

Em caso de emergência, como incêndio, explosão ou choque elétrico, desligue a **chave liga/desliga** da unidade de controle de vídeo ou da fonte de alimentação, ou desconecte o cabo de força da tomada para desligar o sistema.

## 8 Como definir e gerenciar protocolos

<b>∆ADVERTÊNCIA</b>
<ul> <li>Risco de excesso de volume - risco de lesão grave ou morte para o paciente.</li> <li>Não programe um protocolo fora do intervalo de volume clinicamente aceito.</li> <li>O volume correto deve estar programado no protocolo para a anatomia desejada.</li> </ul>
<ul> <li>Risco de dissecção de vaso - risco de lesão grave ou morte para o paciente.</li> <li>Não programe um protocolo fora do intervalo de taxa de infusão clinicamente aceito.</li> <li>A taxa de infusão correta deve estar programada no protocolo para a anatomia desejada.</li> <li>Não programe um protocolo fora do limite de pressão clinicamente aceito.</li> <li>O limite de pressão deve estar programado no protocolo para a anatomia desejada.</li> </ul>
<ul> <li>Risco de embolia por corpo estranho – risco de lesão grave ou morte para o paciente.</li> <li>Não programe uma pressão superior à pressão mínima classificada do descartável.</li> </ul>
<ul> <li>Risco de contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.</li> <li>Não programe uma pressão superior à pressão mínima nominal do descartável.</li> </ul>
Este capítulo discute como:

- "Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial"
- "Gerencie protocolos a partir da guia Protocolos"

## 8.1 Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial

**OBSERVAÇÃO:** Consulte a embalagem da seringa e dos descartáveis para confirmar a menor pressão nominal, antes de programar uma injeção.

### 8.1.1 Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial – simples

Um protocolo único injeta um volume definido de contraste em uma taxa de infusão, pressão, tempo de elevação e intervalo (se a ISI for usada).

**OBSERVAÇÃO:** 0 intervalo e o tempo de elevação não estão disponíveis para protocolos em ml/m.

**1.** Selecione a guia *Único* (A).



Figura 8 - 1: Definição de protocolo simples

**OBSERVAÇÃO:** Os valores exibidos se baseiam no último protocolo usado ou nos valores padrão.

- 2. Selecione a caixa correspondente a um parâmetro para alterá-lo.
- 3. Use o teclado numérico para informar o parâmetro do protocolo.
- 4. Confirme o valor, selecionando Enter ou outro parâmetro.
- 5. Selecione Retardo. Um teclado numérico é exibido com os botões Raios X e Injeção.
  - Digite o tempo do retardo. A definição do tempo de retardo a zero equivale a não haver retardo.
  - b. Selecione Raios X ou Injeção.
  - c. Selecione Enter para confirmar o valor.

**OBSERVAÇÃO:** Os parâmetros de retardo programado só funcionam quando a ISI é usada.

6. Repita as etapas 2 a 4 para alterar outros parâmetros.

#### 8.1.2 Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial - em fases

Os protocolos em fases podem administrar até quatro conjuntos diferentes de vazão e volume em uma única injeção contínua. Os operadores podem informar até quatro fases por protocolo. O limite de pressão é mantido constante para cada fase.

- **OBSERVAÇÃO:** 0 tempo de elevação inicial depende do valor informado pelo operador. 0 tempo de elevação entre fases é fixo.
- **OBSERVAÇÃO:** Se a opção Em fases não estiver visível, acesse a guia **Opções** da unidade de controle de vídeo para ativar as injeções em fases. Consulte a seção <u>"5.4 Guia Opções"</u>.

**OBSERVAÇÃO:** A ISI não funciona com protocolos em fases.

1. Selecione a guia *Em fases* (A).



Figura 8 - 2: Defina protocolo em fases

Na janela **Programados**, os operadores podem modificar os parâmetros e as fases existentes do protocolo, adicionar ou excluir fases.

- Para modificar uma fase existente, passe à etapa 2.
- Para modificar o limite de pressão, o tempo de elevação ou o retardo, passe à etapa 3.
- Para adicionar uma fase, passe à etapa 4.
- Para excluir uma fase, passe à etapa 5.



- 2. Para modificar valores para uma fase existente, selecione **Taxa de infusão** ou **Volume** à direita do número de indexação (B) da fase.
  - a. Selecione Taxa de infusão ou Volume.
  - **b.** Use o teclado numérico para informar o parâmetro do protocolo.
  - c. Confirme o valor, selecionando Enter ou outro parâmetro.
  - **d.** Repita esta etapa para alterar outros parâmetros.

OBSERVAÇÃO: 0 operador não pode excluir uma fase ao alterá-la.

- 3. Selecione Limite de pressão ou Tempo de elevação para alterar o parâmetro.
  - a. Use o teclado numérico para informar o parâmetro do protocolo.
  - b. Confirme o valor, selecionando Enter ou outro parâmetro.
- 4. Para adicionar uma fase, selecione o número de indexação (C) para a fase diretamente abaixo da última fase informada. Uma nova fase é adicionada, com taxa de infusão e volume iguais a "1".
  - a. Na nova fase, selecione Taxa de infusão ou Volume.
  - b. Use o teclado numérico para informar o parâmetro do protocolo.
  - c. Confirme o valor, selecionando Enter ou outro parâmetro.
  - d. Repita esta etapa para adicionar outros parâmetros.
- 5. Para excluir uma fase, selecione o número de indexação para a fase. Se uma fase de número inferior for excluída, as frases restantes de número superior são renumeradas. Em um protocolo de três fases, por exemplo, se a fase 1 for excluída, as fases 2 e 3 passam a ser fases 1 e 2.

**OBSERVAÇÃO:** Se só existirem valores para uma fase, esta não pode ser excluída.

## 8.1.3 Ajuste dos parâmetros da injeção na guia Inicial - Taxa de infusão variável

Um protocolo de Vazão variável injeta um Volume de contraste definido em uma Taxa de infusão determinada pelo Disparador manual. Quando o operador abaixa o êmbolo do Disparador manual, o sistema aumenta a Taxa de infusão até atingir a Taxa de infusão máxima definida pelo operador.

**OBSERVAÇÃO:** Se a opção Vazão variável não estiver visível, acesse a guia *Opções* da unidade de controle de vídeo para ativar o MEDRAD<sup>®</sup> VFlow. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>.

**OBSERVAÇÃO:** A ISI não funciona com protocolos de Vazão variável.

**1.** Selecione a guia Variável (A).



Figura 8 - 3: Defina Protocolo de vazão variável

**OBSERVAÇÃO:** Os valores exibidos se baseiam no último protocolo usado ou nos valores padrão.

- 2. Selecione a caixa correspondente a um parâmetro para alterá-lo.
- **3.** Use o teclado numérico para informar o parâmetro do protocolo.
- 4. Confirme o valor, selecionando Enter ou outro parâmetro.
- 5. Repita as etapas 2-4 para alterar outros parâmetros.

### 8.2 Gerencie protocolos a partir da guia Protocolos

**OBSERVAÇÃO:** Para armazenar, ver ou editar protocolos Em fases ou de Vazão variável, ative esse tipo de protocolo na guia *Opções* da unidade de controle de vídeo. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>. Se a opção ml/m estiver ativada, apenas os protocolos em ml/m são exibidos.

#### 8.2.1 Crie protocolos

O sistema pode armazenar até 40 protocolos. O número de protocolos armazenados no sistema é exibido no canto direito superior da guia *Protocolos*. Cada protocolo armazena o volume, taxa de infusão, limite de pressão, tempo de elevação e retardo.

> **OBSERVAÇÃO:** Consulte a embalagem da seringa e dos descartáveis para confirmar a classificação de pressão mínima, antes de programar e aplicar a injeção.

#### 8.2.1.1 Crie um novo protocolo simples em ml/s ou ml/m na guia Protocolos

Um protocolo simples é composto por um único volume, taxa de infusão, limite de pressão, tempo de elevação e retardo.

**OBSERVAÇÃO:** 0 intervalo e o tempo de elevação não estão disponíveis para protocolos em ml/m.



1. Selecione a guia *Protocolos*.

Figura 8 - 4: Guia Protocolos – Protocolos simples

- 2. Selecione o botão Tipo (B) até que Simples seja realçado. Uma lista dos protocolos simples é exibida.
- **3.** Selecione o botão azul sem texto (A).

**OBSERVAÇÃO:** Se o botão sem texto não estiver visível, navegue pela lista de protocolos até que seja exibido. Se não houver um botão sem texto ou 0 Disponível no canto superior direito, o sistema não pode armazenar mais nenhum protocolo. Exclua um protocolo para adicionar um novo.

4. Informe o nome do protocolo.

5. Selecione um parâmetro e informe os valores para o parâmetro selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** Se um operador tentar confirmar um valor fora do intervalo aceitável, um aviso sonoro é emitido e o intervalo do parâmetro pisca no teclado.

- 6. Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
- 7. Para informar um retardo, selecione Retardo.
  - a. Digite o tempo do retardo. A definição do tempo de retardo como zero equivale a não haver retardo.
  - b. Seleção Raios X ou Injeção.

**OBSERVAÇÃO:** Os parâmetros de retardo programado só funcionam quando a ISI é usada.

8. Selecione Salvar.

#### 8.2.1.2 Crie um novo protocolo em fases em ml/s na guia Protocolos

Os protocolos em fases consistem em várias fases de volume e taxa de infusão com um único limite de pressão e tempo de elevação.

**OBSERVAÇÃO:** A ISI não funciona com protocolos em fases.

#### 1. Selecione a guia Protocolos.



Figura 8 - 5: Guia Protocolos - Protocolos em fase

2. Selecione o botão Tipo (B) até que Em fases seja realçado. Uma lista dos protocolos Em fases é exibida.

**OBSERVAÇÃO:** Se o botão **Em fases** da guia *Protocolos* não estiver exibido, acesse a guia *Opções* para ativar o protocolo em fases. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>, para obter mais informações.

**3.** Selecione o botão azul sem texto (A).

**OBSERVAÇÃO:** Se o botão sem texto não estiver visível, navegue pela lista de protocolos até que seja exibido. Se não houver um botão sem texto ou 0 Disponível no canto superior direito, o sistema não pode armazenar mais nenhum protocolo. Exclua um protocolo para adicionar um novo.

4. Informe o nome do protocolo.



- 5. Para informar fases:
  - **a.** Selecione **Volume** ou **Taxa de infusão**. A fase 1 é exibida com os valores padrão.
  - b. Selecione Volume ou Taxa de infusão para a fase 1 para modificar as configurações.



Figura 8 - 6: Número de indexação

- Para informar uma nova fase, selecione um número de indexação vazio (C).
   Uma nova fase é adicionada, com valores padrão para taxa de infusão e volume.
- d. Informe os valores da fase, se necessário.

**OBSERVAÇÃO:** Os valores selecionados são atualizados nos parâmetros da linha superior. O valor do painel Seleção em fases não é atualizado até que o valor seja confirmado.

- e. Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
- f. Repita esta etapa para cada fase a ser adicionada.
- 6. Selecione Pressão ou Tempo de elevação.
  - **a.** Informe os valores dos parâmetros.
  - **b.** Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
  - c. Repita esta etapa para cada parâmetro a ser definido.

**OBSERVAÇÃO:** 0 operador informa o tempo de elevação inicial. 0 tempo de elevação entre fases é fixo.

7. Selecione Salvar.

#### 8.2.1.3 Crie um novo protocolo de Vazão variável na guia Protocolos

Um protocolo de Infusão variável injeta um Volume de contraste definido em uma Taxa de infusão determinada pelo Disparador manual. Quando o operador abaixa o êmbolo do Disparador manual, o sistema aumenta a taxa de infusão até atingir a Taxa de infusão máxima definida pelo operador.

**OBSERVAÇÃO:** Se a opção Infusão variável não estiver visível, acesse a guia Opções da unidade de controle de vídeo para ativar o MEDRAD<sup>®</sup> VFlow. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>.

- **OBSERVAÇÃO:** A ISI não funciona com protocolos de Infusão variável.
- 1. Selecione a guia *Protocolos*.
- 2. Selecione o botão **Tipo** até que Variável seja realçado. Uma lista dos protocolos de Vazão variável é exibida.





3. Selecione o botão azul sem texto (A).

**OBSERVAÇÃO:** Se o botão sem texto não estiver visível, navegue pela lista de protocolos até que seja exibido. Se não houver um botão sem texto ou 0 Disponível no canto superior direito, o sistema não pode armazenar mais nenhum protocolo. Exclua um protocolo para adicionar um novo.

- 4. Informe o nome do protocolo.
- 5. Selecione um parâmetro e informe os valores para o parâmetro selecionado.

**OBSERVAÇÃO:** Se um operador tentar confirmar um valor fora do intervalo aceitável, um aviso sonoro é emitido e o intervalo do parâmetro pisca no teclado.

- 6. Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
- 7. Selecione Salvar.

#### 8.2.2 Recupere um protocolo armazenado

Um operador pode recuperar um protocolo para uso, ver os parâmetros, editar os parâmetros ou excluir o protocolo.

1. Selecione a guia *Protocolos*. O protocolo selecionado no momento (A) da guia *Inicial* é exibido no alto da lista.



Figura 8 - 8: Protocolo ativo

- 2. Selecione o botão Tipo para exibir o tipo de protocolo que será lembrado.
- 3. Selecione o botão Classificar para organizar os protocolos. As opções são:
  - Classificar A-Z
  - Classificar Z-A
  - Usados com mais frequência
  - Usados mais recentemente
- 4. Pressione as setas para cima ou para baixo para localizar o protocolo.
- 5. Selecione o nome do protocolo para carregá-lo para uso. O sistema volta à guia *Inicial* exibindo os parâmetros do protocolo selecionado.

#### 8.2.3 Edição de um protocolo existente

#### 8.2.3.1 Edição de protocolo simples ml/s ou ml/m ou de Vazão variável

- 1. Se o sistema estiver armado, selecione Desarmar.
- 2. Selecione a guia *Protocolos*.
- 3. Selecione o botão **Tipo** para exibir o tipo de protocolo a ser editado.

**OBSERVAÇÃO:** Se o tipo Variável não for exibido, acesse a guia **Opções** para ativar o MEDRAD<sup>®</sup> VFlow. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>.

- 4. Navegue até o protocolo desejado.
- 5. Selecione o botão Editar.
- 6. Selecione um parâmetro para alterá-lo.
- 7. Use o teclado para digitar os novos valores.
- 8. Confirme o valor, selecionando Enter ou outro parâmetro.

#### 8.2.3.2 Edite protocolo ml/s em fases

- 1. Se o sistema estiver armado, selecione Desarmar.
- 2. Selecione a guia *Protocolos*.
- 3. Selecione o botão Tipo para exibir o tipo de protocolo a ser editado.

**OBSERVAÇÃO:** Se o tipo **Em fases** não for exibido, acesse a guia *Opções* para ativar o Protocolo em fases. Consulte a seção <u>"5.4 - Guia Opções"</u>.

- 4. Navegue até o protocolo desejado.
- 5. Selecione o botão Editar.
- 6. Para editar fases:
  - a. Selecione um parâmetro. O protocolo em fases é exibido.
  - **b.** Localize a fase a ser editada.
  - c. Selecione um parâmetro, como Volume ou Taxa de infusão.
  - **d.** Use o teclado (A) para digitar os valores para o parâmetro selecionado.



Figura 8 - 9: Edição de protocolos em fases

- e. Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
- f. Repita as etapas **b** a **e** para cada parâmetro a ser editado.
- 7. Para adicionar fases:
  - a. Selecione um número de indexação vazio (B) para a fase. Uma nova fase é adicionada, com taxa de infusão e volume iguais a "1". A taxa de infusão está selecionada.
  - b. Altere a Taxa de infusão ou selecione outro parâmetro.
  - c. Use o teclado (A) para digitar os valores para o parâmetro selecionado.
  - d. Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
- 8. Para excluir uma fase, selecione o número de indexação para a fase. Se uma fase de número inferior for excluída, as frases restantes de número superior são renumeradas. Em um protocolo de três fases, por exemplo, se a fase 1 for excluída, as fases 2 e 3 passam a ser fases 1 e 2.
- 9. Para editar o limite de pressão e o tempo de elevação, selecione a caixa correspondente.
  - a. Informe os valores para o parâmetro selecionado.
  - b. Selecione um parâmetro diferente para confirmar os valores.
  - c. Repita esta etapa para cada parâmetro a ser alterado.
- 10. Selecione Salvar.

## 8.2.4 Exclua um protocolo

**OBSERVAÇÃO:** 0 operador não consegue excluir um protocolo que esteja ativo na guia *Inicial*.

- 1. Selecione a guia *Protocolos*.
- 2. Selecione o botão Tipo para exibir o tipo de protocolo a ser excluído.
- 3. Navegue até o protocolo desejado usando as setas ou o botão de classificação da página.
- 4. Selecione o botão Editar para o protocolo a ser excluído.
- 5. Selecione Excluir.
- 6. Selecione Sim na janela de confirmação para excluir o protocolo.

# 9 Preparação para injeção

#### 

Risco de contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

Não reutilize os componentes descartáveis.

Risco de embolia por corpo estranho – risco de lesão grave ou morte para o paciente.

- Siga as recomendações do fabricante para uso do contraste.
- Verifique se contraste não cristalizou no sistema antes do uso.

## Risco de trombo – Risco de lesão grave ou morte do paciente:

 Não deixe o sistema da injetora encaixado no sistema do líquido estático por um período prolongado.

### **ATENÇÃO**

Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Descarte corretamente os componentes descartáveis após o uso, conforme os procedimentos do hospital para descarte de resíduos perigosos.
- Não armazene meio de contraste em seringas.
- Siga as recomendações do fabricante para uso do contraste.

Este capítulo descreve:

- "Instalação da seringa Mark 7 Arterion ou Twist & Go"
- "Enchimento e purga da seringa Mark & Arterion ou Twist & Go"
- "Como instalar e remover o ar do tubo do conector de alta pressão padrão"
- "Instalação e purga do Twist & Go HPCT"
- "Instalação do disparador manual MEDRAD<sup>®</sup> VFlow"
- "Como conectar e remover o ar do cateter"
- "Ativando o recurso de Expurgo de 15 mL e Escolhendo opções de configuração"
- "Definindo um protocolo"
- "Ligando ou desligando a ISI"

## 9.1 Instalação da seringa Mark 7 Arterion ou Twist & Go

Risco de	embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.
•	Assegure-se de que o paciente não está conectado durante a remoção do ar da seringa
	ou ao acionar ou avançar o êmbolo.
•	Verifique a braçadeira de pressão e troque quando os sinais de danos estiverem evidentes.
Risco de	contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou
operado	r.
•	Inspecione visualmente o conteúdo e a embalagem antes de usar.
•	Não use se a integridade de embalagem estiver comprometida.
Risco de	contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou
operado	r.
•	Tenha cuidado ao remover o ar da seringa. O uso de ferramentas durante a remoção do ar
	pode danificar componentes.
•	Não armazene seringas cheias para usar mais tarde.
Risco de	contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do
paciente	e/ou operador.
•	Certifique-se de que apenas as seringas da Bayer sejam usadas no sistema.

#### 

Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Inspecione visualmente o conteúdo e a embalagem antes de usar.
- Não use os descartáveis após a data de validade identificada na embalagem.
- Não use se a integridade de embalagem estiver comprometida.
- Siga os procedimentos da técnica estéril; especificamente, mantenha a esterilidade da ponta da seringa, êmbolo, superfície interna do corpo de seringa e Tubo de enchimento rápido.
- Não raspe o contraste seco e potencialmente contaminado na cavidade da cabeça durante a instalação da seringa.
- Não reutilize os itens descartáveis.

Antes de instalar uma seringa, verifique se o sistema está ligado e a braçadeira de pressão está instalada.

1. Verifique se o pistão da seringa está completamente retraído. Para retrair o pistão, pressione o botão Ativar (A) e depois pressione as setas invertidas (B) na Tira de enchimento (C).



Figura 9 - 1: Instale a seringa

OBSERVAÇÃO: A colocação do seu dedo na Tira de enchimento determina a velocidade em que a seringa retrai ou avança. Mova o dedo para mais longe do botão Ativar para aumentar a velocidade.

- 2. Abra a embalagem da seringa e remova a seringa.
- **3.** Insira a seringa na braçadeira de pressão. Instale a seringa com a chave de alinhamento de seringa elevada (D) alinhada ao triângulo (E) na braçadeira de pressão.
- 4. Mantenha a esterilidade da ponta da seringa e eleve e feche completamente o braço frontal (F).
- 5. Na Cabeça injetora, pressione o o botão **Ativar**, e em seguida pressione as setas para frente (G) na **Tira de enchimento** para avançar completamente o êmbolo na seringa.

## 9.2 Enchimento e purga da seringa Mark & Arterion ou Twist & Go

<ul> <li>Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.</li> <li>Um operador deve ser designado como responsável por encher e reencher a seringa. Não troque de operador durante o procedimento. Se uma troca do operador tiver que ocorrer, o novo operador deve verificar se o trajeto do fluido foi expurgado do ar.</li> <li>Assegure-se de que o paciente não está conectado durante a remoção do ar da seringa ou ao acionar ou avançar o êmbolo.</li> <li>Oriente a cabeça injetora para a posição Expurgo (vertical) durante o enchimento da seringa e o purga do ar.</li> <li>Remova todo o ar da seringa e de todos os descartáveis após o enchimento.</li> <li>Bata suavemente na seringa após o enchimento para facilitar a remoção do ar.</li> <li>Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados, para garantir que o</li> </ul>
líquido esteja presente na seringa.
<ul> <li>Risco de contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.</li> <li>Não segure o braço frontal, a braçadeira de pressão nem a seringa para virar a cabeça injetora.</li> <li>Risco de contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.</li> <li>Tenha cuidado ao remover o ar da seringa. O uso de ferramentas durante a remoção do ar pode danificar componentes.</li> </ul>
<b>∆</b> ATENÇÃO
<ul> <li>Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.</li> <li>Siga os procedimentos da técnica estéril; especificamente, mantenha a esterilidade da ponta da seringa, êmbolo, superfície interna do corpo de seringa e Tubo de enchimento rápido.</li> </ul>
Os operadores podem encher uma seringa usando o botão Tira de enchimento ou Enchimento automático.

- 1. Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de purga (para cima).
- 2. Retire o tubo de enchimento rápido da embalagem da seringa.
- 3. Remova a tampa de proteção da ponta da seringa e deixe de lado, mantendo a esterilidade.
- **4.** Encaixe a ponta curta do Tubo de enchimento rápido na ponta da seringa.

**OBSERVAÇÃO:** 0 Tubo de enchimento rápido pode ser encaixado sem reposicionar a porca FasTurn (H) (apenas seringa Mark 7 Arterion) encaixada na ponta da seringa.

- Insira a extremidade longa do Tubo de Enchimento Rápido na fonte de líquido (normalmente meios de contraste). Levante o frasco de contraste até que o Tubo de Enchimento Rápido esteja totalmente inserido no contraste.
  - **OBSERVAÇÃO:** Use o Tubo de Enchimento Rápido ou dispositivo equivalente para reduzir o volume e tamanho das bolhas de ar aspiradas para a seringa durante o enchimento. É mais difícil remover as bolhas de ar quando se usam tubos de diâmetro menor ou tubos de comprimento superior a 25 cm.

- 6. Na cabeça injetora, pressione o botão Ativar (A) e depois pressione e segure as setas inversas (B) na Tira de Enchimento (C) até que o sistema encha a seringa com o volume de contraste desejado.
  - Opcionalmente, na cabeça injetora, pressione o botão Ativar e depois pressione e solte o botão Enchimento automático (I). O Mark 7 Arterion enche a seringa com o volume de contraste pré-selecionado e na velocidade pré-ajustada. O volume e a velocidade são configurados na guia *Opções* da unidade de controle de vídeo.
- 7. Caso necessário, use a mão livre para bater suavemente na base da braçadeira de pressão e assim facilitar a migração das bolhas de ar restantes da seringa e do êmbolo para a ponta de seringa.
- 8. Observe atentamente os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots para garantir que o líquido esteja presente na seringa. Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados na parte preenchida da seringa. A forma arredondada dos indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots varia de acordo com o tipo de meio de contraste, mas uma forma oblonga indica presença de ar. Os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots arredondados não indicam ausência total de bolhas de ar na ponta da seringa.



Seringa vazia Seringa cheia

Figura 9 - 2: Indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots

- **9.** Remova todo o ar da seringa após o enchimento. Gire o Botão Manual (J) em sentido horário para remover o ar da seringa.
- **10.** Confirme visualmente se todas as bolhas de ar foram retiradas da seringa. Bata suavemente na seringa após o enchimento para facilitar a remoção do ar.
- 11. Retire o tubo de enchimento rápido da ponta da seringa.
- 12. O sistema está pronto para receber a instalação do Tubo do Conector de Alta Pressão (HPCT). Caso o HPCT não seja instalado neste momento, torne a colocar a tampa de proteção estéril.

OBSERVAÇÃO: Consulte a seção <u>"4.4 - Especificações do tubo do conector de alta</u> pressão (não Twist & Go)", para as especificações do tubo do conector de alta pressão.

## 9.3 Como instalar e remover o ar do tubo do conector de alta pressão padrão

#### 

Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.

- Prenda o tubo do conector de alta pressão firmemente à conexão da seringa. O uso de ferramentas para apertar o tubo pode danificar componentes.
- Remova todo o ar do tubo do conector de alta pressão.
- Tenha cuidado ao remover o ar da seringa ou das conexões do tubo. O uso de ferramentas durante a remoção do ar pode danificar componentes.
- Assegure-se de que o paciente não está conectado durante a remoção do ar do tubo do conector de alta pressão ou ao acionar ou avançar o êmbolo.

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- Prenda o tubo do conector de alta pressão firmemente à conexão da seringa. O uso de ferramentas para apertar o tubo pode danificar componentes.
- Tenha cuidado ao remover o ar da seringa ou das conexões do tubo. O uso de ferramentas durante a remoção do ar pode danificar componentes.
- Evite o contato com a ponta da seringa, o tubo e as conexões, para não danificar nenhum componente ao manipular a posição da injetora.
- Não reutilize os itens descartáveis.
- Não exceda a pressão indicada na embalagem descartável.

#### 

Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Siga os procedimentos da técnica estéril; especificamente, mantenha a esterilidade da ponta da seringa e do tubo do conector de alta pressão.
- Não reutilize os itens descartáveis.

**OBSERVAÇÃO:** Consulte a seção <u>"4.4 - Especificações do tubo do conector de alta</u> <u>pressão (não Twist & Go)"</u>, para as especificações do tubo do conector de alta pressão.

- 1. Retire a tampa protetora da ponta da seringa, se presente.
- 2. Insira o tubo do conector de alta pressão no parafuso FasTurn (H) na seringa Mark 7 Arterion.
- **3.** Gire o parafuso FasTurn em sentido horário para prender o tubo do conector de alta pressão à ponta da seringa.
- 4. Remova todo o ar do tubo do conector de alta pressão. Gire o botão manual em sentido horário para empurrar o contraste até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas do tubo do conector de alta pressão. Batidas suaves nos pontos de conexão podem ser necessárias para facilitar a remoção do ar.

**OBSERVAÇÃO:** Pelo menos de 3,5 ml de fluido devem ser removidos.

5. Gire a cabeça na posição para baixo antes de armar e injetar. Não segure o braço frontal, a braçadeira de pressão, seringa ou tubo para virar a cabeça injetora.

## 9.4 Instalação e purga do Twist & Go HPCT

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.

- Prenda o tubo do conector de alta pressão firmemente à conexão da seringa. O uso de ferramentas para apertar o tubo pode danificar componentes.
- Remova todo o ar do tubo do conector de alta pressão.
- Tenha cuidado ao remover o ar da seringa ou das conexões do tubo. O uso de ferramentas durante a remoção do ar pode danificar componentes.
- Assegure-se de que o paciente não está conectado durante a remoção do ar do tubo do conector de alta pressão ou ao acionar ou avançar o êmbolo.

#### 

Risco de contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- Prenda o tubo do conector de alta pressão firmemente à conexão da seringa. O uso de ferramentas para apertar o tubo pode danificar componentes.
- Tenha cuidado ao remover o ar da seringa ou das conexões do tubo. O uso de ferramentas durante a remoção do ar pode danificar componentes.
- Evite o contato com a ponta da seringa, o tubo e as conexões, para não danificar nenhum componente ao manipular a posição da injetora.
- Não reutilize os itens descartáveis.
- Não exceda 1.200 PSI.
- Use o tubo do conector de alta pressão Twist & Go somente com a seringa Twist & Go.

#### **ATENÇÃO**

Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Siga os procedimentos da técnica estéril; especificamente, mantenha a esterilidade da ponta da seringa e do tubo do conector de alta pressão.
- Não reutilize os itens descartáveis.

**OBSERVAÇÃO:** Use o Twist & Go HPCT apenas com seringas Twist & Go

- 1. Retire a tampa protetora da ponta da seringa, se presente.
- 2. Insira o tubo do conector de alta pressão Twist & Go na ponta da seringa Twist & Go.



#### Figura 9 - 3: Conexão Twist & Go

- **3.** Gire a porca Luer (A) no sentido horário para apertar o tubo do conector de alta pressão na ponta da seringa (B).
- 4. Remova todo o ar do tubo do conector de alta pressão. Gire o botão manual em sentido horário para empurrar o contraste até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas do tubo do conector de alta pressão. Batidas suaves nos pontos de conexão podem ser necessárias para facilitar a remoção do ar.

## 9.5 Instalação do disparador manual MEDRAD<sup>®</sup> VFlow

- 1. Certifique-se de que a injetora esteja no estado desarmado.
- 2. Abra a bolsa do disparador manual usando técnica estéril.
- 3. Por meio de técnica estéril, retire o disparador da embalagem.
- **4.** Fixe o disparador manual na parte inferior da cabeça injetora (ver ilustração). Verifique se está corretamente encaixado ao ouvir um "clique".



Figura 9 - 4: Conector do disparador manual

**OBSERVAÇÃO:** Se o disparador manual estiver danificado ou não funcionar corretamente, interrompa o uso e descarte-o.

## 9.6 Como conectar e remover o ar do cateter

<ul> <li>Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.</li> <li>Avance o pistão antes de conectar o tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão.</li> <li>Aspire via botão manual ao conectar o tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão, para garantir que todo o ar foi removido da linha de infusão.</li> <li>Aperte firmemente o cateter na conexão do tubo do conector de alta pressão ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão, para garantir que todo o ar foi removido da linha de infusão.</li> <li>Aperte firmemente o cateter na conexão do tubo do conector de alta pressão ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão, para garantir que todo o ar foi removido da linha de infusão.</li> <li>Mão injete ar.</li> <li>Remova todo o ar da seringa e componentes descartáveis antes de conectar ou injetar no</li> </ul>
paciente. Risco de contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do
<ul> <li>Aperte firmemente o cateter na conexão do tubo do conector de alta pressão ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão, para garantir que todo o ar foi removido da linha de infusão.</li> <li>Não segure o braço frontal, a braçadeira de pressão nem a seringa para virar a cabeça injetora.</li> </ul>
<ul> <li>Risco de trombo – Risco de lesão grave ou morte do paciente:</li> <li>Não puxe sangue em excesso de volta para a seringa.</li> </ul>
A ATENÇÃO
Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou
operador.
<ul> <li>Siga os procedimentos da técnica estéril; especificamente, mantenha a esterilidade do tubo do conector, cateter e outros pontos de conexão.</li> </ul>

Esta seção supõe que o cateter já tenha sido inserido no paciente e que o ar tenha sido removido do tubo do conector de alta pressão, conforme descrito na seção, <u>"9.3 - Como instalar e remover o ar do tubo do conector de alta pressão padrão"</u> e <u>"9.4 - Instalação e purga do Twist & Go HPCT"</u>.

- **1.** Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual ou tubulação) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de injeção (para baixo).
- 2. Segure o conector do cateter em uma mão e o luer giratório distal do HPCT na outra.
- 3. Avance o pistão usando o botão manual antes de conectar o tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão.
- 4. Aperte firmemente a conexão do tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão.
- 5. Aspire via botão manual ao conectar o tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão, para garantir que todo o ar foi removido da linha de infusão.
- 6. Pare de aspirar com o botão manual assim que o sangue for visualizado no tubo do conector de alta pressão.
- 7. Confirme se não há ar no tubo do conector de alta pressão.
  - **a.** Se houver ar no tubo, desconecte do paciente, remova o ar e tente a conexão fluido a fluido novamente.
- 8. Uma vez estabelecido que todo o ar foi removido, avance o Botão Manual para frentre a fim de remover o sangue do tubo do conector de alta pressão.

O sistema está pronto para definir os protocolos ou armar.

## 9.7 Ativando o recurso de Expurgo de 15 mL e Escolhendo opções de configuração

O operador pode escolher entre duas configurações diferentes (**LIGADO** ou **DESLIGADO**) da Opção de Expurgo de 15 mL.

**OBSERVAÇÃO:** Acesse as Configurações de Expurgo de 15 mL (**LIGADO** ou **DESLIGADO**) do menu *Opções*.

**OBSERVAÇÃO:** A configuração padrão na ativação do Expurgo de 15 mL é LIGADO.

#### 9.7.1 Expurgo de 15 mL LIGADO

- O sistema requer um expurgo de 3,5 mL ou mais com o Injetor na posição para cima com uma retração do êmbolo de 15 mL ou mais, independentemente de a cabeça do Injetor estar na posição para cima ou para baixo.
- O sistema NÃO requer um expurgo na posição para cima com uma retração do êmbolo inferior a 15 mL, independentemente de a cabeça do Injetor estar na posição para cima ou para baixo.
- Enchimento automático permanecerá disponível para uso com Expurgo de 15 mL LIGADO.
- Com o Expurgo de 15 mL LIGADO, o sistema requer um expurgo na posição para cima durante a inicialização do sistema, instalação da seringa e em um novo caso.

**OBSERVAÇÃO:** 0 operador ainda pode escolher expurgar antes de armar, se desejado, com a retração do êmbolo inferior a 15 mL, mas o sistema não exige isso.

#### 9.7.2 Expurgo de 15 mL DESLIGADO

- O sistema requer um expurgo de 3,5 mL ou mais com o Injetor na posição para cima SOMENTE com uma retração do êmbolo de 15 mL ou mais na posição para cima do Injetor.
- Enchimento automático estará disponível para uso SOMENTE na posição para cima do Injetor.
- Com o Expurgo de 15 mL DESLIGADO, o sistema requer um expurgo na posição para cima durante a inicialização do sistema, instalação da seringa e em um novo caso.

OBSERVAÇÃO: 0 operador ainda pode escolher expurgar, se desejado, com uma retração do êmbolo inferior a 15 mL e/ou diante da retração do êmbolo com o Injetor na posição pata baixo.

	Expurgo de 15 mL LIGADO		Expurgo de 15 mL DESLIGADO	
	Retração do êmbolo ≥ 15 mL	Retração do êmbolo < 15 mL	Retração do êmbolo ≥ 15 mL	Retração do êmbolo < 15 mL
Requisitos de armação	<b>DEVE</b> expurgar 3,5 mL ou mais com o Injetor na posição para cima	<b>NÃO REQUER</b> expurgar	DEVE expurgar 3,5 mL ou mais SOMENTE quando a retração ocorre com o Injetor na posição para cima	<b>NÃO REQUER</b> expurgar
	0 <b>Enchimento automático</b> permanece disponível para uso <b>OBSERVAÇÃO:</b> O operador ainda pode escolher expurgar antes de armar, se desejado, com a retração do êmbolo de < 15 mL, mas o sistema não exige isso.		Enchimento automático disponível somente em posição para cima do Injetor	
			<b>OBSERVAÇÃO:</b> O operador ainda pode escolher expurgar, se desejado, com uma retração do êmbolo < 15 mL e/ou diante da retração do êmbolo com o Injetor na posição para baixo.	

### Tabela 9 - 1: Opções de Configuração de Expurgo de 15 mL (LIGADO ou DESLIGADO)

**OBSERVAÇÃO:** Com o Expurgo de 15 mL **LIGADO** ou **DESLIGADO**, o sistema requer um expurgo na posição para cima durante a inicialização do sistema, instalação da seringa e em um novo caso.

## 9.8 Definindo um protocolo

Recupere um protocolo da guia *Protocolos* ou defina um protocolo da guia *Inicial*. Para obter mais informações, consulte o <u>"Capítulo 8 - Como definir e gerenciar protocolos"</u>.

A injetora está pronta para ser armada. Para obter mais informações, consulte o <u>"Capítulo 10 -</u> <u>Armação e injeção"</u>.

## 9.9 Ligando ou desligando a ISI



**OBSERVAÇÃO:** Para usar a ISI, esta deve estar ativada na guia *Opções* e ligada na guia *Inicial*.

- **1.** Selecione a guia Simples.
  - **OBSERVAÇÃO:** Se os botões Ligar/Desligar *ISI* estiverem disponíveis, confirme se a ISI foi ativada na guia *Opções*.

**OBSERVAÇÃO:** A guia *ISI* não está disponível para protocolos em ml/m, em fases ou vazão variável.

2. Selecione Ligado ou Desligado. O símbolo ISI (A) indica que a ISI está ligada.



Figura 9 - 5: ISI ativada.

## 10 Armação e injeção



Este capítulo discute:

- Confirmação de remoção do ar.
- Armação da injetora.
- Realização de uma injeção.
- Execução de uma injeção.
- Enchendo a seringa durante um procedimento.

## 10.1 Confirmação de remoção do ar

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de embolia gasosa - Risco de lesão grave ou morte para o paciente.

- Não injete ar.
- Remova todo o ar da seringa e componentes descartáveis antes de conectar ou injetar no paciente.
- Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados para assegurar que o líquido esteja presente na seringa.

Antes de armar, o sistema solicita que o operador confirme se o ar foi eliminado da seringa e do conjunto descartável. Depois de armado, o sistema não solicitará que o operador verifique o ar a menos que o operador execute uma ação que possa introduzir ar no conjunto descartável, como abrir o braço frontal ou executar um movimento reverso do êmbolo. É responsabilidade do operador eliminar todo o ar do sistema.

O ícone de Confirmação de remoção do ar é exibido na unidade de controle de vídeo depois que o operador confirma que o ar foi expelido da seringa e do conjunto descartável. O ícone permanecerá ativo até que o sistema solicite uma nova checagem do ar pelo operador.

## 10.2 Armação da injetora

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de embolia gasosa - Risco de lesão grave ou morte para o paciente.

- Não injete ar.
- Remova todo o ar da seringa e componentes descartáveis antes de conectar ou injetar no paciente.
- Utilize somente acessórios e opcionais fornecidos pela Bayer, que foram desenvolvidos especificamente para o sistema de injeção.
- Inspecione o sistema e não o utilize quando houver sinais evidentes de dano.
- Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados para assegurar que o líquido esteja presente na seringa.
- Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual ou a tubulação) para girar e posicionar a cabeça na posição de injeção (para baixo) antes de armar e injetar.
- Evite o contato com a ponta da seringa, o tubo e as conexões, para não danificar nenhum componente ao manipular a posição da injetora.

Esta seção descreve como armar em modo único ou modo múltiplo.

Antes do operador executar o processo de armação, a janela de Alertas exibe mensagens para indicar as tarefas que precisam ser executadas para concluir o processo de armação:

- a seringa está presente.
- a cabeça injetora está na posição de injeção (para baixo).
- o braço frontal está aberto.
- a purga foi concluída.

O sistema remove as mensagens quando cada tarefa for concluída.

Os operadores podem alterar os parâmetros do protocolo na guia *Inicial* ou *Protocolos* quando o sistema estiver armado.

#### 10.2.1 Armação em modo único

**OBSERVAÇÃO:** 0 termo chave acionadora é usado nesta seção para se referir à chave manual, interruptor de pedal ou disparador manual.

A armação em modo único é usada em protocolos simples (ml/s e ml/m) e em protocolos em fases. Este modo permite uma injeção.

Injeção ml/s simples e em fases: A injeção inicia quando o operador mantém a chave acionadora apertada.

Injeção ml/m simples: A injeção inicia quando o operador pressiona a chave acionadora.

- 1. Selecione a guia Inicial.
- 2. Protocolos ml/s simples: selecione Armar simples (A).



Figura 10 - 1: Armação única
РНА	SED				12:23
	Program	ado	<b>50</b> m	Efet	ivos
	Vazão	Volume	$\bigcirc$	Pico	Administrado
	1.0 ml/s	2 ml		0.0	0
2	2.0 ml/s	15 ml		Contraste t	otal
3	1.0 ml/s	4 mi		0	
4				<b>I U</b> <u></u>	m
Lim	ite de pressão	Tempo elev		Fina	lizar caso
50	0 psi	0.1 s			
Ún	ico Fase	Variável	-		
B_	Armar		<b></b>		
	Página	Protocolos	Histórico	Opções	Ajuda

Protocolos simples ml/m e em fases: selecione Armar (B).

Figura 10 - 2: Protocolo em fases

- 3. Confirme visualmente se todo o ar foi eliminado da seringa e do conjunto descartável, e selecione Sim.
  - OBSERVAÇÃO: Há o volume restante suficiente na seringa. Para protocolos simples ml/s e ml/m com volume insuficiente restante na seringa para o protocolo programado, o sistema oferece a opção de ignorar o volume programado e usar o volume disponível restante. Se o operador selecionar Sim, o sistema arma com o novo volume programado. Se o operador selecionar Não, o sistema não armará. Ajuste o volume do protocolo para que seja igual ou menor que o volume restante na seringa. Para protocolos em fases com volume insuficiente restante na seringa para o protocolo programado, o sistema não armará.
  - **OBSERVAÇÃO:** Se a injetora for ajustada no modo ml/m, uma janela será exibida confirmando que a injeção será executada usando ml/m.

**OBSERVAÇÃO:** 0 sistema permanecerá armado até que:

- o operador pressione Desarmar.
- qualquer botão da cabeça injetora seja pressionado.
- ocorra um movimento inverso do pistão de mais de 2 ml por meio do botão manual.
- o braço frontal esteja abaixado.
- a cabeça injetora seja girada e tirada da posição de injeção.
- a chave acionadora seja conectada ou desconectada.
- ocorra um intervalo de 30 minutos.
- A ISI sinaliza um desarme.
- A luz indicadora de injetora armada se acende e o sistema está pronto para injeção. Para obter mais informações, consulte a seção <u>"10.3 - Realização de uma injeção"</u>.

#### 10.2.2 Armação em modo múltiplo

**OBSERVAÇÃO:** 0 termo chave acionadora é usado nesta seção para se referir à chave manual, interruptor de pedal ou disparador manual.

A armação em modo múltiplo está disponível somente para protocolos ml/s simples e Vazão variável. Este modo permite várias injeções por sequência de armação. Uma injeção inicia quando o operador mantém a chave acionadora apertada. Após cada injeção, o sistema rearma se passar em todos os testes do sistema descritos na etapa **3**.

- 1. Selecione a guia *Inicial*.
- 2. Protocolos ml/s simples: selecione Armação múltipla (A). Protocolos de vazão variável: selecione Armar (B).



Figura 10 - 3: Armação múltipla



Figura 10 - 4: Armação variável

- 3. Confirme visualmente se todo o ar foi eliminado da seringa e do conjunto descartável, e selecione Sim.
  - OBSERVAÇÃO: Há o volume restante suficiente na seringa. Se não houver volume suficiente restante na seringa para o protocolo programado, o sistema dá a opção de ignorar o volume programado e usar o volume disponível restante. Se o operador selecionar **Sim**, o sistema arma com o novo volume programado. Se o operador selecionar **Não**, o sistema não armará. O operador precisa ajustar o volume do protocolo para que seja igual ou menor que o volume restante na seringa.

**OBSERVAÇÃO:** 0 sistema permanecerá armado até que:

- o usuário pressione Desarmar.
- qualquer botão da cabeça injetora seja pressionado.
- ocorra um movimento inverso do pistão de mais de 2 ml por meio do botão manual.
- o braço frontal esteja abaixado.
- a cabeça seja girada e tirada da posição de injeção.

- a chave acionadora seja conectada ou desconectada.
- ocorra um intervalo de 30 minutos.
- A ISI sinaliza um desarme.
- 4. A luz indicadora de injetora armada se acende e o sistema está pronto para injeção. Para obter mais informações, consulte a seção <u>"10.3 - Realização de uma injeção"</u>.

#### 10.3 Realização de uma injeção

O *Sistema de Injeção Mark 7 Arterion* pode realizar injeções em vazão fixa e variável. Para injeções no modo de armação simples com vazão fixa, a injetora desarma depois da injeção concluída ou se um operador soltar a chave manual, o interruptor de pedal ou a chave acionadora do sistema de obtenção de imagens. Para injeções de vazão variável em modo de armação múltipla com vazão fixa, a injetora fica armada até que um dos critérios de desarme seja atendido.

OBSERVAÇÃO: Verifique se o percurso do líquido está aberto antes de iniciar a injeção.

#### 10.3.1 Realização de uma injeção única em ml/s no modo de armação simples

**OBSERVAÇÃO:** 0 termo chave acionadora é usado nesta seção para se referir à chave manual, interruptor de pedal ou disparador manual.

1. Mantenha a chave acionadora pressionada para iniciar a injeção, e continue pressionando até o término da injeção.

O sistema interrompe a injeção e desarma quando:

- o volume programado é administrado, ou
- o operador solta a chave acionadora, ou
- o operador pressiona a tela da unidade de controle de vídeo ou os controles da cabeça injetora.

Durante a injeção, o indicador de injeção é exibido abaixo do gráfico da seringa e a luz indicadora de injetora armada pisca.

2. Consulte a seção <u>"10.4 - Execução de uma injeção"</u>".

#### 10.3.2 Como realizar uma injeção única em ml/m no modo de armação simples

**OBSERVAÇÃO:** 0 termo chave acionadora é usado nesta seção para se referir à chave manual, interruptor de pedal ou disparador manual.

- 1. Pressione e solte a chave acionadora para iniciar a injeção.
  - O sistema interrompe a injeção e desarma quando:
  - o volume programado é administrado, ou
  - o operador pressiona e solta a chave acionadora novamente, ou
  - o operador pressiona a tela da unidade de controle de vídeo ou os controles da cabeça injetora.

Durante a injeção, o indicador de injeção é exibido abaixo do gráfico da seringa e a luz indicadora de injetora armada pisca.

2. Consulte a seção <u>"10.4 - Execução de uma injeção"</u>.

#### 10.3.3 Como realizar uma injeção única em ml/s ou Vazão variável no modo de armação múltipla

**OBSERVAÇÃO:** 0 termo chave acionadora é usado nesta seção para se referir à chave manual, interruptor de pedal ou disparador manual.

1. Mantenha a chave acionadora pressionada para iniciar a injeção, e continue pressionando até o término da injeção.

O sistema interrompe a injeção e permanece armado quando:

- o volume programado é administrado e o volume restante na seringa é suficiente para executar outra injeção, ou
- o operador solta a chave acionadora e o volume restante na seringa é suficiente para executar outra injeção, ou

• o operador pressiona e solta outra chave acionadora conectada ao sistema e o volume restante na seringa é suficiente para executar outra injeção.

O sistema desarma quando:

- o operador solta a chave acionadora e o volume restante na seringa é insuficiente para executar outra injeção, ou
- o operador pressiona e solta outra chave acionadora e o volume restante na seringa é insuficiente para executar outra injeção, ou
- o operador pressiona a tela da unidade de controle de vídeo ou os controles da cabeça injetora.

Durante a injeção, o indicador de injeção é exibido abaixo do gráfico da seringa e a luz indicadora de injetora armada pisca.

- 2. Repita a etapa etapa 1 para executar injeções adicionais.
- 3. Consulte a seção <u>"10.4 Execução de uma injeção"</u>.

#### 10.3.4 Realização de uma injeção em fases

**OBSERVAÇÃO:** 0 termo chave acionadora é usado nesta seção para se referir à chave manual, interruptor de pedal ou disparador manual.

 Mantenha a chave acionadora pressionada para iniciar a injeção, e continue pressionando até o término da injeção. O sistema injeta o contraste conforme os parâmetros para cada fase.

O sistema interrompe a injeção e desarma quando:

- o volume programado é administrado, ou
- o operador solta a chave acionadora, ou
- o operador pressiona e solta outra chave acionadora conectada ao sistema, ou
- o operador pressiona a tela da unidade de controle de vídeo ou os controles da cabeça injetora.

Durante a injeção, o indicador de injeção é exibido abaixo do gráfico da seringa e a luz indicadora de injetora armada pisca.

2. Vá para a etapa "11.4 Execução de uma injeção".

#### 10.3.5 Execução de uma injeção com a interface do sistema de obtenção de imagens (ISI)

OBSERVAÇÃO: Para usar a ISI, esta deve estar ativada na guia *Opções* e ligada na guia *ISI*.



A funcionalidade da chave manual e do interruptor de pedal da injetora e da chave manual do sistema de obtenção de imagens é determinada pelo cabo de interconexão e pela configuração do sistema de obtenção de imagens. A ordem na qual os sistemas são iniciados determina se ocorre uma injeção, um raio X ou nenhum dos dois. Os cenários operacionais típicos são descritos nas tabelas a seguir. Consulte o engenheiro de campo para confirmação da configuração interna do sistema de obtenção de imagens.

As tabelas das subseções abaixo trazem os sistemas de obtenção de imagens abordados nesta seção e como cada um funciona com o Sistema de Injeção Mark 7 Arterion.

- **OBSERVAÇÃO:** Entre em contato o com a Bayer HealthCare Services para determinar a compatibilidade de outros sistemas de obtenção de imagens.
- **OBSERVAÇÃO:** O número de catálogo Bayer para os sistemas de obtenção de imagens listados a seguir está localizado no cabo próximo à fonte de alimentação do *Mark 7 Arterion*.

# 10.3.5.1 Sistema de injeção inicia a injeção



A Tabela 10 - 1 traz o resultado de pressionar a chave manual ou o interruptor de pedal do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion para iniciar o protocolo.

OEM	Números de catálogo Bayer	Ação
GE	XMC 915R	Sem injeção / sem raios X
	XMC 917A	Sem injeção / sem raios X
GE/OEC	XMC 990R	Somente injeção
Philips	XMC 925A	Sem injeção / sem raios X
	XMC 927A Operação com 1 botões	Somente injeção
	XMC 927A Operação com 2 botões	Sem injeção / sem raios X
	XMC 928A Operação com 1 botões	Somente injeção
	XMC 928A Operação com 2 botões	Sem injeção / sem raios X
	XMC 945 40	Sem injeção / sem raios X
	XMC 947R Operação com 1 botões	Somente injeção
	XMC 947R Operação com 2 botões	Sem injeção / sem raios X
Siemens	XMC 970A	Sem injeção / sem raios X
	XMC 977A	Sem injeção / sem raios X
Toshiba	XMC 906i	Somente injeção
Shimadzu	XMC 906i	Somente injeção
Hitachi	XMC 906i	Somente injeção
Ziehm	XMC 951A	Somente injeção

Tabela 10 - 1: Sistema de injeção inicia a injeção

# 10.3.5.2 Sistema de obtenção de imagens inicia o protocolo



A Tabela 10 - 2 traz o resultado de pressionar a chave acionadora do sistema de obtenção de imagens para iniciar o protocolo.

OEM	Números de catálogo Bayer	Ação
GE	XMC 915R	Injeção e raios X
	XMC 917A	Injeção e raios X
GE/OEC	XMC 990R	Injeção e raios X
Philips	XMC 925A	Sem injeção / sem raios X
	XMC 927A Operação com 1 botões	Injeção e raios X
	XMC 927A Operação com 2 botões	Sem injeção / sem raios X
	XMC 928A Operação com 1 botões	Injeção e raios X
	XMC 928A Operação com 2 botões	Sem injeção / sem raios X
	XMC 945 40	Sem injeção / sem raios X
	XMC 947R Operação com 1 botões	Injeção e raios X
	XMC 947R Operação com 2 botões	Sem injeção / sem raios X
Siemens	XMC 970A	Injeção e raios X
	XMC 977A	Injeção e raios X
Toshiba	XMC 906i	Injeção e raios X
Shimadzu	XMC 906i	Injeção e raios X
Hitachi	XMC 906i	Injeção e raios X
Ziehm	XMC 951A	Injeção e raios X

#### 10.3.5.3 Sistema injeção e sistema de obtenção de imagens iniciam o protocolo (somente para sistemas de obtenção de imagens Philips)



A Tabela 10 - 3 traz o resultado de pressionar a chave manual ou o interruptor de pedal do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion e a chave acionadora do sistema de obtenção de imagens Philips simultaneamente para iniciar o protocolo.

> **OBSERVAÇÃO:** Para os sistemas de obtenção de imagens listados neste capítulo, somente os Philips exigem que o operador pressione a chave manual ou o interruptor de pedal da injetora e a chave do sistema de obtenção de imagens simultaneamente para iniciar um protocolo.

OEM	Números de catálogo Bayer	Ação
Philips	XMC 925A	Injeção e raios X
	XMC 927A Operação com 1 botões	Ações independentes – Consulte as tabelas 10 - 1 e 10 - 2
	XMC 927A Operação com 2 botões	Injeção e raios X
	XMC 928A Operação com 1 botões	Ações independentes – Consulte as tabelas 10 - 1 e 10 - 2
	XMC 928A Operação com 2 botões	Injeção e raios X
	XMC 945 40	Nenhuma ação
	XMC 947R Operação com 1 botões	Ações independentes – Consulte as tabelas 10 - 1 e 10 - 2
	XMC 947R Operação com 2 botões	Injeção e raios X

Tabela 10 - 3: Sistema injeção e sistema de obtenção de imagens iniciam o protocolo

#### 10.4 Execução de uma injeção

O sistema de injeção é interrompido quando o volume programado é administrado ou um operador finaliza a injeção. Na janela de **Alertas**, uma mensagem *Injeção concluída* é exibida para as injeções concluídas, e uma mensagem *Término prematuro* é exibida para as injeções interrompidas pelo operador. O sistema emite um aviso sonoro quando a injeção for concluída.

- **OBSERVAÇÃO:** Se terminar com um caso, vá para o <u>"11 Desmontagem"</u>".
- OBSERVAÇÃO: Para continuar com um caso, vá para a <u>"10.5 Enchendo a seringa durante um procedimento"</u> para encher a seringa novamente ou volte à <u>"10.2 Armação da injetora"</u> para rearmar.
   OBSERVAÇÃO: Se Finalização do caso for pressionado acidentalmente, pressione Não na janela de mensagem para retornar ao caso atual.
- OBSERVAÇÃO: Para continuar com um caso após pressionar acidentalmente Finalização do caso e pressionando Sim na janela de mensagem, desconecte o paciente, gire o cabeçote na posição de remoção do ar (para cima) e remove todo o ar do sistema. Rearme o sistema.

#### 10.5 Enchendo a seringa durante um procedimento

Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.		
<ul> <li>Certifique-se de que um operador seja designado como responsável pelo enchimento e recarga da seringa. Não deve haver troca de operador durante o procedimento. Se for necessária uma troca de operador, o novo operador deve verificar se o ar foi expelido da linha de infusão.</li> <li>Assegure-se de que o paciente não está conectado durante a remoção do ar da seringa ou ao acionar ou avançar o êmbolo.</li> </ul>		
<ul> <li>Vire a cabeça injetora para cima (posição de remoção do ar) durante o enchimento da seringa e a remoção do ar.</li> <li>Remova todo o ar do tubo do conector de alta pressão e da seringa depois de reencher a seringa</li> </ul>		
<ul> <li>Bata suavemente na seringa após o enchimento para facilitar a remoção do ar.</li> </ul>		
<ul> <li>Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados para assegurar que o líquido esteja presente na seringa.</li> </ul>		
Risco de contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou		
operador.		
• Tenha cuidado ao remover o ar da seringa. O uso de ferramentas durante a remoção do ar pode danificar componentes.		
<b>∆ ATENÇÃO</b>		
Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou		

operador.
 Siga os procedimentos da técnica de esterilização; especificamente, mantenha a esterilidade da ponta da seringa, tubo do conector de alta pressão e cateter.

Encha apenas usando o tubo do conector de alta pressão de uma fonte de fluido adequadamente etiquetada dentro do campo estéril, conforme descrito abaixo.

- 1. Desconecte o tubo do conector de alta pressão do cateter.
- Segure o conector distal do tubo do conector de alta pressão enquanto usa a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de purga (para cima).
- 3. Insira o conector distal do tubo do conector de alta pressão no meio de contraste.
- 4. Na cabeça injetora, pressione o botão Ativar e depois pressione as setas inversas na tira de enchimento até que o sistema encha a seringa com o volume de contraste desejado.
  - Opcionalmente, na cabeça injetora, pressione o botão Ativar e depois pressione o botão Enchimento automático. O Mark 7 Arterion enche a seringa com o volume de contraste pré-selecionado e na velocidade pré-ajustada. O volume e a velocidade são configurados na guia *Opções* da unidade de controle de vídeo.

OBSERVAÇÃO: Consulte <u>"6.6.3.1-Botão de Enchimento automático com opções de</u> <u>Configuração de Expurgo de 15 mL.</u>" para uso de **Enchimento automático** com opções de configuração de Expurgo de 15 mL.

- 5. Se bolhas de ar permanecerem dentro da seringa, incluindo no êmbolo, use a mão livre para bater suavemente na base da braçadeira de pressão e assim facilitar a migração das bolhas de ar para a ponta de seringa, assegurando que todas sejam expelidas.
- 6. Observe atentamente os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots para garantir que o líquido esteja presente na seringa. Verifique se os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots estão arredondados na parte preenchida da seringa. A forma arredondada dos indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots varia de acordo com o tipo de meio de contraste, mas uma forma oblonga indica presença de ar.

Os indicadores MEDRAD<sup>®</sup> FluiDots arredondados não indicam ausência total de bolhas de ar na ponta da seringa.

- 7. Gire o botão manual em sentido horário para remover todo o ar da seringa.
- 8. Confirme visualmente se todas as bolhas de ar foram retiradas da seringa. Bata suavemente na braçadeira de pressão após o enchimento para facilitar a remoção do ar.
- 9. Prenda o conector distal do tubo do conector de alta pressão.
- **10.** Gire o botão manual em sentido horário para empurrar o contraste até que todas as bolhas de ar tenham sido removidas do tubo do conector de alta pressão. Batidas suaves nos pontos de conexão podem ser necessárias para facilitar a remoção do ar.
- **11.** Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual ou tubulação) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de injeção (para baixo).
- **12.** Segure o conector do cateter em uma mão e o luer giratório distal do tubo do conector de alta pressão na outra.
- 13. Avance o pistão usando o botão manual antes de conectar o tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão.
- 14. Aperte firmemente a conexão do tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão.
- **15.** Aspire via botão manual ao conectar o tubo do conector de alta pressão ao cateter ou outros produtos descartáveis não fornecidos pela Bayer, inclusive conjuntos de infusão e acréscimos aos conjuntos de infusão, tais como, não se limitando a, dispositivos de controle de retorno de sangue e transdutores de pressão, para garantir que todo o ar foi removido da linha de infusão.
- **16.** Pare de aspirar com o botão manual assim que o sangue for visualizado no tubo do conector de alta pressão.
- 17. Confirme se não há ar no tubo do conector de alta pressão.
  - **a.** Se houver ar no tubo, desconecte do paciente, remova o ar e tente a conexão fluido a fluido novamente.
- **18.** Uma vez estabelecido que todo o ar foi removido, avance o Botão Manual para frentre a fim de remover o sangue do tubo do conector de alta pressão.

#### 10.5.1 Enchendo a seringa com o recurso de Expurgo de 15 mL ativado

Para uma explicação completa sobre as configurações e opções de expurgo do sistema, consulte <u>"9.7-</u> <u>Ativando o recurso de Expurgo de 15 mL e Escolhendo opções de configuração"</u>.

	Expurgo de 15 mL LIGADO		Expurgo de 15 mL DESLIGADO	
	Retração do êmbolo ≥ 15 mL	Retração do êmbolo < 15 mL	Retração do êmbolo ≥ 15 mL	Retração do êmbolo < 15 mL
Requisitos de armação	<b>DEVE</b> expurgar 3,5 mL ou mais com o Injetor na posição para cima	<b>NÃO REQUER</b> expurgar	DEVE expurgar 3,5 mL ou mais SOMENTE quando a retração ocorre com o Injetor na posição para cima	<b>NÃO REQUER</b> expurgar

Expurgo de 15 mL LIGADO	Expurgo de 15 mL DESLIGADO
O <b>Enchimento automático</b> permanece disponível para uso	Enchimento automático disponível somente em posição para cima do Injetor
<b>OBSERVAÇÃO:</b> O operador ainda pode escolher expurgar antes de armar, se desejado, com a retração do êmbolo de < 15 mL, mas o sistema não exige isso.	<b>OBSERVAÇÃO:</b> O operador ainda pode escolher expurgar, se desejado, com uma retração do êmbolo < 15 mL e/ou diante da retração do êmbolo com o Injetor na posição pata baixo.

**OBSERVAÇÃO:** Com o Expurgo de 15 mL **LIGADO** ou **DESLIGADO**, o sistema requer um expurgo na posição para cima durante a inicialização do sistema, instalação da seringa e em um novo caso.

# **11** Desmontagem

Risco de contaminação biológica – Risco de lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.
 Descarte corretamente os itens descartáveis após o uso ou caso tenha ocorrido contaminação durante a configuração ou uso.

Este capítulo discute como desmontar e a limpeza imediata do sistema de injeção.

## 11.1 Remoção dos descartáveis

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de contaminação transmitida pelo sangue – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- Pressione o botão **Finalizar caso** na unidade de controle de vídeo. Selecione **Sim** para confirmar que deseja finalizar o caso e que o paciente foi desconectado do sistema.
  - Opcionalmente, gire o botão manual em sentido anti-horário para retrair o êmbolo da seringa em pelo menos 2 ml.
- Descarte corretamente os componentes descartáveis após o uso, conforme os procedimentos do hospital para descarte de resíduos perigosos.
- 1. Desconecte o conjunto de tubos descartável do dispositivo de entrada vascular, como um cateter ou bainha. O conjunto de tubos descartáveis não precisa ser desconectado da seringa.
- 2. Pressione o botão **Finalizar caso** na unidade de controle de vídeo. Selecione **Sim** para confirmar que deseja finalizar o caso e que o paciente foi desconectado do sistema.
  - Opcionalmente, gire o botão manual em sentido anti-horário para retrair o êmbolo da seringa em pelo menos 2 ml.
- 3. Abra o braço frontal.
- 4. Gire a seringa 1/4 de volta no sentido horário e puxe suavemente para retirá-la da braçadeira de pressão. Descarte a seringa com o conjunto de tubos descartáveis em um recipiente para lixo hospitalar apropriado.
  - **OBSERVAÇÃO:** Depois que a seringa tiver sido retirada da injetora e o Cabeçote Injetor, girado para a posição de remoção do ar, a injetora emitirá um sinal sonoro três vezes e o êmbolo será retraído automaticamente para a posição inicial. A opção de Retração Automática deve estar ativa para que esta característica funcione.
- 5. Se um operador usou o botão manual para retrair o êmbolo da seringa, pressione o botão Finalizar caso da unidade de controle de vídeo para redefinir a janela Efetivos e o histórico.

## 11.2 Limpeza

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- Não limpe os componentes descartáveis.
- Não deixe os componentes descartáveis em contato com o agente de limpeza.
- Não execute o processo de limpeza durante o procedimento de injeção.
- 1. Limpe espirros de contraste com água morna antes que sequem.
- **2.** Caso haja derramamento de fluidos corporais, siga os procedimentos de descontaminação tradicionais.
- **3.** Limpe o aquecedor de seringa. Remova o aquecedor de seringa antes da limpeza. Para limpar o aquecedor de seringa, consulte o capítulo <u>"14 - Limpeza e manutenção"</u>.

- Limpe a braçadeira de pressão. Remova a braçadeira de pressão da interface da seringa antes da limpeza. Para limpar a braçadeira de pressão, consulte o capítulo <u>"14 - Limpeza e</u> <u>manutenção"</u>.
- 5. Se for necessário limpar o pistão, avance-o totalmente e depois desligue a alimentação elétrica.
- 6. Limpe os componentes com:
  - uma gaze embebida em germicida, ou
  - uma gaze embebida em alvejante, para pacientes isolados
  - **OBSERVAÇÃO:** Se houver vazamento de contraste dentro de qualquer componente do sistema, desligue imediatamente a alimentação elétrica. O subconjunto afetado deverá ser desmontado e limpo pela equipe de serviços ou devolvido à Bayer.
  - **OBSERVAÇÃO:** Em caso de entrada de fluido ou respingo no sistema de injeção, certifique-se de que todas as conexões do equipamento e dos acessórios sejam removidas, secas e inspecionadas. Siga as políticas e os procedimentos do hospital ou entre em contato com a Bayer para realizar as verificações operacionais e de segurança elétrica adequadas antes de usar.

## 11.3 Armazenamento da injetora

Guarde a injetora em local seguro, afastado de temperaturas extremas ou variáveis (quente ou fria), pó e derramamentos.

# 12 Mensagens do sistema

O Sistema de Injeção Mark 7 Arterion exibe mensagens e janelas para alertar o operador sobre a necessidade de ação.

Este capítulo descreve:

- "Mensagens de erro"
- "Mensagens de alerta"
- "Mensagens pop-up"

## 12.1 Mensagens de erro

# ADVERTÊNCIA Risco de choque elétrico – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador. Execute a calibragem quando os componentes específicos listados em "Desmontagem/ montagem e peças de reposição" forem substituídos no sistema.

#### **ATENÇÃO**

Risco mecânico - pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

 Desligue a alimentação do sistema e desconecte o paciente caso ocorra mau funcionamento do sistema.

As mensagens de erro indicam avaria do sistema e requerem o desligamento do sistema. As mensagens de erro são acompanhadas por três sinais sonoros. Algumas mensagens de erro fornecem sugestões para evitar a recorrência da condição. Se a condição não puder ser corrigida, anote o código e o número no canto esquerdo inferior da caixa de diálogo e chame o serviço de suporte da Bayer HealthCare Services para obter assistência.

**OBSERVAÇÃO:** Siga as instruções de erro no monitor e/ou entre em contato com a Bayer para suporte adicional.

As mensagens de erro são divididas em categorias de nível de função. Cada categoria é dividida em erros específicos. A lista das categorias e sequências de reparação sugeridas encontra-se a seguir. Elas devem ser realizadas em sequência, e não de uma só vez. Para obter mais assistência, entre em contato com a Bayer HealthCare Services ou com um revendedor autorizado.

**OBSERVAÇÃO:** Antes de substituir as peças, desligue e reinicie o sistema. Isto iniciará o autoteste do sistema. Se isto não corrigir o problema, a substituição dos componentes que requerem pode ser necessária.

#### 12.2 Mensagens de alerta

As mensagens de alerta são exibidas na janela de mensagens, localizada no canto inferior direito da tela sensível ao toque. As mensagens de alerta informam ao operador sobre itens que requeiram atenção. Caso vários itens precisem ser corrigidos, a janela de mensagens mostra uma lista desses itens. Conforme cada item for corrigido, o sistema remove a mensagem correspondente da janela de alerta.

Mensagem de alerta	Descrição/Solução
Anexe controlador manual	Anexe controlador manual
Anexe a chave acionadora ou ative o ISI	Anexe a chave acionadora ou ative o ISI.
Instale seringa	Instale uma seringa.

Mensagem de alerta	Descrição/Solução
Feche braço frontal	Feche completamente o braço frontal.
Avance o êmbolo	Avance completamente o êmbolo dentro da seringa.
Gire a cabeça para cima e remova o ar	Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual ou tubo) para girar e posicionar a cabeça na posição de remoção do ar (para cima) e remova todo o ar do sistema. É necessária uma remoção do ar mínima de 3,5 ml para ser reconhecida pelo sistema.
Gire a cabeça para baixo para armar	Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual ou tubo) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de injeção (para baixo).
Vazão reduzida	O sistema reduziu a taxa de infusão durante a injeção.
Injeção concluída	A injeção foi concluída.
Desconecte o paciente	É exibida após o operador selecionar <b>Finalizar caso</b> e <b>Sim</b> na janela de confirmação para finalizar o caso. Desconecte o paciente.
Caso finalizado	É exibida após o operador selecionar <b>Finalizar caso</b> e <b>Sim</b> na janela de confirmação.
Girar seringa e remover	É exibida após o operador selecionar <b>Finalizar caso</b> e <b>Sim</b> na janela de confirmação, se houver uma seringa instalada.
Interrupção do procedimento – toque no visor	A injeção foi interrompida, o operador tocou na tela sensível ao toque.
Interrupção do procedimento – toque na cabeça	A injeção foi interrompida, o operador pressionou um botão da cabeça injetora.
Interrupção do procedimento – ISI	A injeção foi interrompida, a interface do sistema de obtenção de imagens terminou a injeção.
Interrupção do procedimento – volume baixo	A injeção foi interrompida, ocorreu uma condição de volume insuficiente após uma injeção durante uma injeção com armação múltipla.
Interrupção do procedimento – chave acionadora	A injeção foi interrompida, o operador soltou a chave acionadora durante injeções a ml/s ou pressionou a chave acionadora uma segunda vez durante uma injeção a ml/m.
Calibração necessária	O sistema deve ser calibrado pela Bayer HealthCare Services ou pela equipe qualificada de serviços.

# 12.3 Mensagens pop-up

Os pop-ups são exibidos na tela sensível ao toque e exigem uma seleção do operador na tela para que sejam fechados.

Mensagem pop-up	Descrição/Solução
ADVERTÊNCIA – Não injete ar. Você removeu todo o ar da seringa/dos componentes descartáveis?	A mensagem de checagem do ar é exibida durante a armação inicial da injetora. É exibida novamente após qualquer movimento inverso do pistão ou desengate do braço frontal. Confirme se o sistema descartável está sem ar e selecione <b>Sim</b> .
O paciente deve estar desconectado. Tem certeza que deseja finalizar o caso?	É exibida após o operador selecionar Finalizar caso. Selecione <b>Sim</b> para confirmar que deseja finalizar o caso e que o paciente foi desconectado do sistema. Selecione <b>Não</b> para retomar o caso.
Remoção do ar terminada. Procure oclusões no caminho do fluido.	O tubo ou o cateter do conector de alta pressão pode estar dobrado, restringindo o fluxo do contraste.
Volume insuficiente. Continuar com o volume restante? (Protocolo único)	O volume programado excedeu o volume restante na seringa. Selecione <b>Sim</b> para permitir que o sistema ajuste o protocolo para usar o volume restante na seringa. Selecione <b>Não</b> para cancelar o processo de armação. Encha a seringa com o volume adequado e rearme o sistema.
Bloqueio liberado – Tempo espera de inatividade do usuário excedido.	A unidade de controle de vídeo não está mais bloqueada. O tempo de espera acabou.
Volume insuficiente para protocolo em fases. Revise o protocolo.	O volume programado excedeu o volume restante na seringa. Encha a seringa com volume suficiente ou revise o protocolo. Rearme o sistema.
Desconecte ou substitua o aquecedor de seringa.	O aquecedor de seringa não está funcionando. Selecione <b>OK</b> para continuar o processo de armação. A injetora manterá o aquecedor de seringa desativado até que possa determinar que a falha foi corrigida ou que o aquecedor foi removido.

Tabela	12 - 2:	Mensagens	pop-up
--------	---------	-----------	--------

Mensagem pop-up	Descrição/Solução
Sistema desarmado – fluxo de fluido interrompido. Procure por oclusão, reduza a vazão ou aumente o limite de pressão.	O sistema não conseguiu atingir a taxa de infusão programada. O tubo ou o cateter do conector de alta pressão pode estar dobrado, restringindo o fluxo do contraste. O limite de pressão programado é insuficiente. Verifique se o limite de pressão corresponde ao valor nominal de pressão dos itens descartáveis que estão sendo usados.
Sistema desarmado – limite de pressão excedido. Procure por oclusão, reduza a vazão ou aumente o limite de pressão.	O sistema não conseguiu atingir a taxa de infusão programada. O tubo ou o cateter do conector de alta pressão pode estar dobrado, restringindo o fluxo do contraste. O limite de pressão programado é insuficiente. Verifique se o limite de pressão corresponde ao valor nominal de pressão dos itens descartáveis que estão sendo usados.
Sistema desarmado – braço frontal aberto.	O braço frontal foi deslocado da seringa. Desconecte o paciente. Feche o braço frontal, remova o ar o sistema e rearme a injetora.
Sistema desarmado – mudança na posição da cabeça.	A cabeça injetora foi girada e saiu da posição de injeção. Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual ou tubo) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de injeção (para baixo).
Sistema desarmado – pistão movido mais de 2 ml.	Ocorreu um movimento inverso do pistão de mais de 2 ml por meio do botão manual. Rearme o sistema.
Sistema desarmado – Não há chave acionadora ou ISI disponível.	Todas as chaves acionadoras devem ser desconectadas do sistema e/ou o ISI foi desativado. Reconecte a chave acionamento e/ou confirme se o ISI está disponível e rearme o sistema.
Sistema desarmado – chave acionadora desconectada	A chave de acionamento foi desconectada durante a injeção. Reconecte a chave manual e rearme o sistema.
Sistema desarmado – chave manual desconectada.	Uma chave manual foi desconectada quando o sistema estava armado. Reconecte a chave manual e rearme o sistema.
Sistema desarmado – chave manual conectada. Rearmar.	Uma chave manual foi conectada ao sistema quando este estava armado. Rearme o sistema.

#### Tabela 12 - 2: Mensagens pop-up

Mensagem pop-up	Descrição/Solução
Sistema desarmado – interruptor de pedal desconectado.	Um interruptor de pedal foi desconectado quando o sistema estava armado. Reconecte o interruptor de pedal e rearme o sistema.
Sistema desarmado – interruptor de pedal conectado. Rearmar.	Um interruptor de pedal foi conectado ao sistema quando este estava armado. Rearme o sistema.
Sistema desarmado – temperatura da injetora excedida.	A temperatura da cabeça injetora excedeu os limites. Verifique o sistema.
Sistema desarmado – Tempo espera de inatividade do usuário excedido.	A injetora permaneceu inativa por 30 minutos. Rearme o sistema.
Sistema desarmado – ISI não está pronta	A ISI não está se comunicando corretamente com o sistema. Verifique as conexões e a comunicação da ISI.
Sistema desarmado – Falha no módulo da interface ISI. Desative a ISI para continuar.	A interface da ISI não está funcionando corretamente. Desative a ISI no sistema da injetora para continuar a injeção.
Sistema desarmado – ISI não está sincronizada	O acionamento remoto da ISI já está ligado quando a injetora estiver armada ou a desativação da chave manual da ISI é ligada depois que a injeção for iniciada usando a chave manual ou o interruptor de pedal da injetora.
Perda de comunicação com DCU local.	O sistema perdeu a comunicação com a unidade de controle de vídeo. Verifique as conexões dos cabos e a comunicação.
Perda de comunicação com DCU remota.	O sistema perdeu a comunicação com a unidade de controle de vídeo. Verifique as conexões dos cabos e a comunicação.
DCU local tenta estabelecer comunicação com a injetora.	O sistema perdeu a comunicação com a unidade de controle de vídeo. Verifique as conexões dos cabos e a comunicação.
Tem certeza que deseja excluir?	Exibida quando o operador exclui um protocolo. Selecione <b>Sim</b> para confirmar a exclusão. Selecione <b>Não</b> para retornar à tela de edição de protocolo.
Configurações modificadas. Confirmar?	Exibida quando o operador altera uma opção da guia <b>Opções</b> e seleciona outra guia sem salvar as alterações. Selecione <b>Sim</b> para salvar a alteração e ir para a guia selecionada. Selecione <b>Não</b> para cancelar a alteração e ir para a guia selecionada.

#### Tabela 12 - 2: Mensagens pop-up

Mensagem pop-up	Descrição/Solução
Selecione intervalo de calibração.	Não foi definido um intervalo para a calibração. Informe um intervalo.
O arquivo de protocolos está cheio. Exclua um protocolo antes de adicionar um novo.	Exibida quando o arquivo de protocolos está cheio e o operador tenta salvar um novo. Exclua um protocolo.
Escolha outro nome para este protocolo.	Exibida quando o operador tenta salvar um protocolo usando o mesmo nome de um protocolo existente.
Informe um dia válido.	Exibida quando o operador informa uma data inválida. Informe uma data válida.
Informe um mês válido.	Exibida quando o operador informa um mês inválido. Informe um mês válido.
Trocar modo de fluxo?	Selecione <b>Sim</b> para alterar o modo de vazão para ml/m.
Falha no módulo da interface ISI. Desative a ISI para continuar.	A interface da ISI não está funcionando corretamente. Desative a ISI no sistema da injetora para continuar a injeção.
ISI não está sincronizada	O acionamento remoto da ISI já está ligado quando a injetora estiver armada ou a desativação da chave manual da ISI é ligada depois que a injeção for iniciada usando a chave manual ou o interruptor de pedal da injetora.
ISI não está pronta	A ISI não está se comunicando corretamente com o sistema. Verifique as conexões e a comunicação da ISI.

Tabela 12 - 2: Mensagens pop-up

# 13 Opcional VirtualCare™

O VirtualCare<sup>™</sup> é um opcional de expansão de serviço que pode ser instalado no sistema de injeção Mark 7 Arterion. O VirtualCare<sup>™</sup> oferece uma função de serviço remoto que permite à Bayer HealthCare Services atualizar remotamente o firmware da injetora, diagnosticar erros na injetora e recuperar registros.

Entre em contato com o representante local da Bayer para obter mais informações.

# 14 Limpeza e manutenção

#### 

Risco de contaminação cruzada – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- Não deixe os componentes descartáveis em contato com o agente de limpeza.
- Não execute o processo de limpeza durante o procedimento de injeção.
- O sistema não deve receber manutenção enquanto estiver sendo usando em um paciente.

#### AVISO

#### Risco eletromecânico - podem ocorrer danos ao equipamento.

- Desconecte o cabo de energia antes da limpeza.
- Use um pano seco ou umedecido para limpeza.
- Não coloque os componentes de molho ou em imersão em água.
- Não use produtos de limpeza fortes.
- Faça limpeza e manutenção de rotina.
- Remova a alimentação elétrica quando conectar ou desconectar cabos.
- Não limpe a seringa.

Este capítulo identifica os métodos adequados para limpar o sistema de injeção, o cronograma recomendado para manutenção e uma verificação operacional do sistema de injeção.

O sistema de injeção deve passar por manutenção adequada para garantir que esteja em perfeitas condições de operação. O cronograma de manutenção individual depende de como o sistema de injeção é usado, do tipo de procedimento executado e da frequência de uso.

As falhas ocorridas devido à falta de manutenção adequada não serão cobertas pela garantia.

**OBSERVAÇÃO:** A Bayer HealthCare Services disponibilizará para venda mediante solicitação:

- Manuais de serviço e diagramas que ajudem técnicos qualificados a reparar componentes classificados como de possível reparo.
- Serviços de consultoria no local.

## 14.1 Diariamente

#### **ATENÇÃO**

Risco mecânico - pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Não use autoclave para esterilizar a braçadeira de pressão.
- Consulte as instruções de limpeza da braçadeira de pressão.

Os seguintes procedimentos são recomendados para inspeção e limpeza diárias de todos os componentes do sistema de injeção. Se forem detectados defeitos, repare o sistema ou entre em contato com o escritório local da Bayer ou com o revendedor autorizado local para obter assistência técnica. Não use o sistema até que o problema seja corrigido.

#### 14.1.1 Limpeza da cabeça injetora, aquecedor de seringa, tampa do braço frontal, braçadeira de pressão, êmbolo, interface da seringa e suporte de mesa

Limpe os componentes, com exceção do aquecedor e da braçadeira de pressão, com:

- uma gaze embebida em germicida, ou
- uma gaze embebida em alvejante, para pacientes isolados
- 1. Não remova nenhuma tampa, exceto a tampa do braço frontal. Não desmonte a injetora.

2. Remova o aquecedor de seringa.



- 3. Limpe o aquecedor de seringa com um pano umedecido com água e sabão.
- 4. Remova a tampa do braço frontal.



- 5. Limpe a tampa do braço frontal com um pano macio ou uma toalha de papel umedecida em solução de limpeza para remover meio de contraste e outros contaminantes.
- 6. Remova a braçadeira de pressão.





7. Limpe a braçadeira de pressão com um pano macio ou uma toalha de papel umedecida em solução de limpeza para remover meio de contraste e outros contaminantes.

Alguns agentes de limpeza reagem com o material plástico e podem causar degradação estrutural. A Bayer recomenda que a braçadeira de pressão seja lavada em solução de água morna (35°C a 45°C) e detergente suave não abrasivo (limpador enzimático neutro de baixo pH) e, em seguida, bem enxaguada e enxuta com toalha macia.

Pode-se utilizar uma solução de detergente de louça em água para limpar a braçadeira de pressão. Caso deseje utilizar um agente germicida, contate primeiro o fabricante do produto para verificar a taxa de diluição recomendada e a compatibilidade com policarbonatos. Se a solução for aceitável, siga corretamente as direções do fabricante. Não coloque a braçadeira de pressão em lavadora de louça. Podem ocorrer danos se a braçadeira de pressão for lavada em lavadora de louça. Não a deixe em solução germicida por períodos muito extensos. A braçadeira de pressão não deve ser exposta a fluorocarbonos (como freon), ou outros solventes (acetona, benzol, tetracloreto de carbono, metil-etilcetona, metil-isobutilcetona, toluol, tricloro e tricloroetileno). Os gases utilizados na pressurização dos aerossóis podem danificar a braçadeira de pressão. Portanto, não utilize aerossóis dentro ou ao redor da braçadeira de pressão.

- 8. Avance os êmbolos.
- 9. Desligue o sistema na fonte de alimentação.
- **10.** Limpe o êmbolo.
- **11.** Limpe a parte interna da interface da seringa.
- **12.** Limpe o braço frontal. O cone do braço frontal deve se movimentar sem restrições para frete e para trás. Caso contrário, pode estar contaminado com contraste.
- **13.** Limpe a caixa da cabeça da injetora.
- **14.** Reinstale a braçadeira de pressão limpa.
- 15. Reinstale a tampa do braço frontal.
- 16. Reinstale o aquecedor de seringa limpo.
- **17.** Limpe qualquer meio de contraste que tenha sido derramado no suporte e no trilho de mesa, para assegurar a liberdade de movimento do suporte ao longo do trilho.

**OBSERVAÇÃO:** Em caso de entrada de fluido ou respingo no sistema de injeção, certifique-se de que todas as conexões do equipamento e dos acessórios sejam removidas, secas e inspecionadas. Siga as políticas e os procedimentos do hospital ou entre em contato com a Bayer para realizar as verificações operacionais e de segurança elétrica adequadas antes de usar.

#### 14.1.2 Inspeção da cabeça injetora

- Verifique se há algum dano ou trinca no gabinete que possa permitir que líquidos penetrem no compartimento ou que enfraqueça a integridade estrutural da unidade.
- Inspecione todos os cabos conectados à unidade.
  - Verifique se há cortes, trincas, pontos de desgaste ou outros danos visíveis nos cabos.
  - Verifique se todos os conectores estão fixados de maneira apropriada.
- Verifique se todos os parafusos de montagem estão apertados.
- Verifique se há agente de contraste acumulado na área de interface da seringa, inclusive no aquecedor de seringa e na braçadeira de pressão. Siga as instruções de limpeza descritas neste capítulo.
- Inspecione os pontos de articulação para assegurar a movimentação livre.
- Inspecione os controles da cabeça injetora à procura de danos ou desgaste excessivo.

#### 14.1.3 Inspeção da braçadeira de pressão

Antes de cada procedimento, verifique se há sinais de deterioração ou fadiga na braçadeira de pressão observando a luz que passa através dela. A Bayer recomenda substituir a braçadeira de pressão se forem encontrados defeitos na inspeção diária.



Gire a jaqueta de pressão enquanto olha todas as áreas através dela. Isto inclui as margens frontais, toda a superfície cilíndrica e as ranhuras que se encaixam na cabeça da injetora.

Descarte qualquer jaqueta de pressão que apresente trincas, fissuras, arranhões (que possam ser percebidos ao passar a unha sobre os riscos) e opacidade. Essas condições indicam que a braçadeira de pressão está enfraquecida e pode quebrar durante uma injeção sob alta pressão. A braçadeira de pressão NÃO DEVE SER UTILIZADA caso ocorra alguma dessas condições.

As rachaduras são geralmente o resultado de choques físicos, como quedas. A trinca pode parecer apenas uma linha que geralmente se origina do raio ou borda e também pode surgir juntamente com fissuras.



Figura 14 - 1: Rachaduras

As rachaduras causadas por esforço ocorrem quando a braçadeira de pressão for submetida a vários ciclos de pressão. Essas trincas minúsculas aparecem na área frontal da braçadeira de pressão e normalmente formam um padrão ao redor de sua circunferência. Esse tipo de rachadura pode ser visto com mais facilidade ao girar a braçadeira em frente a uma fonte de luz.

0000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Figura 14 - 2: Rachaduras causadas por esforço

As fissuras podem ocorrer quando soluções de limpeza ou solventes não compatíveis forem usados na braçadeira de pressão. As fissuras também podem ocorrer quando a jaqueta de pressão atingir o final de sua vida útil. As fissuras aparecem como pequenas linhas que interferem com a sua transparência. As fissuras costumam surgir localizadas em torno de um ponto de impacto ou fadiga.

ПП			⇒¶(
	0	0	
ЦЦ			-7XA

Figura 14 - 3: Fissuras

Os arranhões são o resultado do contato ou atrito de objetos na parte interna ou externa da superfície da braçadeira de pressão. Podem ocorrer quando a braçadeira de pressão for manuseada de forma incorreta. Verifique a profundidade dos arranhões passando o dedo sobre os mesmos perpendicularmente à superfície. Se você sentir arranhões ao passar a unha, NÃO UTILIZE a braçadeira de pressão.



Figura 14 - 4: Arranhões

Geralmente, a braçadeira de pressão é transparente, o que permite visualizar o interior do cilindro.



Figura 14 - 5: Opacidade

#### 14.1.4 Inspeção do aquecedor

 Verifique se há rachaduras no aquecedor. A Bayer recomenda substituir o aquecedor se forem encontradas rachaduras durante a inspeção.

#### 14.1.5 Inspeção da unidade de controle de vídeo

- Inspecione o cabo conectado à unidade de controle de vídeo.
  - Verifique a presença de cortes, trincas, pontos de desgaste ou outros danos aparentes.
  - Verifique se o conector está fixado de maneira apropriada e bem apertado.
- Verifique se há algum dano ou trinca no gabinete que possa permitir que líquidos penetrem no compartimento ou que enfraqueça a integridade estrutural da unidade.

#### 14.1.6 Inspeção do suporte de mesa

- Inspecione o parafuso da braçadeira para assegurar que está apertado.
- Inspecione o parafuso da cabeça injetora para assegurar que está apertado e que a cabeça injetora está bem presa ao suporte de mesa.
- Procure por peças quebradas ou danificadas.
- Verifique o movimento vertical do suporte de mesa. Se a mola pneumática não estiver funcionando corretamente, não use o suporte.

#### 14.1.7 Inspeção do pedestal

- Inspecione a base, a coluna, os rodízios e a alça para verificar se há trincas ou outros defeitos que possam enfraquecer a estrutura.
- Verifique se todos os parafusos de montagem estão apertados.
- Verifique se os rodízios giram suavemente, sem apresentar emperramento ou atrito.
- Verifique se todos os mecanismos de travamento dos rodízios estão funcionando.

#### 14.1.8 Inspeção da fonte de alimentação

- Inspecione os cabos conectados à fonte de alimentação.
  - Verifique a presença de cortes, trincas, pontos de desgaste ou outros danos aparentes.
    Verifique se os conectores estão fixados corretamente.
- Verifique se há algum dano ou trinca no gabinete que possa permitir que líquidos penetrem no compartimento ou que enfraqueça a integridade estrutural da unidade.
- Verifique se as aberturas de ventilação não estão obstruídas.

#### 14.2 Mensalmente

Uma vez por mês, todo o sistema deve ser completamente inspecionado, limpo e uma verificação operacional deve ser executada, de acordo com os procedimentos descritos na seção, <u>"14.2.3 - Como realizar uma verificação operacional"</u>".

#### 14.2.1 Limpeza da unidade de controle de vídeo, pedestal, fonte de alimentação e suporte de mesa

	AVISO
Risco e	letromecânico – podem ocorrer danos ao equipamento.
•	Remova a alimentação elétrica quando conectar ou desconectar cabos.
•	Não pulverize soluções de limpeza diretamente sobre a tela sensível ao toque da DCU.

Limpe os componentes, com exceção da braçadeira de pressão, com:

- uma gaze embebida em germicida, ou
- uma gaze embebida em alvejante, para pacientes isolados

Desligue o sistema na fonte de alimentação. Limpe a unidade de controle de vídeo, o pedestal e a fonte de alimentação.

Remova o suporte de mesa do trilho e limpe o meio de contraste acumulado usando água com sabão. Seque bem.

#### 14.2.2 Inspeção e limpeza do filtro interno de ar

- 1. Desligue o sistema na fonte de alimentação.
- 2. Remova os dois parafusos ilustrados abaixo.



Figura 14 - 6: Filtro de ar da fonte de alimentação

- 3. Retire o filtro de ar.
- 4. Aspire ou lave o filtro de ar com água e seque-o completamente antes de reinstalá-lo.
- 5. Reinstale o filtro limpo e seco (observe a direção da seta para o fluxo de ar o ar deve fluir para a unidade).
- 6. Recoloque os dois parafusos.

**OBSERVAÇÃO:** Inspecione o filtro interno de ar mensalmente e limpe ao menos uma vez por ano (essa operação pode ser feita com mais frequência, se necessário).

#### 14.2.3 Como realizar uma verificação operacional

#### 

Risco de mau funcionamento do equipamento – pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

 Não utilize o sistema de injeção se forem detectados problemas durante a verificação operacional.

Uma verificação funcional básica do sistema de injeção deve ser incluída como parte da manutenção mensal. Verifique a operação adequada do sistema de injeção para ajudar a detectar problemas que nem sempre são observados na operação diária. O procedimento a seguir representa uma série de atividades sugeridas que abrangem a operação normal do sistema. Leia cuidadosamente o procedimento a seguir antes de iniciar a verificação. Se forem detectados problemas ou se qualquer etapa for reprovada na verificação, entre em contato com o representante de Serviços.

É preciso uma seringa vazia para essa verificação.

- 1. Conecte o sistema de injeção.
- 2. Pressione a chave liga/desliga da fonte de alimentação e pressione a chave liga/desliga da unidade de controle de vídeo. As duas chaves devem acender na cor verde.
  - **a.** O sistema deve passar pelo autoteste sem mensagens de erro. Quando o autoteste terminar, uma tela de segurança é exibida.
  - b. Pressione Continuar para limpar as informações de segurança.
  - c. A guia Inicial deve ser exibida.
- Pressione os controles de brilho para assegurar que os controles variem o brilho do monitor sem escurecer completamente as informações em nenhum dos extremos. Ajuste para um brilho adequado.

- 4. Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de remoção do ar (para cima).
  - a. Verifique se o monitor de volume restante da cabeça injetora está ativo e corretamente orientado.
  - b. Taxa de infusão, volume e limite de pressão não devem estar ativos.
- **5.** Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual) para posição de injeção (para baixo).
  - a. A exibição do volume restante deve estar invertida.
  - b. Taxa de infusão, volume e limite de pressão devem estar com a orientação correta.
- 6. Insira uma seringa vazia na interface da seringa.
  - a. Feche completamente o braço frontal.
  - **b.** 0 ícone de volume restante da cabeça injetora deve acender.
- 7. Pressione as setas da tira de enchimento.
  - **a.** 0 êmbolo não deve se mover.
- 8. Pressione o botão Ativar.
  - **a.** O indicador verde próximo à tecla Ativar deve acender.
  - **b.** 0 indicador verde deve apagar após cerca de cinco segundos.
- 9. Pressione o botão Ativar e pressione a seta de avanço na tira de enchimento em até cinco segundos.
  - **a.** 0 êmbolo deve expandir.
  - **b.** Varie a posição do dedo na tira de enchimento para confirmar a variação na velocidade de carga do êmbolo.
  - c. A exibição do volume restante na cabeça deve diminuir.
- Pressione o botão Ativar e pressione a seta inversa na tira de enchimento em até cinco segundos.
  - a. 0 êmbolo deve retrair.
  - **b.** Varie a posição do dedo na tira de enchimento para confirmar a variação na velocidade de carga do êmbolo.
  - c. A exibição do volume restante na cabeça deve aumentar.
  - d. Retraia o êmbolo até seu limite traseiro. A leitura do volume restante deve ser "150 ml".
- **11.** Na guia *Inicial*, informe um protocolo com os seguintes parâmetros:
  - Volume 20 ml
  - Taxa de infusão 10 ml/s
  - Limite de pressão 500 psi
  - **a.** A cabeça injetora deve exibir esse valor.
- 12. Selecione Armar simples para armar a injetora.
  - a. O monitor deve indicar que a injetora está armada.
  - b. Verifique se a luz indicadora de dispositivo armado na cabeça injetora está acesa.
- **13.** Inicie uma injeção usando a chave manual ou o interruptor de pedal.
  - **a.** O monitor da unidade de controle de vídeo deve indicar que a injetora está "injetando" e a luz indicadora de dispositivo armado da cabeça injetora deve piscar.
  - **b.** Confirme se a injeção é completada em cerca de dois segundos.
  - c. Verifique se a luz indicadora de dispositivo armado na cabeça injetora se apaga.
  - **d.** Quando a injeção for concluída, solte a chave.
  - e. A janela Efetivos da unidade de controle de vídeo deve indicar que um volume de 20 ml foi administrado com uma vazão de 10 ml/s.
- 14. Na tela sensível ao toque da unidade de controle de vídeo, altere o volume para 50 ml.
  - a. Selecione Armar simples para armar a injetora.
  - **b.** Use a chave manual ou o interruptor de pedal para iniciar uma injeção.
  - c. Solte a chave após dois segundos.
  - d. A injeção deve ser interrompida e desarmar.
  - e. Uma mensagem "Término prematuro" deve ser exibida na janela de alertas.

- Na guia Inicial, selecione a guia Variável e informe um protocolo com os seguintes parâmetros: Volume - 10 ml, Taxa de infusão - 1 ml/s, Limite da pressão - 300 PSI
  - a. Arme o sistema; a luz indicadora de dispositivo armado deve estar fixa enquanto o dispositivo estiver armado e o sistema deve, inicialmente, emitir um aviso sonoro.
  - b. Inicie a injeção com vazão variável por meio do disparador manual. Altere a vazão durante a injeção. Confirme se a vazão pode ser variada de 0 a 1 ml/s. O volume administrado deve indicar 10 ml (se a injeção foi concluída). Não deve ocorrer limitação de pressão.
  - c. A vazão da administração deve mudar de acordo com a posição do gatilho do disparador manual. A DCU deve exibir vazões instantâneas durante a injeção.
  - d. A luz indicadora de dispositivo armado deve mudar de um estado fixo para intermitente durante a injeção. A injeção deve ser concluída sem erros. Se o sistema tiver líquido suficiente para outra injeção, deverá retornar ao estado "armado". Se o sistema tiver líquido insuficiente, ocorrerá um desarme no final da injeção e exibirá "Interrupção do procedimento - volume baixo" na janela de alertas.
- 16. Retraia o êmbolo até seu limite traseiro.
  - a. Selecione Armar simples ou Armar múltiplo para armar a injetora.
  - **b.** Abra o braço frontal.
  - c. 0 sistema deve desarmar.
  - d. Feche o braço frontal.
- 17. Selecione Armar simples ou Armar múltiplo para armar a injetora.
  - a. Pressione o botão Desarmar na unidade de controle do monitor.
  - **b.** 0 sistema deve desarmar.
- 18. Selecione Armar simples ou Armar múltiplo para armar a injetora.
  - a. Pressione qualquer botão da cabeça injetora.
  - **b.** 0 sistema deve desarmar.
- 19. Selecione Armar simples ou Armar múltiplo para armar a injetora.
  - a. Use a alça e a parte posterior da cabeça injetora (mas não o botão manual) para girar e posicionar a cabeça injetora na posição de remoção do ar (para cima).
  - b. O sistema deve desarmar e não deve rearmar até que a cabeça volte à posição de injeção.
- **20.** Se o aquecedor de seringa estiver conectado à cabeça injetora, deve estar morno ao toque.
  - a. Não deve haver mensagem de excesso de temperatura na janela de Alertas.
- 21. Se a ISI estiver conectada, ative a ISI e verifique os erros.
- **22.** Desligue o sistema, remova a seringa e descarte-a de forma adequada.

#### 14.3 Anualmente

A Bayer oferece um programa de manutenção preventiva. Esses programas anuais ajudam muito na manutenção da precisão e da confiabilidade e, além disso, podem também estender a vida útil do sistema. Entre em contato com o escritório local da Bayer ou com o representante autorizado local para obter informações adicionais. Consulte o verso da página de título deste manual para obter informações de endereço, telefone e fax.

#### 14.3.1 Calibração do sistema de injeção

A Bayer recomenda a realização de uma calibração completa do sistema e verificação de desempenho anualmente. Entre em contato com a Bayer HealthCare Services ou com o escritório local da Bayer para obter todos os detalhes.

## 14.3.2 Verificação de fuga de energia elétrica

Devem ser realizados testes de fuga de energia elétrica e de continuidade de aterramento de proteção como parte do programa de manutenção anual realizado por um representante de serviços qualificado ou por um revendedor autorizado.

**OBSERVAÇÃO:** As leis locais ou normas hospitalares podem exigir verificações de fuga de energia elétrica a intervalos mais frequentes. Nesse caso, devem ser seguidas as normas locais sobre fuga.

#### 15 Instalação - sistema e acessório

	<b>∆ATENÇÃO</b>
<ul> <li>Risco mecânico – pode aca</li> <li>Cuidado ao passar</li> <li>Siga os procedimen e tampando todos</li> </ul>	arretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador. os cabos, para que não haja risco de tropeçar. ntos de instalação, incluindo o uso de parafusos adequados os orifícios não utilizados.
Este capítulo descreve:	
<ul> <li>"Retirada do sistema</li> <li>"Instalação do pedes</li> <li>"Instalação da fonte</li> <li>"Opcionais para mor</li> <li>"Opcionais para mor</li> <li>"Instalação de acess</li> </ul>	a de injeção da embalagem" stal" de alimentação" ntagem da cabeça injetora" ntagem da unidade de controle de vídeo" órios"
OBSERVAÇÃO:	Entre em contato com a Bayer para obter informações adicionais sobre a instalação.
OBSERVAÇÃO:	Todas as normas institucionais, locais ou nacionais de segurança relativas ao roteamento e instalação de cabos devem ser seguidas.
OBSERVAÇÃO:	Recomenda-se uma verificação operacional após a instalação. Consulte a seção <u>"14.2.3 - Como realizar uma verificação</u> <u>operacional"</u> para obter mais informações.

## 15.1 Retirada do sistema de injeção da embalagem

<b>∆ATENÇÃO</b>
<ul> <li>Risco mecânico – pode acarretar lesão leve ou moderada do operador.</li> <li>Solicite a ajuda de outra pessoa para levantar ou mover embalagens pesadas ou grandes.</li> <li>Examine visualmente o conteúdo e a embalagem antes do uso.</li> <li>Não utilize o produto se a embalagem estiver danificada.</li> </ul>
O sistema é transportado em várias embalagens, com o número de embalagens dependendo do tipo de instalação. Os principais componentes do sistema injetor são transportados em duas embalagens.

Embalagens de transporte:

- ٠ Embalagem contendo cabeça injetora, monitor e base.
- Embalagem contendo itens cabos de interconexão do acessório. •

Embalagens de transporte adicionais:

Embalagem contendo a opção de montagem da cabeça injetora, com Sistema de montagem ٠ de teto com contrapeso ou pedestal (OCS).

**OBSERVAÇÃO:** Antes da instalação, remova e inspecione o conteúdo de todas as embalagens e verifique se todos os componentes estão presentes. Entre em contato com a Bayer imediatamente para comunicar danos ou a ausência de componentes.

# 15.2 Instalação do pedestal

<ul> <li>Risco de embolia gasosa – Risco de lesão grave ou morte para o paciente.</li> <li>A cabeça injetora será montada no braço articulado.</li> </ul>
<b>△ATENÇÃO</b>
<ul> <li>Risco mecânico – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.</li> <li>Mova o braço articulado para a posição superior antes de remover a cabeça.</li> <li>Não monte a unidade de controle de vídeo no braço articulado.</li> </ul>

A configuração do Mark 7 Arterion com pedestal é enviada em duas caixas, conforme indicado em <u>"15.1 - Retirada do sistema de injeção da embalagem"</u>. O instalador precisa concluir a montagem do pedestal, conectar à cabeça injetora e à unidade de controle de vídeo, passar os cabos e fazer as conexões com a fonte de alimentação.

1. Remova o pedestal da caixa.



Figura 15 - 1: Pedestal

- 2. Insira a terminação macho do braço articulado na parte superior do mastro superior (A).
  - Aperte o parafuso manualmente.
- 3. Prenda a cabeça injetora ao braço articulado.
  - **a.** Solte o parafuso da cabeça injetora (B), girando em sentido anti-horário até que gire livremente.



Figura 15 - 2: Solte o parafuso da cabeça injetora

b. Insira o pino de montagem da cabeça injetora na parte superior do braço articulado.



Figura 15 - 3: Prenda a cabeça injetora ao braço articulado

c. Prenda a cabeça injetora girando ao máximo seu parafuso em sentido horário.

**d.** Verifique se a cabeça injetora está bem presa, para facilitar um ajuste seguro da cabeça injetora no braço articulado.



Figura 15 - 4: Cabeça injetora montada no braço articulado

**OBSERVAÇÃO:** Solte o parafuso da cabeça injetora antes de reposicioná-la.

OBSERVAÇÃO: A remoção da cabeça injetora se dá de maneira inversa à instalação.

- 4. Remova a tampa do mastro superior (C) e guarde os parafusos.
- 5. Solte a bandeja de contraste (D) puxando pela parte inferior.
- 6. Remova a tampa do mastro inferior (E) e guarde o parafuso.
- 7. No mastro inferior, remova o guia do cabo e guarde os parafusos.
- 8. Passe o cabo da cabeça injetora pela abertura da bandeja de contraste e depois para baixo, pelo orifício na parte de cima do mastro superior.
- **9.** Prenda o suporte à unidade de controle de vídeo (consulte <u>"15.5.1 Instalação do kit de suporte"</u> neste capítulo).
- 10. Insira o pino de montagem do suporte na haste da unidade de controle de vídeo (F).
  - Aperte manualmente o parafuso do mastro da unidade de controle de vídeo.
- **11.** Solte os parafusos da tampa do mastro da unidade de controle de vídeo (G) para remover a tampa oposta às cabeças do parafuso.
- 12. Remova a placa do gancho (H) de baixo do conjunto da alça e guarde os parafusos.
- **13.** Passe o cabo da unidade de controle de vídeo pelo orifício adjacente ao mastro da unidade de controle de vídeo.
- 14. Insira a fonte de alimentação na base (I) no lado da alça do pedestal.
  - Alinhe o alvo do lado da fonte de alimentação com a abertura do lado do suporte.



Figura 15 - 5: Inserção da fonte de alimentação

- Prenda a fonte de alimentação com os quatro parafusos (J) presos à base.
- **15.** Conecte o cabo da unidade de controle de vídeo à conexão correspondente na parte superior da fonte de alimentação.
- **16.** Conecte a conexão para a cabeça injetora na parte superior da fonte de alimentação.
- 17. Alinhe o cabo da unidade de controle de vídeo ao canal sob o conjunto da alça e prenda a placa do gancho (H) à parte inferior do mastro superior. Centralize a fita preta do cabo com a abertura da tampa. Deixe folga suficiente no cabo para permitir a rotação livre da unidade de controle de vídeo.



Figura 15 - 6: Montagem do pedestal

- **18.** Conecte a tampa do mastro da unidade de controle de vídeo (G) e reconecte a bandeja de contraste (D).
- **19.** Conecte a tampa do mastro superior (C) enquanto alinha o cabo da cabeça injetora aos guias moldados da tampa do mastro. Deixe folga suficiente para permitir movimento total da cabeça injetora no mastro superior.
- **20.** Enrole os cabos da unidade de controle de vídeo e da cabeça injetora e prenda conforme ilustrado na figura abaixo.



Figura 15 - 7: Disposição de cabos no pedestal

- 21. No mastro inferior, prenda o guia de cabo à frente dos cabos da unidade de controle de vídeo e da cabeça injetora e no canal do mastro inferior. O orifício do flange para o mastro superior está voltado para cima.
- **22.** Conecte a tampa do mastro inferior (E).
- 23. Conecte o cabo da fonte de alimentação à sua tomada elétrica de entrada.

## 15.3 Instalação da fonte de alimentação

#### **ADVERTÊNCIA**

Risco de choque elétrico - pode acarretar lesão grave ou morte do paciente e/ou operador.

- Use apenas cabos de alimentação aprovados para uso no Mark 7 Arterion.
- Para instalações nos Estados Unidos, os equipamentos devem ser ligados apenas tomadas exclusivas para hospitais ou de grau hospitalar.

#### **AVISO**

#### Risco eletromecânico – podem ocorrer danos ao equipamento.

- Não bloqueie as aberturas de ventilação da fonte de alimentação.
  - A folga para instalação deve ser de no mínimo 8 a 13 cm.

Para instalações nos Estados Unidos, os equipamentos devem ser ligados apenas tomadas exclusivas para hospitais ou de grau hospitalar. Esta seção ilustra todos os pontos de conexão da fonte de alimentação, descreve como relocar as conexões da placa superior para a inferior, e ilustra como montar o suporte de chão da fonte de alimentação.

#### 15.3.1 Conexões da fonte de alimentação

A fonte de alimentação tem portas de conexão na placa superior, frontal e traseira. Quando sai de fábrica, apenas as conexões das placas superior e frontal da fonte de alimentação estão ativas. Esta seção mostra a localização de cada porta e traz uma breve descrição de cada uma.

**OBSERVAÇÃO:** Os conectores da placa superior devem ser usados somente na configuração com pedestal.

**OBSERVAÇÃO:** Consulte a seção <u>"15.3.3 - Relocação dos conectores da fonte de alimentação"</u> para obter informações sobre a troca das portas de conexão da placa superior para a traseira.



Figura 15 - 8: Placa superior

A	Conexão para unidade de controle de vídeo para uma única unidade ou para a primeira unidade de controle de vídeo em um sistema com duas unidades de controle de vídeo
В	Conexão para cabeça injetora



Figura 15 - 9: Placa frontal
A	Entrada da tomada A/C	В	Conexão da chave manual ou interruptor de pedal
С	Conexão da ISI	D	Conexão CAN (uso futuro)
E	Conexão para unidade de controle de vídeo para a segunda unidade de controle de vídeo em um sistema com duas unidades de controle de vídeo	F	Porta de expansão futura
G	Chave liga/desliga		

Quando sai de fábrica, as conexões da placa traseira da fonte de alimentação não estão ativas. Para usar essas portas, consulte a seção <u>"15.3.3 - Relocação dos conectores da fonte de</u> <u>alimentação"</u>para obter informações.



Figura 15 - 10: Placa traseira

A	Porta de expansão futura	В	Conexão para unidade de controle de vídeo para uma única unidade ou para a primeira unidade de controle de vídeo em um sistema com duas unidades de controle de vídeo
С	Conexão para unidade de controle de vídeo para a segunda unidade de controle de vídeo	D	Conexão para cabeça injetora

15.3.2 Montagem do suporte de chão para a fonte de alimentação



Figura 15 - 11: Instalação dos pés de borracha



Figura 15 - 12: Conexão ao suporte de chão



Figura 15 - 13: Conexão da alça

#### 15.3.3 Relocação dos conectores da fonte de alimentação

	AVISO
Risco eletromecânico – podem ocorrer danos ao equipamento.	
•	Siga as práticas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD).

Desconecte o cabo de alimentação antes de remover ou substituir as placas do PC.

Os conectores da unidade de controle de vídeo e da cabeça injetora na Mark 7 Arterion fonte de alimentação podem ser movidos para acomodar diferentes configurações. Os conectores da unidade de controle de vídeo e da cabeça injetora encontrados na parte superior da fonte de alimentação podem ser movidos para a traseira. A conexão da unidade de controle de vídeo 2, na frente da fonte de alimentação, pode ser movida para a traseira.

Entre em contato com o representante do serviço local para obter ajuda.

#### 15.4 Opcionais para montagem da cabeça injetora

- "Instalação do suporte da cabeça (KMA 320RT)"
- "Instalação do suporte de altura ajustável (KMA 330)"
- "Instalação do sistema de montagem de teto com contrapeso"
- "Instalação do suporte de mesa ajustável (KMA 350)"

**OBSERVAÇÃO:** Esta seção supõe que o operador instalou os dispositivos de montagem.

**OBSERVAÇÃO:** Consulte a seção <u>"15.3.1 - Conexões da fonte de alimentação"</u>, para a localização das conexões.

#### 15.4.1 Instalação do suporte da cabeça (KMA 320RT)

Consulte DN-231999 para instruções de instalação.

#### 15.4.2 Instalação do suporte de altura ajustável (KMA 330)

Consulte 201011 (inglês) ou 201061 (japonês) para obter instruções para a instalação.

#### 15.4.3 Instalação do suporte de mesa ajustável (KMA 350)

Consulte 3040373 para instruções de instalação.

#### 15.4.4 Instalação do sistema de montagem de teto com contrapeso

Para instruções de instalação do OCS, consulte o manual de instalação do sistema de suspensão MAVIG Portegra2 para injetores MEDRAD<sup>®</sup> (MED01002E).

#### 15.5 Opcionais para montagem da unidade de controle de vídeo

- "Instalação do kit de suporte"
- "Instalação do kit do suporte de mesa"
- "Instalação do suporte de mesa fixo"
- "Instalação do suporte de montagem em parede"

## 15.5.1 Instalação do kit de suporte

O suporte para unidade de controle de vídeo se conecta ao pedestal (ART 700 PED), ao suporte de mesa fixo (ART 700 DCU TM) e ao suporte de mesa com trilho em T ajustável universal (KMA 350).



Figura 15 - 14: Instalação da placa do suporte









Figura 15 - 16: Coloque os pés de borracha



Figura 15 - 17: Parte traseira da unidade de controle de vídeo - remova os parafusos



Figura 15 - 18: Suporte de mesa da unidade de controle de vídeo conectado

**OBSERVAÇÃO:** Reutilize os parafusos #8-32 1/2" removidos na figura 15 - 17.

15.5.3 Instalação do suporte de mesa fixo

AVISO			
Risco eletromecânico – podem ocorrer danos ao equipamento.			
<ul> <li>Antes da instalação do suporte de mesa, verifique se o trilho da mesa pode suportar uma carga estática vertical mínima de 18 kg (40 lb). Consulte a documentação do fabricante da mesa para obter informações relativas à capacidade de carga.</li> <li>Não aperte demais o parafuso do suporte de mesa.</li> </ul>	3		
<ul> <li>Não force o suporte de mesa sobre o triino da mesa.</li> <li>Solte o parafuso do suporte de mesa antes de remover os componentes.</li> </ul>			
suporte de mesa fixo pode ser usado com a unidade de controle de vídeo usando o suporte em ur	na		

O suporte de mesa fixo pode ser usado com a unidade de controle de vídeo usando o suporte em uma guarda de proteção. O suporte de mesa fixo foi projetado para acomodar trilhos de 6,4 mm (1/4") a 12,7 mm (1/2") de espessura e 22,2 mm (7/8") de altura.

**OBSERVAÇÃO:** 0 suporte de mesa fixo não deve ser usado com a cabeça injetora.

1. Incline ligeiramente o suporte de mesa fixo em direção ao centro da mesa e prenda na parte superior do trilho.



Figura 15 - 19: Instalação do suporte de mesa fixo

2. Gire o suporte, afastando-o do centro da mesa, até que a alavanca de montagem se encaixe no trilho da mesa.

**OBSERVAÇÃO:** Pode ser necessário ajustar a alavanca de montagem antes da instalação para que a alavanca se encaixe corretamente (consulte a etapa **4** e depois volte à etapa **3**).

3. Aperte o botão da braçadeira até que o suporte esteja paralelo ao trilho.



Figura 15 - 20: Como apertar o parafuso da braçadeira

**4.** Usando a chave Allen 3/16" fornecida, gire o parafuso de ajuste (A) no sentido horário até que a alavanca de montagem (B) fique em contato com a parte inferior do trilho.



Figura 15 - 21: Parafuso de ajuste e alavanca de montagem

5. Gire o mesmo parafuso de ajuste (A) em sentido anti-horário cerca de 45 graus; remova a chave Allen.



#### Figura 15 - 22: Parafuso do suporte de mesa

- 6. Aperte o botão da braçadeira até que o suporte esteja preso firmemente ao trilho.
- 7. Solte o botão (C), girando ao máximo em sentido anti-horário.
- **8.** Com a unidade de controle de vídeo presa ao suporte, insira o pino do suporte na parte superior do suporte de mesa fixo.
- **9.** Prenda a unidade de controle de vídeo girando o parafuso (C) em sentido horário. Quando devidamente apertado, a unidade de controle de vídeo não deve se mover quando a tela for pressionada.

#### 15.5.4 Instalação do suporte de montagem em parede

1.

OBSERVAÇÃO:	Antes de conectar o suporte à parede, o instalador deve saber se as vigas da parede são feitas de metal ou de madeira. Isso determinará o tipo de peça necessária para executar a instalação.	
OBSERVAÇÃO:	O suporte deve ser montado em uma viga para garantir uma montagem segura. Parede de chapa de material aglomerado e buchas com asas não suportarão o peso e a movimentação provocados pelo balanço do console de controle para posicionamento durante a utilização de rotina.	
OBSERVAÇÃO:	Não instale o suporte para parede em paredes blindadas, a menos que a instalação não viole a blindagem.	
OBSERVAÇÃO:	Se a parede de chapa de material aglomerado for mais espessa que 1,5 cm, parafusos mais longos devem ser utilizados para garantir uma montagem segura.	
Segure o suporte de forma com as placas de fricção na parte inferior e posicione-o na parede onde o equipamento será instalado. Marque os furos de montagem. O suporte deve ser		

- anotado em uma viga para garantir uma montagem segura.
   Faça um furo de 4 mm por 5 cm de profundidade na parede e na viga (furo de 9 mm se
- Faça um furo de 4 mm por 5 cm de profundidade na parede e na viga (furo de 9 mm se houver uma viga de metal).

- 3. Em vigas de metal apenas, coloque as buchas para parede oca nos furos da parede.
- **4.** Coloque o suporte na parede e prenda-o com os fixadores fornecidos (parafusos nº 12 x 2 polegadas para vigas de madeira, parafusos nº 10-24 x 2 ½ pol para vigas de metal).
- 5. Remova os quatro parafusos da parte traseira da unidade de controle de vídeo.



Figura 15 - 23: Remova os parafusos

- 6. Deixe os retentores do cabo (A) presos ao cabo de força.
- 7. Coloque a unidade de controle de vídeo na placa e prenda-a ao suporte com os parafusos nº 8-32 x 5/8" fornecidos, conforme ilustrado na figura 15 - 24. Certifique-se de anexar as travas do retentor do cabo nos orifícios do canto superior e inferior direito na unidade de controle de vídeo.



Figura 15 - 24: Parafusos do suporte para parede e unidade de controle de vídeo montada

8. Conecte o cabo à parte traseira da unidade de controle de vídeo (pode ser necessária uma chave de fenda pequena). Passe o cabo da unidade de controle de vídeo pela articulação do suporte de parede.

**OBSERVAÇÃO:** 0 raio mínimo de curvatura para o cabo é de cinco polegadas.

**9.** Use os prendedores e suportes para cabo para prender o cabo à parede. Deixe folga suficiente no cabo da unidade de controle de vídeo para permitir amplitude total de movimento do suporte. Afaste o cabo do suporte para impedir que o cabo fique preso na articulação.

Para girar a unidade de controle de vídeo de um lado para outro, empurre a parte inferior para cima. Nesta posição, o suporte e a unidade de controle de vídeo giram de um lado para outro.

Depois que a unidade de controle de vídeo estiver posicionada, deixe-a voltar para baixo para travar na posição. Uma batida leve na parte superior da unidade de controle de vídeo garantirá o travamento.



Figura 15 - 25: Posicionamento de uma unidade de controle de vídeo com suporte de parede

#### 15.5.4.1 Inversão do sentido do movimento do suporte de parede

O suporte de parede para a unidade de controle de vídeo gira a partir da direita, mas pode ser convertido para girar a partir da esquerda.



Figura 15 - 26: Configurações do suporte de parede com giro à direita e à esquerda

1. Remova a unidade de controle de vídeo do suporte de parede.



Figura 15 - 27: Placa de fricção do suporte de parede – vista detalhada

- 2. Remova a borboleta (B) da parte superior do parafuso do pivô (A).
- 3. Remova a arruela e a mola (C).
- 4. Levante a placa de montagem (D), remova dos pinos de montagem e vire.
- 5. Instale a mola e a arruela (C) no pino de montagem.
- 6. Instale a borboleta (B) no parafuso de montagem (A) e aperte até encontrar resistência.
- 7. Instale a unidade de controle de vídeo no suporte de parede.

# 15.6 Instalação de acessórios

- "Instalação do aquecedor de seringa"
- "Instalação da braçadeira de pressão da seringa"
- "Instalação da chave manual e do interruptor de pedal"
- "Kit de suporte da chave manual"
- "Instalação do revestimento estéril da unidade de controle de vídeo"
- "Instalação do suporte para cabo"

#### 15.6.1 Instalação do aquecedor de seringa



Figura 15 - 28: Porta do aquecedor de seringa (A)

OBSERVAÇÃO: Remova e descarte a tampa que cobre a porta (A).



Figura 15 - 29: Aquecedor de seringa



Figura 15 - 30: Aquecedor de seringa conectado

#### 15.6.2 Instalação da braçadeira de pressão da seringa

Instale a braçadeira de pressão na parte frontal da injetora antes de instalar uma seringa.

- 1. Alinhe a abertura da braçadeira de pressão com a saliência na parte frontal da injetora.
- 2. Empurre firmemente a face da braçadeira de pressão até que se encaixe na injetora.
- **3.** Verifique se a interface da seringa fecha corretamente.

#### 15.6.3 Instalação da chave manual e do interruptor de pedal



Figura 15 - 31: Localização da fonte de alimentação da chave manual e do interruptor de pedal



Figura 15 - 32: Localização da chave manual da unidade de controle de vídeo



Figura 15 - 33: Use a presilha para prender o cabo da chave manual à unidade de controle de vídeo

#### 15.6.4 Kit de suporte da chave manual

O kit de suporte da chave manual contém as peças para que o operador monte a chave manual em qualquer superfície plana (como a parte traseira da unidade de controle de vídeo, por exemplo) e em um pedestal ou objeto de forma similar.

- 1. Para montar usando o suporte de metal e a fita dupla-face,
  - a. Prenda o estojo da chave manual (A) ao suporte de metal usando os parafusos incluídos.



Figura 15 - 34: Estojo da chave manual com suporte

- b. Com uma mistura de álcool isopropílico e água em partes iguais, limpe cuidadosamente uma área da superfície de montagem com a forma e o tamanho aproximados da fita dupla-face pré-cortada.
- c. Aplique uma camada fina da base para superfície incluída na área (B) onde será montado e no suporte de metal.
- **d.** Gire, se necessário, antes de aplicar à superfície; a fita aderirá com o contato. Aplique a fita dupla-face no suporte de metal e depois prenda à superfície preparada.
- e. Aplique bastante pressão para encaixar a braçadeira totalmente.
- 2. Para montar a chave manual usando a tira de velcro,
  - **a.** Passe a tira de velcro pelas duas aberturas do estojo da chave manual.



Figura 15 - 35: Estojo da chave manual com velcro

- b. Enrole a tira de velcro ao redor de um pedestal ou objeto similar.
- c. A tira deve estar acomodada para evitar que o estojo se desloque durante o uso. A fita dupla-face também pode ser usada entre o estojo e o pedestal para impedir deslocamento.

#### 15.6.5 Instalação do revestimento estéril da unidade de controle de vídeo

Risco

<b>∆ADVERTÊNCIA</b>		
de contaminação biológica – Risco de lesão grave ou morte do paciente e/ou operador. Descarte corretamente os itens descartáveis após o uso ou caso tenha ocorrido contaminação durante a configuração ou uso.		
<b>∆ATENÇÃO</b>		
de contemine a complicatel and complex les complexed as presimte a les		

Risco de contaminação ambiental – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Examine visualmente o conteúdo e a embalagem antes do uso.
- Não use se a integridade da embalagem estiver comprometida.
- Siga os princípios das técnicas estéreis quando instalar o revestimento da unidade de controle de vídeo.

**OBSERVAÇÃO:** Conteúdo estéril. O revestimento da unidade de controle de vídeo deve ser aplicado por meio de técnica estéril.

O revestimento estéril da unidade de controle de vídeo do Mark 7 Arterion deve ser utilizado em um único paciente.

- 1. Use uma técnica estéril para abrir a embalagem do revestimento estéril da unidade de controle de vídeo.
- 2. Insira o revestimento estéril sobre a unidade de controle de vídeo.
- 3. O revestimento deve cobrir completamente a unidade de controle de vídeo.



Figura 15 - 36: Instalação do revestimento

### 15.6.6 Instalação do suporte para cabo

#### **ATENÇÃO**

Risco mecânico – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.

- Cuidado ao instalar o suporte para cabos, para que não haja risco de tropeçar.
- "Instalação do suporte para cabo de mesa"
- "Instalação do suporte para cabo de chão"

#### 15.6.6.1 Instalação do suporte para cabo de mesa

O suporte para cabo de mesa, inserção para cabo e placa de montagem do painel podem ser instalados usando apenas o suporte e a inserção, ou o suporte e a placa de montagem de painel.

- "Instalação do suporte e da inserção"
- "Instalação apenas na inserção"
- "Instalação do suporte e da placa de montagem de painel"

#### 15.6.6.1.1 Instalação do suporte e da inserção

**OBSERVAÇÃO:** Antes de furar, verifique a folga atrás do local desejado para a instalação dentro da mesa. Confirme se não há cabos ou outras peças que interfiram com a instalação e a função do suporte para cabo de mesa.

1. Faça furos prévios de montagem (se a mesa já não estiver furada) usando o gabarito para furação do suporte para cabo de mesa fornecido a título de guia no Apêndice A.

**OBSERVAÇÃO:** NÃO fotocopie a o gabarito, porque a fotocópia pode distorcer a imagem. SEMPRE MEÇA ANTES DE FURAR.

- Passe a extensão de cabo da cabeça injetora e o cabo da unidade de controle de vídeo do Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion pela abertura da mesa.
- **3.** Localize o suporte para cabo de mesa (A). Remova os quatro parafusos (B) que prendem a inserção ao suporte.



#### Figura 15 - 37: Montagem do suporte para cabo de mesa

- 4. Desmonte a inserção (C), removendo os parafusos Allen (D).
- 5. Insira e passe os cabos pela abertura do suporte.
- 6. Prenda a parte superior da inserção (C) no suporte.
- 7. Alinhe os cabos nas ranhuras de tamanho correspondente da inserção. Deixe 4 a 6 polegadas da extensão do cabo da cabeça injetora além da abertura do suporte. Deixe uma folga suficiente no cabo da unidade de controle de vídeo além da abertura do suporte para conectar a unidade de controle de vídeo no local desejado.

**OBSERVAÇÃO:** Quando instalar apenas um cabo, insira a tampa de tamanho adequado (incluída) no orifício vazio.

8. Monte novamente a inserção (C) usando os parafusos Allen (D) removidos na etapa 4.

**9.** Monte o suporte na mesa, usando as peças existentes disponíveis na mesa. Use os parafusos de metal nº 8 incluídos, caso não existam peças disponíveis.



#### Figura 15 - 38: Suporte de mesa montado na mesa

OBSERVAÇÃO: O raio mínimo de curvatura para o cabo de extensão da cabeça injetora é de sete polegadas; para o cabo da unidade de controle de vídeo, cinco polegadas.

#### 15.6.6.1.2 Instalação apenas na inserção

**OBSERVAÇÃO:** Antes de furar, verifique a folga atrás do local desejado para a instalação dentro da mesa. Confirme se não há cabos ou outras peças que interfiram com a instalação e a função da inserção para cabo de mesa.

- 1. Faça furos prévios de montagem usando o gabarito para furação da inserção para manutenção do suporte para cabo de mesa fornecido no Apêndice A.
- 2. Passe a extensão de cabo da cabeça injetora e o cabo da unidade de controle de vídeo pela abertura da mesa.
- 3. Localize o suporte para cabo de mesa e desmonte-o. Remova os quatro parafusos que prendem a inserção ao suporte.
- 4. Prenda a parte superior da inserção ao interior da abertura.
- 5. Alinhe os cabos nas ranhuras de tamanho correspondente da inserção. Deixe 4 a 6 polegadas da extensão do cabo da cabeça injetora além da abertura do suporte. Deixe uma folga suficiente no cabo da unidade de controle de vídeo além da abertura do suporte para conectar a unidade de controle de vídeo no local desejado.
  - **OBSERVAÇÃO:** Quando instalar apenas um cabo, insira a tampa de tamanho adequado (incluída) no orifício vazio.
- 6. Prenda a parte inferior da inserção à sua parte superior.
  - OBSERVAÇÃO: O raio mínimo de curvatura para o cabo de extensão da cabeça injetora é de sete polegadas; para o cabo da unidade de controle de vídeo, cinco polegadas.

#### 15.6.6.1.3 Instalação do suporte e da placa de montagem de painel

#### **ATENCÃO**

Risco mecânico – pode acarretar lesão leve ou moderada ao paciente e/ou operador.
 Cuidado ao instalar o suporte para cabos, para que não haja risco de tropeçar.

**OBSERVAÇÃO:** Antes de furar, verifique a folga atrás do local desejado para a instalação dentro da mesa. Confirme se não há cabos ou outras peças que interfiram com a instalação e a função do suporte para cabo de mesa. 1. Faça furos prévios de montagem (se a mesa já não estiver furada) usando o gabarito para furação do suporte para cabo de mesa fornecido a título de guia no Apêndice A.

**OBSERVAÇÃO:** NÃO fotocopie a o gabarito, porque a fotocópia pode distorcer a imagem. SEMPRE MEÇA ANTES DE FURAR.

- Instale o cabo de extensão da cabeça da injetora do sistema da injetora MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion e o display Localize o suporte de cabo da mesa (A).
- **3.** Remova os quatro parafusos (B) que prendem a inserção ao suporte. Cabo da unidade de controle através da abertura da mesa.



Figura 15 - 39: Montagem do suporte para cabo de mesa

- 4. Descarte os parafusos e a inserção.
- 5. Alinhe os conectores de cabo nas ranhuras de tamanho correspondente da placa de inserção.



#### Figura 15 - 40: Encaixe os cabos na placa de montagem do painel

**OBSERVAÇÃO:** Se for encaixar o cabo DCU, remova a placa de proteção (c) da placa.

- 6. Insira os conectores do cabo nas ranhuras de tamanho correspondente da placa.
- **7.** Encaixe a placa de montagem de painel no suporte usando os quatro parafusos 4-40 de cabeça plana e corte de encaixe.



Figura 15 - 41: Placa de montagem no suporte

8. Monte o suporte na mesa, usando as peças existentes disponíveis na mesa. Use os parafusos de metal nº 8 incluídos, caso não existam peças disponíveis.



#### Figura 15 - 42: Suporte de mesa montado na mesa

**OBSERVAÇÃO:** O raio mínimo de curvatura para o cabo de extensão da cabeça injetora é de sete polegadas; para o cabo da unidade de controle de vídeo, cinco polegadas.

#### 15.6.6.2 Instalação do suporte para cabo de chão

**OBSERVAÇÃO:** Antes de furar, verifique a folga atrás do local desejado para a instalação no chão. Confirme se não há cabos ou outras peças que interfiram com a instalação e a função do suporte para cabo de chão.

1. Faça furos prévios de montagem usando o gabarito para furação do suporte para cabo de chão fornecido a título de guia no Apêndice A.

**OBSERVAÇÃO:** NÃO fotocopie a o gabarito, porque a fotocópia pode distorcer a imagem. SEMPRE MEÇA ANTES DE FURAR.

2. Passe a extensão de cabo da cabeça injetora e o cabo da unidade de controle de vídeo do Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion pela abertura no chão.



Figura 15 - 43: Passagem dos cabos de extensão



3. Localize o suporte para cabo de chão (A). Remova os quatro parafusos (B) que prendem a inserção ao suporte.



Figura 15 - 44: Conjunto do suporte para cabo de chão

- 4. Desmonte a inserção (C), removendo os três parafusos Allen (D).
- 5. Passe os cabos de extensão pela abertura do suporte de chão e da inserção de cabo.
- 6. Prenda a parte superior da inserção de cabo ao suporte, usando quatro parafusos  $n^{\circ}$  4-40 x 3/8" (B).
- 7. Alinhe os cabos nas ranhuras de tamanho correspondente da inserção. Deixe uma folga suficiente no cabo da unidade de controle de vídeo e no cabo de extensão da cabeça injetora além da abertura do suporte para conectar a unidade de controle de vídeo e a cabeça injetora no local desejado.

**OBSERVAÇÃO:** Quando instalar apenas um cabo, insira a tampa de tamanho adequado (incluída) no orifício vazio.

8. Prenda a parte inferior da inserção à sua parte superior usando os parafusos Allen (D). Confirme se a parte inferior e superior da inserção estão completamente encaixadas uma na outra.

- 9. Aplique RTV ao lado inferior do suporte.
- **10.** Prenda o suporte ao chão. Estão incluídas peças para montagem do suporte em pisos de concreto ou madeira.



Figura 15 - 45: Suporte de chão montado no chão

**OBSERVAÇÃO:** O raio mínimo de curvatura para o cabo de extensão da cabeça injetora é de sete polegadas; para o cabo da unidade de controle de vídeo, cinco polegadas.

#### 15.6.6.2.1 Instalação do suporte de chão e da placa de montagem de painel



Figura 15 - 46: Conjunto do suporte para cabo de chão

B

Descarte os parafusos e a inserção.

5. Remova o alívio de tensão dos cabos que serão montados, conforme mostrado abaixo.



Figura 15 - 47: Remoção do alívio de tensão do cabo

6. Insira os conectores do cabo nas ranhuras de tamanho correspondente da placa.





**OBSERVAÇÃO:** Se for encaixar o cabo DCU, remova a placa de proteção (c) da placa.

7. Encaixe a placa de montagem de painel no suporte usando os quatro parafusos 4-40 de cabeça plana e corte de encaixe.



Figura 15 - 49: Placa de montagem no suporte

- 8. Aplique RTV ao lado inferior do suporte.
- **9.** Monte o suporte no chão. Estão incluídas peças para montagem do suporte em pisos de concreto ou madeira.





**OBSERVAÇÃO:** O raio mínimo de curvatura para o cabo de extensão da cabeça injetora é de sete polegadas; para o cabo da unidade de controle de vídeo, cinco polegadas.

#### 15.7 Instalação do kit de montagem do suporte

0 kit de montagem do pedestal do Mark 7 Arterion deve ser usado com o KMA 320 RT e o KMA 330.

**OBSERVAÇÃO:** Assegure-se de que o KMA 320 RT e o KMA 330 têm cinco (5) roldanas com travas. Se o pedestal não tiver cinco roldanas com travas, entre em contato com o atendimento ao cliente para obter o número das peças pelo telefone 699-4645-100.

#### 15.8 Instalação do suporte da fonte de alimentação



- 1. Gire o braço do pedestal no sentido anti-horário até atingir o fim.
- Anexe a placa de suporte de montagem da unidade de alimentação (A) à braçadeira do tubo da unidade de alimentação (B) usando dois parafusos Phillips de cabeça panela de 10-32 x 3/8 (C).
- 3. Repita etapa 2.
- 4. Anexe os suportes da unidade de alimentação montados às partes superior e inferior da unidade de alimentação.

**OBSERVAÇÃO:** A cabeça do parafuso se alinhará com o orifício da placa do suporte.



- 5. Trave as roldanas no pedestal.
- 6. Posicione a unidade de alimentação no pedestal conforme mostrado abaixo.



- Anexe frouxamente a braçadeira em meia-lua (D) à metade inferior da braçadeira do tubo usando dois parafusos de cabeça de soquete de 10-32 x 3/4 (E) e uma chave sextavada de 3/16.
- 8. Anexe frouxamente a braçadeira em meia-lua (D) na metade superior da braçadeira do tubo usando dois parafusos de cabeça de soquete de 10-32 x 3/4 (E) e uma chave sextavada de 3/16. A unidade de alimentação deve ficar no ponto mais baixo do pedestal.
- 9. Alinhe a unidade de alimentação conforme mostrado abaixo e aperte bem as braçadeiras.



15.9 Instalação da montagem do suporte da Unidade de controle de vídeo (UCV)



- 1. Insira o encaixe de montagem da UCV (A) na coluna de suporte da UCV (B).
- 2. Alinhe os orifícios e fixe com dois parafusos Phillips de 8-32 x 3/8 (C) usando uma chave Phillips nº 2. Não aperte demasiadamente.



- 3. Assegure-se de que o braço do pedestal foi rotacionado no sentido anti-horário até atingir o fim.
- 4. Localize as duas metades do suporte de montagem da UCV (D).
- 5. Junte as metades assegurando-se de que cada orifício rosqueado se alinhe com um orifício.
- 6. Posicione o suporte de montagem da UCV ao redor da coluna da UCV de forma que a parte inferior esteja a aproximadamente 41 pol. do chão.



- **7.** Insira e aperte fortemente um parafuso de 1/4-20 x 1-1/4 (E) no orifício mais próximo da coluna do suporte.
- 8. Insira a coluna de suporte da UCV no orifício aberto do suporte de montagem da UCV de forma que o pino (H) fique fora da coluna do suporte e a parte inferior da coluna fique nivelada com o suporte. Veja imagem abaixo.



- **9.** Insira e aperte bem um parafuso de 1/4-20 x 1-1/4 (E) no suporte de montagem da UCV mais próximo da coluna de suporte da UCV.
- **10.** Gire o suporte de montagem da UCV de forma que o suporte fique posicionado diretamente sob o braço do pedestal.
- **11.** Insira dois parafusos de 1/4-20 x 1-1/4 (E) nos orifícios nas extremidades do suporte de montagem da UCV.
- **12.** Posicione a chave manual e o gerenciamento de cabos (I) entre a coluna de suporte da UCV e o pedestal conforme mostrado abaixo.



- 13. Insira o parafuso com cabeça de botão de 1/4-20 x 1 (G) e aperte.
- **14.** Insira os parafusos restantes de 1/4-20 x 1-1/4 (E) nos orifícios restantes do suporte de montagem da UCV.
- **15.** Aperte bem todos os parafusos de 1/4-20 x 1-1/4 no suporte de montagem da UCV.

# 16 Instalação - ISI



O Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion é configurado para operações de ISI Universal quando enviado de fábrica. A conexão de um Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion a determinados sistemas de scanner da Siemens requer alterações na cablagem.

Para o Axiom Artis da Siemens com os sistemas ODU e Cios Alpha, consulte <u>"16.1 - Axiom Artis da</u> <u>Siemens com os sistemas ODU e Cios Alpha"</u>. Para conectores Z5 da Siemens, consulte <u>"16.2 - Sistemas Siemens com conector Z5"</u>.

## 16.1 Axiom Artis da Siemens com os sistemas ODU e Cios Alpha

Ao fazer a interface do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion com o Axiom Artis da Siemens com ODU ou Cios Alpha, são necessárias alterações na ISI interna da fonte de alimentação. Essa interface requer que o conector interno de ISI da fonte de alimentação seja movido para o conector P404 da Siemens, antes de aplicar energia ao equipamento da Siemens.

- Axiom Artis com ODU É necessário um cabo de interface Bayer XMC 977A/3012642/ 59883848 para que esta instalação conecte o sistema de injeção ao scanner.
- **Cios Alpha** O cabo de interface externa Siemens AS11154936 é necessário para esta instalação para conectar o sistema de injeção para o scanner.



Figura 16 - 1: Conexão de Cabeamento de ISI ao P404 - Siemens Axiom Artis com ODU e Cios Alpha

#### 16.1.1 Etapa 1: Remova a tampa da fonte de alimentação

- 1. Remova todos os cabos conectados ao módulo da fonte de alimentação.
- 2. Remova os quatorze parafusos que prendem o perímetro externo da tampa (não os parafusos do conector).



- **3.** Levante cuidadosamente a tampa.
- **4.** Para remover conectores da parte traseira dos conectores, empurre as abas e deslize o conector para fora. O quadro permanece na tampa.



5. Remova a tampa.

## 16.1.2 Etapa 2: Relocação do conectores ISI da fonte de alimentação

- 1. Desconecte o conector do cabo ISI Universal da fonte de alimentação do conector universal ISI PCB P403.
- 2. Conecte o conector do cabo ISI Universal da fonte de alimentação ao conector ISI PCB P404.



## 16.1.3 Etapa 3: Reinstalação da tampa da fonte de alimentação

- 1. Instale os conectores nos corpos dos conectores na tampa superior. Eles são chaveados para serem instalados em um sentido. Empurre-os até sentir seu encaixe.
- 2. Instale a tampa e prenda-a com os quatorze parafusos previamente removidos.

### 16.1.4 Etapa 4: Verificação de vazamento completa e verificação operacional

 Complete a "Verificação de vazamento" conforme a Seção 4.3.2 do Manual de Serviço do Mark 7 Arterion da MEDRAD<sup>®</sup>.

- 2. Ative a ISI e verifique os erros.
  - a. Verifique se o cabo da interface está conectado corretamente ao sistema de obtenção de imagens e à injetora.
  - **b.** Consulte <u>"9.9 Ligando ou desligando a ISI"</u>.
    - i. Ative o ISI e verifique se o ISI Ativo aparece parte inferior da tela.
    - ii. Verifique se uma injeção de vazão fixa pode ser realizada com o mecanismo de inicialização apropriado para o sistema de obtenção de imagens do OEM específico.

#### 16.2 Sistemas Siemens com conector Z5

Ao fazer a interface do Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion com o sistema de conector Z5 da Siemens, são necessárias alterações no ISI da fonte de alimentação interna. Os sistemas Siemens listados abaixo utilizam o conector Z5:

- Multistar
- Angiostar
- Polystar
- BICOR
- COROSKOP



Figura 16 - 2: Conector Z5

Essa interface exige que o cabeamento de ISI da fonte de alimentação interna padrão seja substituído pelo cabo Bayer 3016360/60163802 (pedido separadamente) antes de conectar o equipamento Siemens. O conector principal está conectado ao conector da placa ISI P404. O conector secundário (um fio) está conectado ao conector da placa ISI P403 (universal).

É necessário um cabo de interface Bayer XMP 970A/3016359/59888424 para que esta instalação conecte o sistema de injeção ao scanner.



Figura 16 - 3: Cabeamento opcional 3016360 / 60163802 (esquerda); Conexões de ISI com cabeamento opcional ao P404 e P403 (direita)

### 16.2.1 Etapa 1: Remova a tampa da fonte de alimentação

- 1. Remova todos os cabos conectados ao módulo da fonte de alimentação.
- 2. Remova os quatorze parafusos que prendem o perímetro externo da tampa (não os parafusos do conector).



- **3.** Levante cuidadosamente a tampa.
- **4.** Para remover conectores da parte traseira dos conectores, empurre as abas e deslize o conector para fora. O quadro permanece na tampa.



5. Remova a tampa.

### 16.2.2 Etapa 2: Remova o conjunto de cabo universal da fonte de alimentação interna de ISI

1. Gire para remover a cabeça do bujão do aro de ISI, se estiver conectada.



 Remova a quantidade de 4 parafusos de cabeça Philips, 4-40 x 3/8, prendendo o conector do cordão de aro de ISI e a tampa com a corrente, mantendo os parafusos para posterior fixação.

- 3. Desconecte o conector do cabo ISI Universal da fonte de alimentação do conector universal ISI PCB P403.
- 4. Desconecte o cabo de aterramento universal do cabo ISI da fonte de alimentação e remova o conjunto do cabo do chassis.



# 16.2.3 Etapa 3: Instale o conjunto de cabos internos ISI da Siemens da fonte de alimentação, cabo Bayer nº 3016360/60163802

- Fixe os cabos ISI da Siemens da fonte de alimentação (3016360/60163802), o conector de antepara e a tampa com corrente usando a quantidade de 4 parafusos de cabeça Philips, 4-40 x 3/8.
- Conecte os conectores dos cabos ISI da Siemens da fonte de alimentação (3016360/ 60163802) aos conectores ISI PCB P403 e P404.



 Conecte o cabo de aterramento da fonte de alimentação de ISI da Siemens (3016360/ 60163802).

#### 16.2.4 Etapa 4: Reinstalação da tampa da fonte de alimentação

- 1. Instale os conectores nos corpos dos conectores na tampa superior. Eles são chaveados para serem instalados em um sentido. Empurre-os até sentir seu encaixe.
- 2. Instale a tampa e prenda-a com os quatorze parafusos previamente removidos.

#### 16.2.5 Etapa 5: Verificação de vazamento completa e verificação operacional

- 1. Complete a "Verificação de vazamento" conforme o Manual de Serviço do Mark 7 Arterion da MEDRAD<sup>®</sup>.
- 2. Ative a ISI e verifique os erros.
  - Verifique se o cabo da interface está conectado corretamente ao sistema de obtenção de imagens e à injetora.
  - b. Consulte a Seção <u>"9.9 Ligando ou desligando a ISI"</u>.
    - i. Ative a ISI e verifique se o símbolo ISI ativo aparece no canto inferior da tela.
    - ii. Verifique se uma injeção de vazão fixa pode ser realizada com o mecanismo de inicialização apropriado para o sistema de obtenção de imagens do OEM específico.

# 17 Especificações

Este capítulo traz:

- "Peso e dimensões dos componentes do sistema"
- "Peso e dimensões dos componentes de montagem"
- "Especificações técnicas da ISI"
- "Especificações ambientais"

# 17.1 Peso e dimensões dos componentes do sistema

**OBSERVAÇÃO:** Todos os pesos e dimensões listados são aproximados.

#### 17.1.1 Peso e dimensão do sistema de pedestal





Peso: 146 lbs. (66,22 kg)

# 17.1.2 Peso e dimensões da unidade de controle de vídeo



Peso: 7 lbs. (3,18 kg)

17.1.3 Peso e dimensões da cabeça injetora



17.1.4 Peso e dimensões da unidade de alimentação



# 17.2 Peso e dimensões dos componentes de montagem

**OBSERVAÇÃO:** Todos os pesos e dimensões listados são aproximados.

# 17.2.1 Peso e dimensões do suporte de pedestal



\*O peso não inclui a cabeça injetora, a unidade de controle de vídeo nem a unidade de alimentação.

# 17.2.2 Peso e dimensões do suporte da cabeça



\*0 peso não inclui a cabeça injetora.

# 17.2.3 Peso e dimensões do suporte da cabeça de altura ajustável



Peso: 56,0 lbs. (25,4 kg)

\*Medidas em polegadas.
17.2.4 Peso e dimensões dos componentes do kit de montagem do suporte.

17.2.4.1 Peso e dimensões do suporte da unidade de controle de vídeo (UCV)



Peso: 4,0 lbs. (1,8 kg)

\*Medidas em polegadas. \*Peso não inclui o peso da UCV.

#### 17.2.4.2 Peso e dimensões do suporte da unidade de alimentação



\*Medidas em polegadas. Peso não inclui o peso da unidade de alimentação.

17.2.5 Peso e dimensões do suporte de mesa ajustável (KMA 350)



\*0 peso não inclui a cabeça injetora.

## 17.2.6 Peso e dimensões do sistema OCS

- "Peso e dimensões do suporte para teto"
- "Peso e dimensões do suporte móvel"
- "Peso e dimensões do suporte para parede"

## 17.2.6.1 Peso e dimensões do suporte para teto



Peso do sistema\*: Coluna curta 89,58 lbs. (40,63 kg)

Coluna média 96,18 lbs. (43,63 kg)

Coluna longa 100,66 lbs. (45,66 kg)

\*O peso não inclui a cabeça injetora.

## 17.2.6.2 Peso e dimensões do suporte móvel

98,4 pol. até no máx 157,5 pol. 249,9 cm até no máx 400 cm



Peso do sistema\*: Coluna curta 76,38 lbs. (34,65 kg) Coluna longa 78,58 lbs. (35,64 kg)

\*0 peso não inclui a cabeça injetora.

## 17.2.6.3 Peso e dimensões do suporte para parede



\*0 peso não inclui a cabeça injetora.

17.2.7 Peso e dimensões do suporte de mesa fixo



\*O peso não inclui a unidade de controle de vídeo.

# 17.2.8 Peso e dimensões do suporte de mesa da unidade de controle de vídeo



\*O peso não inclui a unidade de controle de vídeo.



#### 17.2.9 Peso e dimensões do suporte para parede da unidade de controle de vídeo



\*O peso não inclui a unidade de controle de vídeo.

## 17.2.10 Peso e dimensões do pedestal para a unidade de alimentação



\*O peso não inclui a unidade de alimentação.

## 17.3 Especificações técnicas da ISI

Esta seção descreve as especificações do Mark 7 Arterion com relação aos sinais de entrada e saída para a ISI e ilustra as configurações de pinos para conector ISI existentes, cabo universal e cabo Siemens.

**OBSERVAÇÃO:** Os sistemas são configurados para a operação do ISI universal. Se estiver configurando para o sistema da Siemens, entre em contato com o serviço local para obter ajuda.

#### 17.3.1 Especificações de saída da ISI

A tabela abaixo traz os sinais de saída e as saídas do contato de relê para a ISI do Mark 7 Arterion.

Nome do sinal	Descrição		
Extended_Arm	Este sinal é um par de saída de contatos de relé da injetora. Quando ativo, indica que a injetora está armada e pronta para aceitar o comando de início do sistema de obtenção de imagens. O sinal funciona como uma armação prolongada. Fica ativo com a armação do injetora e continua ativo depois da injeção até que o sinal que iniciou a injeção (sinal INJ_START do sistema de obtenção de imagens, por exemplo) seja desativado.		
	<b>OBSERVAÇÃO:</b> A injetora ainda desarma ao final da injeção e apenas o sinal de ISI armada é prolongado.		
Injeção	Este sinal é um par de saída de contatos de relé da injetora. Indica que o êmbolo da injetora está em movimento.		
X-Ray Trigger	Este sinal é um par de saída de contatos de relé da injetora. Quanto o intervalo do raio X da injetora terminar, este sinal fica ativo e notifica o sistema de obtenção de imagens para iniciar o raio X. Da mesma forma que o sinal de armação prolongada, o sinal X-RAY_TRIGGER continua ativo até que o sinal que iniciou a injeção (sinal INJ_START do sistema de obtenção de imagens, por exemplo) seja desativado.		
Inj_Hand_Switch_On	Este sinal é um par de saída de contatos de relé da injetora. Quando o comando INJ_HAND_SWITCH_DISABLE está ativo e a injetora estiver armada, este sinal indica quando a chave manual (apenas para ativação de contraste) ou o interruptor de pedal da injetora está na posição "ligado". Caso contrário, este sinal é inativo.		

Tabela II - I. Sillais de Salua	Tabela	17 -	1: S	inais	de	saída
---------------------------------	--------	------	------	-------	----	-------

#### Tabela 17 - 2: Saídas de contato de relé

2A a 28VCC ou 0,5A a 125VCA.

#### 17.3.2 Especificações de entrada da interface ISI

A ISI do Mark 7 Arterion é ativada por um sensor de contato no sistema de obtenção de imagens e é alimentada por uma fonte de alimentação de 24VCC interna isolada com proteção contra curto-circuito na injetora do Mark 7 Arterion.

As tabelas abaixo trazem os sinais de saída e os requisitos de entrada optoisolada.

Nome do sinal	Descrição
Inj_Start	Este sinal é uma entrada para a injetora e é gerado pelo sistema de obtenção de imagens. Quando a injetora estiver armada e o sinal EXTENDED_ARM estiver ativo, a injetora é acionada quando este sinal for ativado. Desativar este sinal durante uma injeção causará o cancelamento de qualquer injeção em progresso e o desarme da injetora.
Inj_Disarm	Este sinal é uma entrada para a injetora e é gerado pelo sistema de obtenção de imagens. Este sinal deve estar inativo para que a injetora seja armada. Quando a injetora estiver armada ou injetando, a ativação deste sinal desarma a injetora e cancela qualquer injeção em andamento.
Inj_Hand_Switch_ Disable	Este sinal é uma entrada para a injetora e é gerado pelo sistema de obtenção de imagens. Este sinal deve estar inativo para que a chave manual e o interruptor de pedal da injetora funcionem normalmente em modo ISI. Quando este sinal está ativo, a chave manual (apenas para ativação de contraste) e o interruptor de pedal da injetora são desativados para o acionamento direto da injetora e este só pode ser acionado a partir de um controle INJ_START remoto.

#### Tabela 17 - 4: Requisitos para entradas optoisoladas

10mA a 24VCC (nominal), 15mA a 30 VCC (máximo).

#### 17.3.3 Especificações do conector da ISI

A figura abaixo ilustra a configuração dos pinos para um conector ISI existente, cabo universal ISI e cabo Siemens ISI. A Tabela 17 - 5 na página 17 - 143 traz uma breve descrição de cada pino do conector ISI existente.



Figura 17 - 1: Conector ISI existente (vista do conector da injetora)

1 - Injeção N/O	<b>2 -</b> Injeção N/O
3 - Extended_Arm N/O	4 - Extended_Arm N/O
5 - Desativar chave manual	<b>6 -</b> ISO_GND
7 - Acionamento remoto	8 - Desarme remoto
9 - Acionamento remoto	<b>10 -</b> X-Ray Trigger N/O
11 - X-Ray Trigger N/O	12 - Gate Out (não utilizado)
13 - Gate Out (não utilizado)	14 - Chave manual ligada N/O
<b>15 -</b> Chave manual ligada N/O	16 - Aterramento CA - blindagem do cabo

## Tabela 17 - 5: Sinais do conector ISI existente

Sinal	Descrição
Injeção	Sinal de saída para o sistema de obtenção de imagens que fecha o circuito dos pinos 1 e 2 juntos quando o sistema está injetando. Quando não há injeção, os pinos 1 e 2 estão abertos.
Extended_Arm	Sinal de saída para o sistema de obtenção de imagens que fecha o circuito dos pinos 3 e 4 juntos quando o sistema está armado. Quando o sistema não está armado, os pinos 3 e 4 estão abertos.
Desativação chave manual	Sinal de entrada do sistema de obtenção de imagens. Quando os pinos 5 e 6 estão conectados, a chave manual e/ou o interruptor de pedal da injetora são desativados e impedidos de acionar diretamente a injeção. Quando abertos, a chave manual e/ou o interruptor de pedal da injetora funcionam normalmente.
Acionamento remoto	Sinal de entrada do sistema de obtenção de imagens. Quando os pinos 7 e 9 estão conectados, a injetora recebe comando para iniciar a injeção.
Desarme remoto	Sinal de entrada do sistema de obtenção de imagens. Quando os pinos 8 e 6 estão conectados, a injetora recebe comando para desarmar.
X-Ray Trigger	Sinal de saída para o sistema de obtenção de imagens que fecha o circuito dos pinos 10 e 11 juntos quando ativo.
Gate Out	Sinal de saída para o sistema de obtenção de imagens que fecha o circuito dos pinos 12 e 13 juntos com base no sinal de uma onda R de ECG. Este sinal não será usado no projeto do Mark 7 Arterion e só está presente para fins de informação.
Chave manual fechada	Sinal de saída para o sistema de obtenção de imagens que fecha o circuito dos pinos 14 e 15 juntos como indicação de que a chave manual ou o interruptor de pedal do Mark 7 Arterion foi pressionado.



Figura 17 - 2: Cabo universal ISI



Figura 17 - 3: ISI Siemens

## 17.4 Especificações ambientais

#### 17.4.1 Em operação

O sistema talvez não atenda a todas as especificações de desempenho se operado fora das seguintes condições.

Temperatura:+15°C a + 30°C (+59°F a + 86°F)Umidade relativa:20% a 75%Pressão<br/>atmosférica:70 kPa a 106 kPa após a estabilização dentro das faixas de pressão de<br/>operação.

#### 17.4.2 Fora de operação (transporte e armazenamento):

Temperatura:	-20°C a 60°C (-4°F a +140°F)
Umidade relativa:	5% a 100% UR
Pressão atmosférica:	57 kPa a 106 kPa após a estabilização nas condições do ambiente.

#### 17.4.3 EMI/RFI

O sistema da injetora é classificado como equipamento de Grupo 1, Classe A, de acordo com os requisitos de Emissão de RF EN 60601-1-2. Os acessórios fornecidos pela Bayer também obedecerão a esse padrão.

#### 17.4.4 Classificação do equipamento

Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe 1.

grau de proteção contra choque elétrico: Componente do tipo CF à prova de desfibrilação.

Grau de proteção contra a entrada de água: IPX1.

grau de segurança de utilização na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso: o equipamento não é adequado ao uso na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com ar ou com oxigênio ou óxido nitroso.

Modo de operação: contínuo.

#### 17.4.5 Produto de classe l

Produto fornecido com aterramento de proteção confiável, de modo que as partes de metal acessíveis não sejam energizadas em caso de falha do isolamento básico, oferecendo, dessa forma, proteção contra choque elétrico em caso de falha no isolamento básico.

#### 17.4.6 Componente do tipo CF à prova de desfibrilação

Sistema de injeção do tipo CF à prova de desfibrilação, pois o sistema pode ser utilizado em uma situação em que o componente esteja conectado ao paciente enquanto a desfibrilação é aplicada. Durante a descarga do desfibrilador cardíaco para um paciente conectado ao componente à prova de desfibrilação, não surgem energias perigosas nos gabinetes, componentes de entrada e saída de sinal.

#### 17.4.7 IPX1

Classificação IEC 60529 do grau de proteção (código IP) oferecido por gabinetes de equipamento elétrico contra a entrada de líquidos derramados verticalmente com efeitos nocivos.

#### 17.4.8 Modo de operação contínuo

Operação com carga normal por um período ilimitado, sem exceder os limites de temperatura especificados.

#### 17.5 Especificações do cabo de alimentação

As especificações exigidas pelo Sistema de Injeção Mark 7 Arterion relacionadas ao cabo de alimentação (plugue, receptáculo e fio) são:

- Temperatura operacional: mínimo 60 °C
- Tipo de receptáculo: IEC-60320 C13
- Tensão normal do cabo: mínimo 300 VCA
- Calibre do fio: mínimo 1,00 mm<sup>2</sup>
- Tipo de cabo: IEC 60245-1, Anexo A, Designação 53, ou IEC 60227-1, Anexo A, Designação 53, Certificado
- Comprimento do cabo: máximo 3 m

O cabo de alimentação deve cumprir as especificações do plugue, cabo e receptáculo, incluindo tipo, tensão, corrente e marcações de aprovação de segurança do país em que o cabo de alimentação está sendo usado.

#### 17.6 Conexões do Sistema de Injeção Mark 7 Arterion à rede de TI

Conectar o sistema a uma rede de TI que inclui outros equipamentos pode causar riscos não identificados aos pacientes, operadores ou terceiros.

A organização responsável por gerenciar a rede deve identificar, analisar, avaliar e controlar os riscos associados à conexão do equipamento à rede de TI.

As alterações subsequentes à rede de TI poderão introduzir novos riscos e necessitar de análise adicional. Por exemplo:

- Alterações na configuração da rede de TI
- Conexão de itens adicionais à rede de TI
- Desconexão de itens da rede de TI
- Atualização de equipamentos conectados à rede de TI
- Upgrade de equipamentos conectados à rede de TI

# 18 Opcionais e acessórios

As seções abaixo trazem os números de catálogo para:

- "Opcionais para montagem do sistema Mark 7 Arterion"
- "Dispositivos e kits auxiliares para Mark 7 Arterion"
- "Cabos para Mark 7 Arterion"
- "Sistemas de montagem do OCS"
- "Cabos de interface do sistema de obtenção de imagens OEM"

## 18.1 Kits de componentes descartáveis/seringas para Mark 7 Arterion

Descrição	Número de catálogo
Seringa descartável com tubo Quick Fill	ART 700 SYR
Revestimento da unidade de controle de vídeo	AVA 500 DCOV

## 18.2 Opcionais para montagem do sistema Mark 7 Arterion

## 18.2.1 Opcionais para montagem da cabeça injetora

Descrição	Número de catálogo
Pedestal para Mark 7 Arterion	ART 700 PED A
Suporte de mesa ajustável	KMA 350
Suporte móvel sobre rodas	KMA 320RT
Suporte de altura ajustável	KMA 330

#### 18.2.2 Opcionais para montagem da fonte de alimentação

Descrição	Número de catálogo
Pedestal para Mark 7 Arterion	ART 700 PED A
Suporte de chão	ART 700 F PSU

#### 18.2.3 Opcionais para montagem da unidade de controle de vídeo

Descrição	Número de catálogo
Pedestal para Mark 7 Arterion	ART 700 PED
Kit de suporte de mesa ajustável (inclui suporte de mesa ajustável e suporte do vídeo)	ART 700 DCU TM A
Kit de suporte de mesa fixo (inclui suporte de mesa fixo e suporte do vídeo)	ART 700 DCU TM
Suporte do vídeo	ART 700 DCU FMK

Descrição	Número de catálogo
Kit do suporte de mesa	ART 700 DCU DM
Suporte para parede	ART 700 DCU WM

# 18.2.4 Suportes para cabo

Descrição	Número de catálogo
Suportes para cabo de chão	ART 700 CB F
Suporte para cabo de mesa	ART 700 CB T

# 18.3 Dispositivos e kits auxiliares para Mark 7 Arterion

## 18.3.1 Chaves

Descrição	Número de catálogo
Interruptor de pedal 7 m (opcional)	ART 700 FS
Chave manual 1,8 m (padrão)	ART 700 HS6
Chave manual 3,7 m (opcional)	ART 700 HS12
Kit de suporte da chave manual	ART 700 HSM
Controlador Manual VFlow	VF HC

# 18.3.2 Dispositivos e kits auxiliares

Descrição	Número de catálogo
Aquecedor de seringa	ART 700 HM
Opcional para dois monitores (não inclui suportes)	ART 700 2DCU
Braçadeira de pressão	AVA 500 PJ150

# 18.4 Cabos para Mark 7 Arterion

# 18.4.1 Cabos de alimentação

Descrição	Número de catálogo
Cabo de alimentação (América do Norte e Japão) - comprimento padrão	AVA 500 PC110V
Cabo de alimentação (América do Norte e Japão) – 6 m	AVA 500 PP
Cabo de alimentação (internacional)	AVA 500 PC220V
Cabo de alimentação (China)	AVA 500 PCCHINA

Descrição	Número de catálogo
Cabo de alimentação – (Brasil)	AVA 500 PCBRAZIL
Cabo de alimentação - Philips Cabinet - 6 m	ART 700 UMNL
Cabo de alimentação - Reino Unido/Arábia Saudita	84575445

# 18.4.2 Cabos de extensão de alimentação e comunicação (cabeça)

Descrição	Número de catálogo
Cabo de alimentação (cabeça) – 4,5 m	ART 700 HC 15
Cabo de alimentação (cabeça) – 12 m	ART 700 HC 40
Cabo de alimentação (cabeça) – 20 m	ART 700 HC 65
Cabo de alimentação (cabeça) – 27 m	ART 700 HC 90

#### 18.4.3 Cabos do monitor

Descrição	Número de catálogo
Cabo do monitor – 3 m	ART 700 DC 10
Cabo do monitor – 7,5 m	ART 700 DC 25
Cabo do monitor – 15 m	ART 700 DC 50
Cabo do monitor – 23 m	ART 700 DC 75
Cabo do monitor – 30,5 m	ART 700 DC 100
Cabo de extensão do display - 90 pés (27,4 m)	ART 700 DC 90

# 18.5 Sistemas de montagem do OCS

# 18.5.1 Suporte estacionário de teto

Descrição	Número de catálogo
Portegra – Suporte estacionário de teto – haste de 58 cm	OCS CEIL 58-P
Portegra – Suporte estacionário de teto – haste de 85 cm	OCS CEIL 85-P
Portegra – Suporte estacionário de teto – haste de 100 cm	OCS CEIL 100-P

# 18.5.2 Suporte móvel de teto

Descrição	Número de catálogo
Portegra 2 – Suporte de teto com trilho – haste de 58 cm	OCS TRACK 58-P

Descrição	Número de catálogo
Portegra 2 – Suporte de teto com trilho – haste de 85 cm	OCS TRACK 85-P

## 18.5.3 Suporte para parede

Descrição	Número de catálogo
Portegra 2 – Suporte de parede – haste de 85 cm	OCS WALL-P

# 18.5.4 Placa de montagem de teto

Descrição	Número de catálogo
Portegra 2 – Placa de montagem de teto	OCA PLATE CEIL

# 18.6 Cabos de interface do sistema de obtenção de imagens OEM

## **18.6.1 General Electric**

Descrição	Número de catálogo
GE Advantx, 4,5 m - apenas para sinais da ISI	XMC 915R
GE Innova, 4,5 m, apenas para sinais da ISI	XMC 915R
GE Advantx, 6 m, unidade de alimentação remota, apenas para sinais da ISI	XMC 917A
GE Innova, 6 m, unidade de alimentação remota, apenas para sinais da ISI	XMC 917A
GE/OEC, 8 m - apenas para sinais da ISI	XMC 990R

# 18.6.2 Philips

Descrição	Número de catálogo
MultiDiagnost (MD) e Integris, 4,5 m - ISI equipotencial	XMC 925A
Integris (incluindo Integris Allura), 4,5 m - ISI equipotencial	XMC 925A
XPER, 4,5 m - ISI, alimentação, equipotencial	XMC 927A
XPER, 8 m - ISI, alimentação, equipotencial	XMC 928-A
MultiDiagnost (MD) e Integris, 12,2 m - apenas sinais da ISI, unidade de alimentação remota	XMC 945 40
XPER, 24 m, sinais da ISI, unidade de alimentação remota	XMC 947R

## 18.6.3 Siemens

Descrição	Número de catálogo
Axiom Artis, 5 m - ISI, alimentação, equipotencial	XMC 977A
Multistar/Angiostar, 4 m - ISI, alimentação, equipotencial	XMC 970A com 3016360

## 18.6.4 Ziehm

Descrição	Número de catálogo
Vision 8 m - Sinais da ISI apenas	XMC 951 AI

# 18.6.5 Cabos de interface de sistemas de imagem universais

Descrição	Número de catálogo
Cabo de sincronização universal, 8 m	XMC 906I
Cabo de sincronização universal, 15 m	XMC 906 501
Cabo de sincronização universal, 23 m	XMC 906 751
Cabo de sincronização universal, 31 m	XMC 906 1001

# 18.6.6 Cabos equipotenciais

Descrição	Número de catálogo
Cabo equipotencial, 5 m	78101-15-AC-26
Cabo equipotencial, 6 m	GE EP TABL

# 19 Conformidade com a IEC 60601-1-2 / 2ª, 3ª e 4ª edições

O Sistema de Injeção MEDRAD<sup>®</sup> Mark 7 Arterion está em conformidade com os requisitos da:

**IEC 60601-1-2:** Equipamento médico elétrico – Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Compatibilidade eletromagnética – Requisitos e Testes

**CISPR 11:** Equipamento de radiofrequência industrial, científico e médico (ISM) - Características de distúrbio eletromagnético – Limites e métodos de medição

**IEC 61000-3-2:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 3-2: Limites – Limites para emissões de correntes harmônicas (corrente de entrada do equipamento ≤16 A por fase) (Não aplicável ao equipamento Classe A.)

**IEC 61000-3-3:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) - Parte 3-3: Limites – Limitação de mudanças de tensão, flutuações e oscilações de tensão em redes elétricas públicas de baixa tensão para equipamento com corrente certificada ≤16 A por fase e não sujeita às conexões condicionais. (Não aplicável ao equipamento Classe A.)

**IEC 61000-4-2:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-2: Técnicas de teste e medição – Teste de imunidade de descarga eletrostática

**IEC 61000-4-3:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-3: Técnicas de teste e medição - Teste de imunidade de campo eletromagnético radiado, radiofrequência

**IEC 61000-4-4:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-4: Técnicas de teste e medição – Teste de imunidade contra surto/transiente elétrico rápido

**IEC 61000-4-5:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-5: Técnicas de teste e medição Teste de imunidade de surto de tensão

**IEC 61000-4-6:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-6: Técnicas de teste e medição – Imunidade a distúrbios conduzidos, induzidos por campos de radiofrequência

**IEC 61000-4-8:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-8: Técnicas de teste e medição – Testes de imunidade de campo magnético de frequência de potência

**IEC 61000-4-11:** Compatibilidade eletromagnética (EMC) – Parte 4-11: Técnicas de teste e medição – Teste de imunidade de quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão

**Este sistema está em conformidade com as normas da IEC-60601-1-2 /2ª, 3ª e 4ª edições.** São necessários cuidados especiais com relação à Compatibilidade Eletromagnética (EMC) na instalação e no uso deste sistema. As informações sobre EMC detalhadas contidas neste adendo devem obedecer às normas da IEC-60601-1-2 / 2ª, 3ª e 4ª edições.

#### **ADVERTÊNCIA**

**Para operação adequada,** utilize somente acessórios e opcionais fornecidos pela Bayer e desenvolvidos especificamente para este sistema. Outros acessórios ou opcionais não aprovados pela Bayer podem causar danos ao equipamento ou resultar no aumento de emissões ou reduzir a imunidade do sistema. Os acessórios do sistema relacionados no manual de operação estão em conformidade com os padrões de emissão eletromagnética e de imunidade da norma IEC-60601-1-2 / 2ª, 3ª e 4ª edições.

Não use o sistema próximo ou posicionado sobre outro equipamento. O uso deste equipamento próximo ou posicionado sobre outro equipamento deve ser evitado pois isso pode resultar em operação incorreta. Se for necessário o uso próximo ou posicionado sobre outro equipamento, verifique a operação normal do sistema e do outro equipamento com a configuração à qual estarão sujeitos.

Equipamentos portáteis de comunicação RF (incluindo periféricos, como cabos de antenas e antenas externas) devem ser usados a uma distância de, no mínimo, 30 cm (12 polegadas) de qualquer peça do sistema de injeção, a menos que seja necessária uma distância de separação maior conforme indicado pela equação. A falha em cumprir com essas recomendações pode resultar em degradação do desempenho do equipamento.

#### **∆ ATENÇÃO**

**O sistema pode desarmar ou apresentar falha na operação quando exposto a campos magnéticos intensos.** Equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem afetar o sistema.

#### Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação por RF portáteis ou móveis e o sistema

O sistema foi projetado para uso em ambiente eletromagnético, no qual as perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do sistema pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel (transmissores) e o sistema conforme indicado a seguir, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

	Distância de separação de acordo co	om a frequência do transmissor (m)	
Potência máxima de saida nominal do transmissor (W)	150 KHz a 80 MHz $d = [3,5/V_1] \sqrt{p}$	80 MHz a 800 MHz $d = [3,5/E_1] \sqrt{p}$	800 MHz a 2,7 GHz $d = [7/E_1] \sqrt{p}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11,67	11,67	23,33

Para transmissores com potência nominal máxima de saída que não esteja relacionada acima, a distância de separação d recomendada em metros (m) pode ser calculada por meio da equação aplicável à frequência do transmissor, onde p é a potência nominal máxima de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.

1ª OBSERVAÇÃO: a 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para frequências mais elevadas.

2<sup>a</sup> OBSERVAÇÃO: Estas recomendações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada por absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

# O SISTEMA REQUER CUIDADOS ESPECIAIS COM RELAÇÃO À COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC). Instale e

opere o dispositivo de acordo com as informações de EMC fornecidas a seguir:

	Orientações e decla	aração do fabricante – emissões eletromagnéticas
O sistema foi projetado par seja utilizado em tal ambie	ra uso em ambiente eletromagne nte.	ético especificado a seguir. O cliente ou usuário do sistema deve assegurar que o sistema
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - Orientações
Emissões de RF CISPR 11	Grupo 1	O sistema usa somente energia de RF para função interna. Portanto, as emissões de RF são muito baixas e provavelmente não causam nenhuma interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF CISPR 11	Classe A	As características de emissão deste sistema são adequadas para uso em áreas industriais e hospitalares (CISPR 11, Classe A). Se o sistema for usado em um ambiente residencial (acre a guida cISPR 11, Classe B, é permetendo avisida), este aguinamente
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Não aplicável	pode não oferecer a proteção adequada aos serviços de comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar tomar medidas de mitigação, como realocamento ou reorientação do equipamento.
Flutuações de tensão/ oscilações IEC 61000-3-3	Não aplicável	

	Instruções e garantia do fabricante relaciona	idas a imunidade eletromagnética
O sistema foi projetado pa utilizado em tal ambiente	ara uso em ambiente eletromagnético especificado a seg	uir. O cliente ou usuário do sistema deve assegurar que o sistema seja
Teste de imunidade	Nível de teste de conformidade IEC 60601	Ambiente eletromagnético - Orientações
Descargas eletrostáticas (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contato ±2, ±4, ±8, ±15 kV ar	Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmicos. Se os pisos forem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser no mínimo 30%.
Transiente elétrico rápido/surto IEC 61000-4-4	de ±2 kV de tensão CA ±1 kV para portas de E/S	A qualidade da rede elétrica deve ser similar a de um ambiente comercial ou hospitalar.
Sobretensão IEC 61000-4-5	$\pm$ -0,5 kV, $\pm$ -1 kV, $\pm$ -2 kV de linha à terra $\pm$ -0.5 kV, $\pm$ -1 kV linha a linha	A qualidade da rede elétrica deve ser similar a de um ambiente comercial ou hospitalar.
	100% Vca por 0,5 ciclos de 0°, 45°, 90°,135°,180°, 225°, 270°, 315	A qualidade da rede elétrica deve ser similar a de um ambiente comercial ou hospitalar. Se o usuário do sistema requerer operação
Quedas de tensão	100% Vca por 1,0 ciclos de 0°	que o sistema seja alimentado por meio de fonte de alimentação
IEC 61000-4-11	30% Vca por 30 ciclos de 0°	ininterrupta ou bateria.
	100% Vca por 250 (50 Hz) ciclos ou 300 (60 Hz) ciclos de 0° $$	
Interrupções de tensão IEC 61000-4-11	0% CA 250 (50 Hz) ou 300 (60 Hz) de 0°	
Unidade de frequência (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	Os níveis dos campos de frequência magnéticos devem estar em características típicas de um ambiente comercial ou ambiente hospitalar.

leste de munidade	Nível de teste d	e conformidade	e IEC 60601		Ambiente eletromagnético - Orientações
	3 Vrms de 150 k 6 Vrm, 80% AM	Hz a 80 MHz a 8 1 kHz nas frequé	80% AM 1 kHz ências ISM listad	as abaixo:	ADVERTÊNCIA: Equipamentos portáteis de comunicação RF (incluindo periféricos, como
		Frequência (Lista de MHz-	a Nível de ISM) (Vrm:	teste s)	de antenas e antenas externas) devem ser usa uma distância de, no mínimo, 30 cm (12 pole de gualquer peca do sistema de iniecão, a mé
		1,8 - 2,0 3,5 - 4,0	6		que seja necessária uma distância de separaç major conforme indicado pela equação. A falh
		5,3 - 5,4 6,765 - 6,79	6 95 6		cumprir com essas recomendações pode resu em degradação do desempenho do equipame
- conduzida		7,0 - 7,3	6 5 6		Distâncias de senaração recomendadas
C 61000-4-6		13,553 - 13,5	567 <u>6</u>		$d = 1,17 \sqrt{p}$
		18,07 - 18,1	17 6		
		21,0 - 21,4	4 6 99 6		
		24,03 - 24,3	0		
		26,957 - 27,2 28,0 - 29,7	283 6 7 6		
	3 Vrms de 80 M	24,03 - 24,0 26,957 - 27,2 28,0 - 29,7 40,66 - 40,7 50,0 - 54,0 	283 6 7 6 70 6 0 6 80% AM 1 kHz e	e bandas de ISM	$d = 1.17$ , $\sqrt{n}$ 80 MHz a 800 MHz
	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz)	24,03 - 24,3 26,957 - 27,2 28,0 - 29,7 40,66 - 40,7 50,0 - 54,0 	283         6           7         6           70         6           0         6           80% AM 1 kHz e           Modulação           Frequência	e bandas de ISM Campo Força	$d = 1,17 \ \sqrt{p} \ 80 \ \text{MHz} \ a \ 800 \ \text{MHz}$ $d = 2,33 \ \sqrt{p} \ 800 \ \text{MHz} \ a \ 2,7 \ \text{GHz}$
	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385	24,03 - 24,3 26,957 - 27,2 28,0 - 29,7 40,66 - 40,7 50,0 - 54,0 Hz a 2,7 GHz de a Jas abaixo: Modulação Tipo Pulso	33         6           283         6           7         6           70         6           0         6           80% AM 1 kHz e           Modulação           Frequência           18 Hz	e bandas de ISM Campo Força (Volts/metro) 27	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o
	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710	24,03 - 24,3 26,957 - 27,2 28,0 - 29,7 40,66 - 40,7 50,0 - 54,0 Hz a 2,7 GHz de Jas abaixo: Modulação Tipo Pulso Pulso Pulso	33         6           283         6           7         6           70         6           0         6           80% AM 1 kHz e           Modulação           Frequência           18 Hz           18 Hz           18 Hz           18 Hz           18 Hz           18 Hz	e bandas de ISM Campo Força (Volts/metro) 27 28 9	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de concrece recompandada om matrec (m)
	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745	24,03 - 24,3 26,957 - 27,2 28,0 - 29,7 40,66 - 40,7 50,0 - 54,0 Hz a 2,7 GHz de das abaixo: Modulação Tipo Pulso Pulso Pulso Pulso Pulso	33         6           283         6           70         6           0         6           80% AM 1 kHz e           Modulação           Frequência           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz	e bandas de ISM Campo Força (Volts/metro) 27 28 9 9 9	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m).
- irradiada	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 210	24,03 - 24,3 26,957 - 27,2 28,0 - 29,7 40,66 - 40,7 50,0 - 54,0 Hz a 2,7 GHz de das abaixo: Modulação Tipo Pulso Pulso Pulso Pulso Pulso Pulso	No         No           283         6           7         6           70         6           20         6           80% AM 1 kHz e           Modulação           Frequência           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           18 Hz	e bandas de ISM Campo Força (Volts/metro) 27 28 9 9 9 9 9 9	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz} a 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz} a 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos conforme determinada pela inspeción té
F irradiada C 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 810 870	24,03       24,0         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz a 2,7 GHz de f	30         6           283         6           70         6           20         6           80% AM 1 kHz e           80% AM 1 kHz e           80% AM 1 kHz e           18 Hz           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           18 Hz	Campo Força (Volts/metro) 27 28 9 9 9 9 9 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ac
F irradiada EC 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930	24,03       24,3         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz a 2,7 GHz de i         das abaixo:         Modulação Tipo         Pulso	No         No           283         6           70         6           70         6           80% AM 1 kHz e           18 Hz           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           118 Hz	Campo Força (Volts/metro) 27 28 9 9 9 9 9 9 28 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência
F irradiada C 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930 1720	24,03       24,3         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz a 2,7 GHz de i         das abaixo:         Modulação         Tipo         Pulso	No         No           283         6           70         6           70         6           70         6           80% AM 1 kHz e         8           80% AM 1 kHz e         8           80% AM 1 kHz e         1           80% AM 1 kHz e         1           18 Hz         1           18 Hz         2           217 Hz         2           217 Hz         1           18 Hz         1           17 Hz         1           17 Hz         1	27 28 9 9 9 9 9 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência
F irradiada C 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930 1720 1845	24,03       24,3         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz       a 2,7 GHz de i         das abaixo:	No         No           283         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           70         6           80% AM 1 kHz         7           18 Hz         18 Hz           18 Hz         18 Hz           18 Hz         18 Hz           18 Hz         18 Hz           18 Hz         12 Hz           17 Hz         217 Hz           217 Hz         217 Hz	e bandas de ISM Campo Força (Volts/metro) 27 28 9 9 9 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência Pode ocorrer interferência nas proximidades do
<sup>-</sup> irradiada C 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930 1720 1845 1970	24,03       24,2         26,957       - 27,2         28,0       - 29,7         40,66       - 40,7         50,0       - 54,0         Hz       a 2,7 GHz de f         Jas abaixo:	No         No           283         6           70         6           20         6           20         6           80% AM 1 kHz e           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz           217 Hz	27 28 9 9 9 9 9 9 9 9 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a 800 MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a 2,7 GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos identificados com o símbolo seg
F irradiada :C 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930 1720 1845 1970 2450	24,03       24,3         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz a 2,7 GHz de fas abaixo:	No         No           283         6           70         6           20         6           20         6           80% AM 1 kHz e         6           18 Hz         18 Hz           118 Hz         18 Hz           118 Hz         18 Hz           118 Hz         18 Hz           118 Hz         117 Hz           217 Hz         217 Hz	Campo           Força           (Volts/metro)           27           28           9           9           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28           28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a 800 MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a 2,7 GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência Pode ocorrer interferência nas proximidades d equipamentos identificados com o símbolo ser
IF irradiada EC 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930 1720 1845 1970 2450 5240	24,03       24,3         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz a 2,7 GHz de i	Modulação           70         6           70         6           80% AM 1 kHz e           80% AM 1 kHz e           80% AM 1 kHz e           18 Hz           18 Hz           17 Hz           217 Hz           217 Hz           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           18 Hz           18 Hz           18 Hz           18 Hz           17 Hz           217 Hz	27 28 9 9 9 27 28 9 9 9 9 9 9 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência Pode ocorrer interferência nas proximidades d equipamentos identificados com o símbolo seg Símbolo de radiação não ioniza (IEC TR 60878. 5140)
F irradiada EC 61000-4-3	3 Vrms de 80 M específicas lista Frequência (MHz) 385 450 710 745 780 810 870 930 1720 1845 1970 2450 5240 5500	24,03       24,3         26,957       -27,2         28,0       -29,7         40,66       -40,7         50,0       -54,0         Hz a 2,7 GHz de i         das abaixo:         Modulação         Tipo         Pulso         Pulso	No         No           283         6           70         6           70         6           80% AM 1 kHz e           18 Hz           18 Hz           217 Hz           217 Hz           18 Hz           17 Hz           217 Hz	Campo Força (Volts/metro) 27 28 9 9 9 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	$d = 1,17 \sqrt{p} 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2,33 \sqrt{p} 800 \text{ MHz a } 2,7 \text{ GHz}$ Onde p é a potência nominal máxima de saída transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). A intensidade de campo dos transmissores de fixos, conforme determinada pela inspeção té eletromagnética do local <sup>a</sup> , deve ser inferior ao de conformidade em cada faixa de frequência Pode ocorrer interferência nas proximidades d equipamentos identificados com o símbolo seg Símbolo de radiação não ioniza (IEC TR 60878, 5140)

#### Instruções e garantia do fabricante relacionadas a imunidade eletromagnética

a. A intensidade de campo de transmissores fixos, como estações radiobase (celulares/telefones sem fio) e rádios móveis terrestres, radioamador, radiodifusão de AM e FM teoricamente não pode ser calculada com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se realizar um estudo do local eletromagnético. Se a intensidade de campo medida no local em que o sistema está sendo utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável dos parágrafos anteriores, deve-se verificar se o sistema está funcionando normalmente. Caso um desempenho anormal seja observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientação ou relocação do sistema.
b. Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m.

# Apêndice A – Gabaritos para instalação dos suportes de cabo







## A

Aquecedor de seringa 18, 37 instalação 108 limpeza 87 armacão Armação única pré-requisitos 62 Armação múltipla 63 pré-requisitos 61, 63-64 Armação única 62 Armação múltipla 63 pré-requisitos 64 armazenamento da injetora 74 Ativação 39 В Botão Ativar 34-35 Botão Enchimento automático 34-35 Botão Finalizar caso 26, 73 botão manual 31, 37 Braçadeira de pressão 31, 84 armazenamento 33 descrição 33 inspeção 85 limpeza 83-84 braço frontal 31 С Cabeça injetora alca 31 botão manual 31, 37 Braçadeira de pressão 31 braço frontal 31 controles 31 inspecão 85 instalação do suporte da cabeça 101 limpeza 83 luz indicadora de injetora armada 31, 36 monitores 31, 34 OCS 101 opcionais para montagem 101 peso e dimensões 132 cateter conectar 57 chave manual 19 instalação 109 suporte 110 D descartáveis especificações 17 remova 73 Ε encher seringa 53 Especificações ambientais Classificação do equipamento 146

Componente do tipo CF à prova de desfibrilação 146 em operação 146 EMI/RFI 146 fora de operação 146 IPX1 147 Modo de operação contínuo 147 Produto de classe | 146 Ê êmbolo limpeza 83 G Guia Ajuda 28 Guia Histórico 26 Guia Inicial 25 Guia Opções 26 modificar 27 Guia Protocolos 26 crie ml/m única 44 crie ml/s única 44 crie protocolo em fases 45 L Indicador de ativação 34 Indicadores FluiDots 54 injeção execução 69 executar com interface do sistema de obtenção de imagens 66 iniciar 65 iniciar fases 66 iniciar ml/m simples 65 iniciar ml/s única (Armação múltipla) 65 iniciar ml/s única (Armar simples) 65 injetora retirada da embalagem 93 inspeção Braçadeira de pressão 85 Cabeça injetora 85 Pedestal 87 suporte de mesa 87 Unidade de alimentação 87 Filtro de ar 88 Unidade de controle de vídeo 86 instalação Aquecedor de seringa 108 Cabeça injetora 101 chave manual 109 interruptor de pedal 109 kit de suporte (unidade de controle de vídeo) 101 OCS (cabeça injetora) 101 Pedestal 93 seringa 51 suporte da cabeça (cabeça injetora) 101 suporte de chão (fonte de alimentação) 100 suporte de mesa (unidade de controle de vídeo) 102

suporte de mesa fixo (unidade de controle de vídeo) 103 suporte para cabo 111 suporte para parede (unidade de controle de vídeo) 105 suportes para cabo de chão 115 tubo do conector de alta pressão 54-55 Unidade de alimentação 97 Unidade de controle de vídeo 101 instalação do revestimento estéril 111 interface da seringa 33 limpeza 83 Interface do sistema de obtenção de imagem 19 especificações de entrada 142 especificações de saída 141 Sistema de injeção inicia a injeção 67 Sistema de obtenção de imagens inicia o protocolo 68 Sistema de obtenção de imagens inicia o protocolo (somente para sistemas de obtenção de imagens Philips) 69 interruptor de pedal 19 instalação 109 ISI, consulte Interface do sistema de obtenção de imagem Í ícone de volume restante 34 .1 Janela Alertas 25-26 mensagens 75 Janela Efetivos 25-26 Janela Programados 25 definição de protocolo em fases 42 definição de protocolo simples 41 Κ kit de suporte 101 L limite de pressão 16, 34 limpeza Aquecedor de seringa 87 Braçadeira de pressão 83 Cabeca inietora 83 diariamente 83 êmbolo 83 interface da seringa 83 mensalmente 87 Pedestal 87 suporte de mesa 83, 87 Unidade de alimentação 87 Unidade de controle de vídeo 87 luz indicadora de injetora armada 31, 36 Μ modificação de opções 27 Monitores da cabeça injetora 34-35 0 OCS instalação 101 peso e dimensões 136

Orientação da cabeça injetora interface da seringa 33 Posição de injeção 32 Posição de remoção do ar 32 Posição intermediária 32 Ρ Pedestal inspeção 87 instalação 93 limpeza 87 peso e dimensões 133 peso e dimensões Cabeça injetora 132 OCS 136 Pedestal 133 sistema de pedestal 131 suporte da cabeça 134 suporte de mesa 139 suporte de mesa ajustável 134 suporte de mesa fixo 139 suporte para parede 140 Unidade de alimentação 133 Unidade de controle de vídeo 132 Pop-ups 77 Posição de injeção 32 Posição de remoção do ar 32 Posição intermediária 32 protocolo crie em fases na guia Protocolos 45 crie simples ml/m na guia Protocolos 44 crie simples ml/s na guia Protocolos 44 defina em fases na janela Programados 42 definir 59 definir único na janela Programados 41 editar 48 edite em fases 48 edite ml/m única 48 edite ml/s única 48 excluir 49 recupere armazenado 47 purge, 15 mL Purge Feature 71 R reenchimento da seringa 70 remoção do ar ação de remoção do ar 61 confirmação 61 seringa 53, 71 tubo do conector de alta pressão 55 retração automática 33 S seringa encher 53 instalação 51 reenchimento 70

remoção do ar 53, 71 sistema de pedestal peso e dimensões 131 suporte da cabeça peso e dimensões 134 suporte de mesa 102 inspeção 87 limpeza 83, 87 peso e dimensões 139 suporte de mesa ajustável peso e dimensões 134 suporte de mesa fixo 103 peso e dimensões 139 suporte para cabo chão 115 instalação 111 mesa 111 suporte para cabo de mesa 111 instalação 112 apenas inserção 113 suporte para parede 105 inversão da direção de movimento 107 peso e dimensões 140 suportes para cabo de chão 115 т taxa de infusão 34 tempo de elevação 42 Tira de enchimento 34–35 Tubo de enchimento rápido 53 tubo do conector de alta pressão especificações 17 instalação 54-55 remoção do ar 55

## U

Unidade de alimentação 19 conexões 98 Filtro de ar 88 inspeção 87 instalação 97 limpeza 87 peso e dimensões 133 relocação dos conectores 101 reguisitos de entrada 16 suporte de chão 100 Unidade de controle de vídeo 18 calibração 28 Guia Ajuda 28 Guia Histórico 26 Guia Inicial 25 Guia Opções 26 inspeção 86 instalação 101 instalação do revestimento estéril 111 kit de suporte 101 limpeza 87 opcionais para montagem 101, 149 peso e dimensões 132 revestimento estéril 18 suporte de mesa 102 suporte de mesa fixo 103 suporte para parede 105 v

Verificação da operação 88 volume 34 volume restante 34





Based on 86407590 Rev. E D-0000783236 Rev. D 2024-11-22

Detentor: Bayer S.A. Rua Domingos Jorge, 1100 CEP: 04779-900 - Socorro - São Paulo - SP CNPJ: 18.459.628/0001-15 Registro ANVISA nº: 80384380057 SAC 0800 702 12 41 sac@bayer.com

A Bayer se reserva o direito de modificar as especificações e características aqui descritas, ou descontinuar a fabricação do produto ou serviço identificado neste documento a qualquer momento, sem prévio aviso ou obrigação. Entre em contato com seu representante autorizado da Bayer para obter informações mais atualizadas.

Todos os dados de pacientes que aparecem neste documento são fictícios. Nenhuma informação real de paciente é apresentada.

Bayer, a cruz Bayer, MEDRAD, Mark 7 Arterion, MEDRAD Mark 7 Arterion, MEDRAD FluiDots, FluiDots, MEDRAD VFlow, VFlow, MEDRAD Twist & Go, Twist & Go e VirtualCare são marcas comerciais de propriedade e/ou registradas da Bayer nos Estados Unidos e/ou outros países. Outros nomes de marcas comerciais e de empresas mencionados aqui são propriedades de seus respectivos proprietários e são usados aqui unicamente com finalidade informativa. Não se deve inferir nem implicar nenhum relacionamento ou aprovação.

© 2011-2014, 2016-2020, 2024 Bayer. Este material não pode ser reproduzido, exibido, modificado ou distribuído, sem o consentimento anterior expresso da Bayer.



Para dar feedback ou solicitar suporte, utilize o formulário de contato fornecido em radiology.bayer.com/contact



 Fabricante

 Bayer Medical Care Inc.

 1 Bayer Drive

 Indianola, PA 15051-0780

 EUA

 Telefone: +1-412-767-2400

 +1-800-633-7231

 Fax:
 +1-412-767-4120



Representante europeu autorizado

Вауег 拜耳 バイエル 」」 Байер

Bayer Medical Care B.V. Horsterweg 24 6199 AC Maastricht Airport Holanda Telefone: +31(0)43-3585601 Fax: +31(0)43-3656598